



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

SAFETY INFORMATION

CZ Bezpečnostní informace

SK Bezpečnostné informácie

EN Safety information

WWW.BRENNENSTUHL.COM



1. Informace o výrobku / Informácie o výrobku / Product information

Název produktu / Názov produktu / Product name:

Adaptér CEE 230V/16A na typ E, IP44

Adaptér CEE 230V/16A na typ E, IP44

CEE adapter 230V/16A to type E, IP44

Prod. číslo / Prod. číslo / Item number: 1080994010

EAN: 4007123323418

Využití / Využitie / Usage:

Pro venkovní použití, ideální pro staveniště a průmyslové aplikace, zajišťuje bezpečné připojení napájení v nepříznivých podmínkách.

Na vonkajšie použitie, ideálne na staveniská a priemyselné aplikácie, poskytuje bezpečné pripojenie k elektrickej sieti v nepriaznivých podmienkach.

For outdoor use, ideal for construction sites and industrial applications, provides a secure power connection under adverse conditions.

Výrobce / Výrobca / Manufacturer:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland

Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com

service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technické údaje / Technické údaje / Technical data

Max. Proudová zatížitelnost / Max. Prúdová zaťažiteľnosť / Max. ampacity: 16 A

Jmenovité vstupní napětí / Nominálne vstupné napätie / Rated voltage: 230 V

Třída ochrany / Trieda ochrany / Protection class (IP): IP44

Zástrčkový systém zásuvky / Zástrčkový systém zásuvky / Type of socket: Typ E

Zástrčkový systém vidlice / Zástrčkový systém vidlice / Type of plug: CEE 230V/16A

Rozměry výrobku / Rozmery výrobku / Dimensions (cm): 5.5x6.5x11

Čistá hmotnost výrobku / Čistá hmotnosť výrobku / Weight net (kg): 0.14999999999999999

3. Bezpečnostní pokyny / Bezpečnostné pokyny / Safety notes

* Dodržujte příslušnou třídu krytí IP pro venkovní použití.

* Nepřekračujte povolený proud a napětí.

* Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, opotřebení nebo korozi, a vadné díly ihned vyměňte.

* Pri vonkajších aplikáciách dodržiavajte príslušnú triedu ochrany IP.

* Neprekračujte povolený prúd a napätie.

* Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, opotrebovaniu alebo korózii, a chybné diely okamžite vymeňte.

* Observe the appropriate IP protection class for outdoor applications.

* Do not exceed the permitted current and voltage.

* Check for damage, wear or corrosion and replace defective parts immediately.