brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

05/11/2026

8x2.2cm


brennenstuhl®

RL P 12000 N

5m H07RN-F 3G1,5

IP54

220-240V~/ 50/60Hz 75W LED 12000lm 6500K



Art. 1 17370 0 038 max.3000W

3925 3426

Made in China

0529656/2726

Hugo Brennenstuhl GmbH&Co.KG, Seestr.1-3,D-72074 Tübingen

lectra technik ag, Blegistrasse 13,CH-6340 Baar

service@brennenstuhl.com

brennenstuhl®

RL P 12000 RL P 12001 RL P 12002


- DE **Kurzanleitung**
- EN **Quick guide**
- FR **Guide de configuration rapide**
- NL **Snelle handleiding**
- IT **Guida veloce**
- SE **Instruktionsguide**
- ES **Instrucciones rápidas**
- PL **Skrócony przewodnik**
- CZ **Rychlý průvodce**
- HU **Gyorstalpaló útmutató**
- RU **Краткое руководство**
- TR **Çabuk kılavuz**
- FI **Pikaopastus**
- GR **Γρήγορος οδηγός**
- PT **Guia depressa**
- EE **Kiire juhend**
- SK **Rýchly sprievodca**
- SI **Kratek vodnik**
- LT **Trumpasis vadovas**
- LV **Ātrā rokasgrāmata**


Scannen für detaillierte Anleitung
Scan for detailed guide
Scanner la notice d'utilisation détaillée
Scan voor gedetailleerde handleiding
Scansiona per istruzioni dettagliate


- HR **Vodič za brzi početak**
- RO **Ghid de scurtă durată**
- BG **Бързо ръководство**
- NO **Hurtigveiledning**
- UA **Короткий посібник**


RL P 12000 / RL P 12001
RL P 12002














RL P 12000





RL P 12001



RL P 12002







Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim | lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com · service.brennenstuhl.com

0535094/2626

brennenstuhl®

DE SICHERHEITSHINWEISE

Achtung: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie anschließend gut auf!

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Produkt auf etwaige Beschädigungen.
  Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse des Herstellers.

Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Halten Sie Kinder von dem Produkt fern. Kinder können die Gefahr durch den elektrischen Strom nicht einschätzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, Lebensgefahr!

0,x m – Bei Unterschreitung des Mindestabstands können beleuchtete Gegenstände überhitzen.

Die Oberflächen von Strahlern können sich erhitzen.

- Ist die äußere Stromleitung der Leuchte nicht tauschbar, so muss die Leuchte im Falle einer defekten oder beschädigten Stromleitung entsorgt werden.

STATIONÄR

- Die Installation und Wartung des Produkts muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Elektroinstallationen dürfen nur unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (VDE 0100 für Deutschland) durchgeführt werden.
- Zum Anschluss muss eine VDE-zertifizierte Anschlussleitung verwendet werden.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß geerdet werden (bei Schutzklasse I) .
- Schalten Sie vor der Installation stets die Spannungsversorgung ab – Vorsicht elektrischer Schlag.
- Beachten Sie die empfohlenen Montagehöhen (siehe Montage).
- Um die Strangulierungsgefahr zu vermeiden, müssen die flexiblen Kabel, welche mit dieser Leuchte verbunden sind, an der Wand befestigt werden, sofern sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden und der Strahler fest an der Wand montiert wird.

MOBIL / AKKU

Verletzungsgefahr durch Brand, Explosion und Verätzung!

- Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur das mitgelieferte Netzteil / Kabel oder eine geprüfte USB-Stromquelle.
  Die Verwendung anderer Netzteile kann zur Beschädigung der Akkus oder zur Explosion führen!
- Wenn die Anschlussbox beschädigt wird, muss sie durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden.
- Lagern und laden Sie Akkus nicht im Außenbereich, nicht in feuchten Räumen sowie nicht an Orten, an denen sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind (bspw. im Gartenhaus oder hinter der Windschutzscheibe im Auto).
- Tiefentladung, unsachgemäßes Laden sowie mechanische Beschädigung können zur Erhitzung der Li-Ionen-Akkus führen. Dabei austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können zu Verletzungen durch Verätzung führen.
- Tiefentladung vermeiden: Bei längerem Nichtgebrauch Akku aus dem Gerät nehmen.
- Akkus nicht kurzschließen.
- Akkus niemals Temperaturen über 45 °C aussetzen!
- Akkus ausschließlich mit dem dafür zugelassenen Ladegerät aufladen. Akkus niemals unbeaufsichtigt laden.
- Akkus visuell auf Beschädigung und Dichtheit überprüfen. Nur intakte und unbeschädigte Akkus laden. Aufgeblähte und beschädigte Akkus müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Beschädigte Akkus nicht direkt mit der Haut berühren, sondern sofort unter Verwendung geeigneter Handschuhe fachgerecht entsorgen. Aus Akkus austretende Gase nicht einatmen.
- Akkus nicht öffnen oder beschädigen, in Feuer oder Wasser werfen, direkt über Feuchtigkeits- oder Wärmequellen ablegen und nie direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.

Beachten Sie die Warnhinweise und Symbole auf Ihrem Produkt!


	Achtung! Gefahr durch elektrischen Schlag.
	Heiße Oberfläche
	LED der Risikoklasse 2 Bitte niemals direkt in das Licht schauen.
→	Eine zerstörte Schutzabdeckung muss vor weiterer Benutzung des Produkts durch eine original Brennenstuhl® Schutzabdeckung ersetzt werden. **Ohne Symbol auf dem Produkt:** Eine zerstörte Schutzabdeckung kann nicht ersetzt werden. Das Produkt muss entsorgt werden.
	Nicht geeignet für den Betrieb mit externen Dimmern.
0,x m	Mindestabstand beachten.
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
	Produkt nicht ins Wasser werfen.
	Produkt nicht ins Feuer werfen.
	Warnhinweise lesen.

REINIGUNG

Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Netzspannung. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Benutzen Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.

WARTUNG

ACHTUNG: die LED-Leuchte enthält keine Komponenten, die gewartet werden müssen. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.



CE EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

ENTSORGUNG

Bitte die beiliegenden Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3 beachten.

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ`s auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com.

EN SAFETY INSTRUCTIONS

Attention: Before using the product, please read these instructions for use carefully and then keep them in a safe place!

- Before each use, check the product for any damage.
  Never use the product if you notice any damage. In this case, contact a qualified electrician or the manufacturer's service address.

Non-observance may result in danger to life due to electric shock!

- Keep children away from the product. Children cannot assess the danger posed by the electric current.
- Do not use the product in an explosive environment, danger to life!

0,x m – If the minimum distance is not maintained, illuminated objects can overheat.

The surfaces of spotlights can heat up.

- If the outer power supply line of the luminaire is not replaceable, the luminaire must be disposed of in the event of a defective or damaged power supply line.

STATIONARY

- The installation and maintenance of the spotlight must be carried out by a qualified electrician.
- Electrical installations may only be carried out in compliance with the safety regulations (VDE 0100 for Germany).
- A VDE-certified connection cable must be used for connection.
- The spotlight must be properly earthed (for protection class I).
- Always switch off the power supply before installation - caution electrical shock.
- Observe the recommended mounting heights (see Mounting).
- To avoid the risk of strangulation, the flexible cables connected to this Luminaire must be fixed to the wall, provided that the cables are within reach of the arms and the Luminaire is firmly mounted on the wall.

MOBILE / RECHARGEABLE BATTERY

Risk of injury from fire, explosion and chemical burns!

- Only use the supplied mains adapter / cable or an approved USB power source to charge the batteries.
  The use of other power supplies may damage the batteries or cause an explosion!
- If the connection box is damaged, it must be replaced by a qualified specialist.
- Do not store and charge batteries outdoors, in damp rooms or in places where very high temperatures are to be expected (e.g. in the garden shed or behind the windshield in the car).
- Deep discharge, improper charging and mechanical damage can cause the Li-ion batteries to heat up. Escaping liquids and vapors can cause injuries due to burns.
- Avoid deep discharge: Remove the battery from the device if it will not be used for a longer period of time.
- Do not short-circuit the batteries.
- Never expose the rechargeable batteries to temperatures above 45 °C!
- Only charge the rechargeable batteries with the charger approved for this purpose. Never charge the batteries without supervision.
- Visually check the batteries for damage and leaks. Only charge intact and undamaged batteries. Inflated and damaged rechargeable batteries must be disposed of properly.
- Do not touch damaged batteries directly with your skin, but dispose of them properly immediately using suitable gloves. Do not inhale gases escaping from the batteries.
- Do not open or damage batteries, dispose of them in fire or water, place them directly above sources of moisture or heat and never expose them to direct sunlight.

Observe the warnings and symbols on your product!


	Caution! Danger due to electric shock.
	Hot surface
	LED of risk class 2 Please never look directly into the light.
→	A destroyed protective cover must be replaced with an original Brennenstuhl® protective cover before further use of the product. **No symbol on the product:** A destroyed protective cover cannot be replaced. The product must be disposed of.
	Not suitable for operation with external dimmers.
0,x m	Observe minimum distance.
	Keep out of the reach of children.
	Do not throw the product into water.
	Do not dispose of product in fire.
	Read the warnings.

CLEANING

Disconnect the product from the mains voltage before cleaning. Do not use solvents, corrosive cleaning agents or similar. Use only a dry or slightly damp cloth for cleaning.

MAINTENANCE

ATTENTION: the LED luminaire does not contain any components that require maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life, replace the entire luminaire. Do not open the luminaire.



CE EU-DECLARATION OF CONFORMITY

UK CA UK DECLARATION OF CONFORMITY

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

DISPOSAL

Dispose of electric appliances in an environmentally friendly manner!

Electric appliances must not be disposed of in household waste!

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment rules that used electric appliances should be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.
For possibilities of disposal of the used appliance, please contact your local or municipal administration.

For further information, please refer to the Service/FAQ section on our homepage www.brennenstuhl.com.

FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention : Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr !

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez jamais le produit si vous constatez un quelconque dommage. Dans ce cas, contactez un électricien qualifié ou l'adresse de service du fabricant.

En cas de non-respect, il y a danger de mort par électrocution !

- Tenez les enfants éloignés du produit. Les enfants ne peuvent pas évaluer le danger que représente le courant électrique.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement explosif, danger de mort !

0,x m – Si la distance minimale n'est pas respectée, les objets éclairés peuvent surchauffer.

Les surfaces des projecteurs peuvent s'échauffer.

- Si le câble électrique extérieur du luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être mis au rebut en cas de câble électrique défectueux ou endommagé.

STATIONNAIRE

- L'installation et l'entretien du produit doivent être effectués par un électricien qualifié.
- Les installations électriques ne doivent être effectuées que dans le respect des prescriptions de sécurité (VDE 0100 pour l'Allemagne).
- Pour le raccordement, il faut utiliser un câble de raccordement certifié VDE.
- Le produit doit être correctement mis à la terre (pour la classe de protection I).
- Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation - attention aux chocs électriques.
- Respectez les hauteurs de montage recommandées (voir Montage).
- Pour éviter tout risque de strangulation, les câbles flexibles reliés à ce luminaire doivent être fixés au mur, à condition que les câbles soient à portée des bras et que le luminaire soit solidement fixé au mur.

MOBILE / BATTERIE

Risque de blessure par incendie, explosion ou brûlure chimique !

- Pour recharger les batteries, utilisez uniquement le bloc d'alimentation / câble fourni ou une source d'alimentation USB homologuée.
  L'utilisation d'autres blocs d'alimentation peut endommager les batteries ou provoquer une explosion !
- Si le boîtier de connexion est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel qualifié.
- Ne stockez pas et ne chargez pas les batteries à l'extérieur, dans des pièces humides ou à des endroits où des températures très élevées sont attendues (par exemple dans un abri de jardin ou derrière le pare-brise d'une voiture).
- Une décharge totale, une charge non conforme et des dommages mécaniques peuvent entraîner un échauffement des batteries Li-ion. Les liquides et les vapeurs qui s'en échappent peuvent provoquer des blessures par brûlure.
- Évitez toute décharge profonde : Retirer la batterie de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas court-circuiter les batteries.
- Ne jamais exposer les accumulateurs à des températures supérieures à 45 °C !
- Ne charger les accumulateurs qu'avec le chargeur autorisé à cet effet. Ne jamais charger les accumulateurs sans surveillance.
- Vérifier visuellement que les accumulateurs ne sont pas endommagés et ne présentent pas de fuites. Ne charger que des batteries intactes et non endommagées. Les accumulateurs gonflés et endommagés doivent être éliminés de manière appropriée.
- Ne pas toucher les batteries endommagées directement avec la peau, mais les éliminer immédiatement de manière appropriée en utilisant des gants appropriés. Ne pas inhaler les gaz qui s'échappent des accumulateurs.
- Ne pas ouvrir ou endommager les accumulateurs, les jeter dans le feu ou dans l'eau, les déposer directement sur des sources d'humidité ou de chaleur et ne jamais les exposer directement aux rayons du soleil.

Respectez les avertissements et les symboles figurant sur votre produit !


	Attention ! Danger de choc électrique.
	Surface chaude
	LED de la classe de risque 2 Ne jamais regarder directement la lumière.
→	Un couvercle de protection détruit doit être remplacé par un couvercle de protection original Brennenstuhl® avant de continuer à utiliser le produit. **Sans symbole sur le produit :** Un couvercle de protection détruit ne peut pas être remplacé. Le produit doit être mis au rebut.
	Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs externes.
0,x m	Respecter la distance minimale.
	Conserver hors de portée des enfants.
	Ne pas jeter le produit dans l'eau.
	Ne pas jeter le produit dans le feu.
	Lire les avertissements.

NETTOYAGE

Débranchez le produit du secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou similaires. Utilisez uniquement un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage.

MAINTENANCE

ATTENTION : le luminaire à LED ne contient aucun composant nécessitant un entretien. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, remplacez l'ensemble du luminaire. N'ouvrez pas le luminaire.



CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La déclaration de conformité est déposée chez le fabricant.

ÉLIMINATION

Mettez les appareils électriques au rebut en respectant l'environnement !

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques règle que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique.
Pour connaître les possibilités d'élimination de l'appareil usagé, veuillez contacter votre administration locale ou municipale.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique Service/FAQ sur notre site Internet www.brennenstuhl.com.

NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Attentie: Lees voor gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze vervolgens op een veilige plaats!

- Controleer het product voor elk gebruik op beschadigingen.
  Gebruik het product nooit als u schade constateert. Neem in dat geval contact op met een gekwalificeerde elektricien of het serviceadres van de fabrikant.

Bij niet-inachtneming bestaat levensgevaar door een elektrische schok!

- Houd kinderen uit de buurt van het product. Kinderen kunnen het gevaar van de elektrische stroom niet inschatten.
- Gebruik het product niet in een explosieve omgeving, levensgevaar!

0,x m – Als de minimumafstand niet wordt aangehouden, kunnen verlichte voorwerpen oververhit raken.

De oppervlakken van stralers kunnen warm worden.

- Als de buitenste voedingskabel van de lamp niet kan worden vervangen, moet de lamp bij een defecte of beschadigde voedingskabel worden weggegooid.

STATIONAIR

- De installatie en het onderhoud van het product moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Elektrische installaties mogen alleen worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften (VDE 0100 voor Duitsland).
- Voor de aansluiting moet een VDE-gecertificeerde aansluitkabel worden gebruikt.
- Het product moet correct geaard zijn (voor beschermingsklasse I).
- Schakel voor de installatie altijd de voeding uit - voorkom elektrische schokken.
- Let op de aanbevolen montagehoogten (zie Montage).
- Om het risico van wurging te voorkomen, moeten de flexibele kabels die op deze lamp zijn aangesloten aan de muur worden bevestigd, op voorwaarde dat de kabels binnen het bereik van de armen zijn en de lamp stevig aan de muur is bevestigd.

MOBIELE / OPLAADBARE BATTERIJ

Risico op letsel door brand, explosie en chemische brandwonden!

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter / kabel of een goedgekeurde USB-stroombron om de batterijen op te laden. Het gebruik van andere voedingen kan de batterijen beschadigen of een explosie veroorzaken!
- Als de aansluitdoos beschadigd is, moet deze door een gekwalificeerde vakman worden vervangen.
- Bewaar of laad accu's niet buitenshuis op, in vochtige ruimtes of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen te verwachten zijn (bijv. in een tuinhuisje of achter de voorruit van een auto).
- Diepe ontlading, onjuist opladen en mechanische schade kunnen ervoor zorgen dat de Li-ion-accu's warm worden. Vloeistoffen en dampen die ontsnappen kunnen verwondingen veroorzaken door verbranding.
- Vermijd diepe ontlading: Verwijder de batterij uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt zal worden.
- Sluit batterijen niet kort.
- Stel batterijen nooit bloot aan temperaturen boven 45 °C!
- Laad de batterijen alleen op met de goedgekeurde oplader. Laad batterijen nooit zonder toezicht op.
- Controleer de accu's visueel op beschadigingen en lekken. Laad alleen intacte en onbeschadigde accu's op. Opgeblazen en beschadigde batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid.
- Raak beschadigde batterijen niet rechtstreeks met uw huid aan, maar gooi ze onmiddellijk weg met geschikte handschoenen. Adem geen gassen in die uit batterijen ontsnappen.
- Open of beschadig batterijen niet, gooi ze niet in vuur of water, plaats ze niet direct boven vocht- of warmtebronnen en stel ze nooit bloot aan direct zonlicht.

Neem de waarschuwingen en symbolen op uw product in acht!


	Let op! Gevaar door elektrische schok.
	Heet oppervlak
	LED van risicoklasse 2 Kijk nooit rechtstreeks in het licht.
→	Een vernielde beschermkap moet voor verder gebruik van het product door een originele Brennenstuhl® beschermkap worden vervangen. **Geen symbool op het product:** Een vernielde beschermkap kan niet worden vervangen. Het product moet worden weggegooid.
	Niet geschikt voor gebruik met externe dimmers.
0,x m	Minimale afstand in acht nemen.
	Buiten het bereik van kinderen houden.
	Gooi het product niet in water.
	Gooi het product niet in vuur.
	Lees de waarschuwingen.

REINIGING

Ontkoppel het product van de netspanning alvorens het te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende schoonmaakmiddelen of dergelijke. Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge of licht vochtige doek.

ONDERHOUD

ATTENTIE: het LED armatuur bevat geen onderdelen die onderhoud behoeven. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, dient u het gehele armatuur te vervangen. Open de armatuur niet.



CE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De conformiteitsverklaring is gedeponeerd bij de fabrikant.

AFVOER

Verwijder elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier!

Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil worden gedaan!

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur schrijft voor dat gebruikte elektrische apparaten apart moeten worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze moeten worden gerecycled.
Neem voor de mogelijkheden van verwijdering van het gebruikte apparaat contact op met uw lokale of gemeentelijke overheid.

Meer informatie vindt u in de rubriek Service/FAQ op onze homepage www.brennenstuhl.com.

IT ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione: Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle in un luogo sicuro!

- Prima di ogni utilizzo, controllare che il prodotto non presenti danni.
  Non utilizzare mai il prodotto se si notano danni. In questo caso, contattare un elettricista qualificato o il servizio di assistenza del produttore.

L'inosservanza può comportare pericolo di vita a causa di scosse elettriche!

- Tenere i bambini lontani dal prodotto. I bambini non sono in grado di valutare il pericolo rappresentato dalla corrente elettrica.
- Non utilizzare il prodotto in un ambiente esplosivo, pericolo di vita!

Se non si rispetta la distanza minima, gli oggetti illuminati possono surriscaldarsi.
Le superfici degli apparecchi di illuminazione possono riscaldarsi.

- Se il cavo di alimentazione esterno della lampada non può essere sostituito, l'apparecchio deve essere smaltito in caso di cavo di alimentazione difettoso o danneggiato.

STAZIONARIO

- L'installazione e la manutenzione del prodotto devono essere eseguite da uno elettricista qualificato.
- Le installazioni elettriche possono essere eseguite solo in conformità alle norme di sicurezza (VDE 0100 per la Germania).
- Per il collegamento è necessario utilizzare un cavo di collegamento certificato VDE.
- Il prodotto deve essere correttamente collegato a terra (per la classe di protezione I).
- Disattivare sempre l'alimentazione prima dell'installazione - pericolo di scosse elettriche.
- Rispettare le altezze di montaggio consigliate (vedere Montaggio).
- Per evitare il rischio di strangolamento, i cavi flessibili collegati a questa luce devono essere fissati alla parete, a condizione che i cavi siano alla portata delle braccia e che la luce sia saldamente montata sulla parete.

BATTERIA MOBILE / RICARICABILE

Rischio di lesioni da incendio, esplosione e ustioni chimiche!

- Per caricare le batterie, utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete / il cavo in dotazione o una fonte di alimentazione USB approvata.
  L'uso di altri alimentatori può danneggiare le batterie o causare un'esplosione!
- Se la scatola di giunzione è danneggiata, deve essere sostituita da un professionista qualificato.
- Non conservare o caricare le batterie all'aperto, in locali umidi o in luoghi in cui si prevedono temperature molto elevate (ad esempio, in un capanno da giardino o dietro il parabrezza di un'auto).
- Scariche profonde, carica impropria e danni meccanici possono causare il riscaldamento delle batterie agli ioni di litio. La fuoriuscita di liquidi e vapori può causare lesioni dovute a ustioni.
- Evitare lo scaricamento profondo: Rimuovere la batteria dal dispositivo se non viene utilizzata per lungo tempo.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non esporre mai le batterie a temperature superiori a 45 °C!
- Caricare le batterie solo con il caricabatterie approvato. Non caricare mai le batterie senza sorveglianza.
- Controllare visivamente che le batterie non presentino danni o perdite. Caricare solo batterie intatte e non danneggiate. Le batterie gonfie e danneggiate devono essere smaltite correttamente.
- Non toccare direttamente con le pelle le batterie danneggiate, ma smaltirle subito in modo corretto utilizzando guanti adatti. Non inalare i gas che fuoriescono dalle batterie.
- Non aprire o danneggiare le batterie, non gettarle nel fuoco o nell'acqua, non posizionarle direttamente sopra fonti di umidità o calore e non esporle mai alla luce diretta del sole.

Osservare le avvertenze e i simboli riportati sul prodotto!

	Attenzione! Pericolo di scosse elettriche.
	Superficie calda
	LED di classe di rischio 2 Non guardare mai direttamente nella luce.
→	Un coperchio di protezione distrutto deve essere sostituito con un coperchio di protezione originale Brennenstuhl® prima di utilizzare ulteriormente il prodotto. **Nessun simbolo sul prodotto:** Una copertura protettiva distrutta non può essere sostituita. Il prodotto deve essere smaltito.
	Non adatto al funzionamento con dimmer esterni.
0,x m	Rispettare la distanza minima.
	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
	Non gettare il prodotto in acqua.
	Non gettare il prodotto nel fuoco.
	Leggere le avvertenze.

PULIZIA

Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla rete elettrica. Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o simili. Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto o leggermente umido.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: l'apparecchio LED non contiene componenti che richiedono manutenzione. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa giunge a fine vita, sostituire l'intero apparecchio. Non aprire l'apparecchio.



CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità è depositata presso il produttore.

SMALTIMENTO

Smaltire gli apparecchi elettrici nel rispetto dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilisce che gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo ecologico.
Per le possibilità di smaltimento dell'apparecchio usato, contattare l'amministrazione locale o comunale.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Assistenza/FAQ sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com.

SE SÄKERHETSANVISNINGAR

Uppmärksamhet: Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och förvara den sedan på ett säkert ställe!

- Kontrollera produkten före varje användning för att se om den är skadad.
  Använd aldrig produkten om du upptäcker någon skada.
  Kontakta i så fall en kvalificerad elektriker eller tillverkarens serviceadress.

Om inte detta följs kan det leda till livsfara på grund av elektrisk stöt!

- Håll barn borta från produkten. Barn kan inte bedöma den fara som den elektriska strömmen utgör.
- Använd inte produkten i en explosiv miljö, livsfara!



Om minimiavståndet inte hålls kan upplysta föremål överhettas.
Ytorna på lamporna kan bli varma.

- Om lampans yttre nätkabel inte kan bytas ut, måste armaturen kasseras i händelse av en defekt eller skadad nätkabel.

STATIONÄR

- Installation och underhåll av produkten måste utföras av en kvalificerad elektriker.
- Elektriska installationer får endast utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna (VDE 0100 för Tyskland).
- För anslutningen måste en VDE-certifierad anslutningskabel användas.
- Produkten måste vara ordentligt jordad (för skyddsklass I).
- Stäng alltid av strömförsörjningen före installationen - försäkrighet elchock.
- Observera de rekommenderade monteringshöjderna (se Montering).
- För att undvika kvävningsrisk måste de flexibla kablar som är anslutna till denna lampa fästas i väggen, förutsatt att kablarna är inom räckhåll för armarna och att lampan är stadigt monterad på väggen.

MOBILT / UPPLADDNINGSBART BATTERI

Risk för skador på grund av brand, explosion och kemiska frätskador!

- Använd endast den medföljande nätadaptern / kabeln eller en godkänd USB-strömkälla för att ladda batterierna.
  Användning av andra strömkällor kan skada batterierna eller orsaka en explosion!
- Om kopplingsdosan är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad fackman.
- Förvara eller ladda inte batterierna utomhus, i fuktiga utrymmen eller på platser där mycket höga temperaturer kan förväntas (t.ex. i en friggebod eller bakom vindrutan i en bil).
- Djupurladdning, felaktig laddning och mekaniska skador kan leda till att litiumjonbatterierna värms upp. Utströmmande vätskor och ångor kan orsaka brännskador.
- Undvik djupurladdning: Ta ur batteriet ur apparaten om den inte ska användas under en längre tid.
- Batterier får inte kortslutas.
- Utsätt aldrig batterierna för temperaturer över 45 °C!
- Ladda endast batterierna med en godkänd laddare. Ladda aldrig batterierna utan uppsikt.
- Kontrollera batterierna visuellt med avseende på skador och läckage. Ladda endast intakta och oskadade batterier. Upplåsta och skadade batterier måste kasseras på ett korrekt sätt.
- Vidrör inte skadade batterier direkt med huden, utan kassera dem omedelbart med lämpliga handskar. Andas inte in gaser som kommer ut från batterier.
- Öppna eller skada inte batterierna, kasta dem inte i eld eller vatten, placera dem inte direkt ovanför fukt- eller värmekällor och utsätt dem aldrig för direkt solljus.

Observera de varningar och symboler som finns på produkten!

	Varning! Fara på grund av elektrisk stöt.
	Heta ytor
	Lysdiod av riskklass 2 Titta aldrig direkt in i ljuset.
→	Ett förstört skyddshölje måste ersättas med ett original Brennenstuhl® skyddshölje innan produkten används vidare. **Ingen symbol på produkten:** Ett förstört skyddshölje kan inte ersättas. Produkten måste kasseras.
	Inte lämplig för drift med externa dimmers.
0,x m	Observera minimiavståndet.
	Förvaras oåtkomligt för barn.
	Kasta inte produkten i vatten.
	Kasta inte produkten i eld.
	Läs varningarna.

RENGÖRING

Koppla bort produkten från nätspänningen före rengöring. Använd inte lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller liknande. Använd endast en torr eller lätt fuktig trasa för rengöring.

UNDERHÅLL

OBS: LED-armaturen innehåller inga komponenter som kräver underhåll. Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin livslängd ska du byta ut hela armaturen. Öppna inte armaturen.



CE EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Konformitetsförklaringen är deponerad hos tillverkaren.

BORTSKAFFANDE

Kassera elektriska apparater på ett miljövänligt sätt!

Elektriska apparater får inte slängas i hushållssavfallet!

Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning reglerar att använda elektriska apparater ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Kontakta din lokala eller kommunala förvaltning för att få information om möjligheterna att göra sig av med den använda apparaten.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet Service/FAQ på vår hemsida www.brennenstuhl.com.

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Atención: Antes de utilizar el producto, lea atentamente estas instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro!

- Antes de cada uso, compruebe si el producto presenta daños. No utilice nunca el producto si observa algún daño. En ese caso, póngase en contacto con un electricista cualificado o con la dirección del servicio técnico del fabricante.

Su inobservancia puede poner en peligro su vida por descarga eléctrica.

- Mantenga a los niños alejados del producto. Los niños no pueden evaluar el peligro que supone la corriente eléctrica.
- No utilice el producto en un entorno explosivo, ¡peligro de muerte!

Si no se mantiene la distancia mínima, los objetos iluminados pueden sobrecalentarse.
Las superficies de las lámparas pueden calentarse.

- Si no se puede sustituir el cable de alimentación exterior de la luminaria, ésta deberá desecharse en caso de que el cable de alimentación esté defectuoso o dañado.

ESTACIONARIO

- La instalación y el mantenimiento del producto deben ser realizados por un electricista cualificado.
- Las instalaciones eléctricas sólo deben realizarse respetando las normas de seguridad (VDE 0100 para Alemania).
- Para la conexión debe utilizarse un cable de conexión con certificación VDE.
- El producto debe estar debidamente conectado a tierra (para la clase de protección I).
- Desconecte siempre la alimentación eléctrica antes de la instalación: precaución con las descargas eléctricas.
- Respete las alturas de montaje recomendadas (véase Montaje).
- Para evitar el riesgo de estrangulamiento, los cables flexibles conectados a esta luz deben fijarse a la pared, siempre que los cables estén al alcance de los brazos y la luz esté firmemente montada en la pared.

MÓVIL / BATERÍA RECARGABLE

Peligro de lesiones por incendio, explosión y quemaduras químicas!

- Utilice únicamente el adaptador / cable de red suministrado o una fuente de alimentación USB homologada para cargar las baterías.
  ¡El uso de otras fuentes de alimentación puede dañar las baterías o provocar una explosión!
- Si la caja de conexiones está dañada, debe ser sustituida por un profesional cualificado.
- No almacenes ni cargues las baterías al aire libre, en locales húmedos ni en lugares donde se esperen temperaturas muy altas (por ejemplo, en un cobertizo de jardín o detrás del parabrisas de un coche).
- Las descargas profundas, las cargas inadecuadas y los daños mecánicos pueden provocar el calentamiento de las baterías de iones de litio. La salida de líquidos y vapores puede causar lesiones por quemaduras.
- Evite las descargas profundas: Retire la batería del dispositivo si no va a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.
- No cortocircuite las pilas.
- No exponga nunca las baterías a temperaturas superiores a 45 °C.
- Cargue las baterías únicamente con el cargador homologado. No cargue nunca las baterías sin vigilancia.
- Compruebe visualmente si las baterías presentan daños o fugas. Cargue únicamente baterías intactas y sin daños. Las baterías infladas y dañadas deben desecharse correctamente.
- No toque las baterías dañadas directamente con la piel, desechelas inmediatamente de forma adecuada utilizando guantes adecuados. No inhale los gases que escapan de las pilas.
- No abra ni dañe las pilas, no las arroje al fuego ni al agua, no las coloque directamente sobre fuentes de humedad o calor y no las exponga nunca a la luz solar directa.

Observe las advertencias y símbolos de su producto!

	Precaución! Peligro de descarga eléctrica.
	Superficie caliente
	LED de clase de riesgo 2 No mire nunca directamente a la luz.
→	Una cubierta protectora destruida debe sustituirse por una cubierta protectora original de Brennenstuhl® antes de seguir utilizando el producto. **No hay ningún símbolo en el producto:** Una cubierta protectora destruida no se puede sustituir. El producto debe desecharse.
	No apto para el funcionamiento con reguladores de intensidad externos.
0,x m	Respetar la distancia mínima.
	Mantener fuera del alcance de los niños.
	No tirar el producto al agua.
	No arrojar el producto al fuego.
	Lea las advertencias.

LIMPIEZA

Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice disolventes, productos de limpieza corrosivos o similares. Utilice únicamente un paño seco o ligeramente humedecido para la limpieza.

MANTENIMIENTO

ATENCIÓN: la luminaria LED no contiene ningún componente que requiera mantenimiento. La fuente luminosa de esta luminaria no es sustituible. Cuando la fuente luminosa llegue al final de su vida útil, sustituya toda la luminaria. No abra la luminaria.



CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

La declaración de conformidad se deposita en poder del fabricante.

ELIMINACIÓN

¡Elimine los aparatos eléctricos de forma respetuosa con el medio ambiente!

¡Los aparatos eléctricos no deben tirarse a la basura doméstica!

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos establece que los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
Para conocer las posibilidades de eliminación del aparato usado, póngase en contacto con la administración local o municipal.

Para más información, consulte la sección Servicio/FAQ de nuestra página web www.brennenstuhl.com.

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a następnie przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nigdy nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia. W takim przypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub adresem serwisowym producenta.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie życia z powodu porażenia prądem!

- Trzymaj dzieci z dala od produktu. Dzieci nie potrafią ocenić zagrożenia, jakie stwarza prąd elektryczny.
- Nie używaj produktu w środowisku zagrożonym wybuchem, zagrożenie dla życia!

Jeśli nie zostanie zachowana minimalna odległość, oświetlone obiekty mogą się przegrzać.
Powierzchnie lamp mogą się nagrzewać.

- Jeśli zewnętrzny kabel zasilający oprawy nie może zostać wymieniony, oprawę należy zutylizować w przypadku wadliwego lub uszkodzonego kabla zasilającego.

STACJONARNE

- Instalacja i konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
- Instalacje elektryczne mogą być wykonywane tylko zgodnie z przepisami bezpieczeństwa (VDE 0100 dla Niemiec).
- Do podłączenia należy użyć kabla połączeniowego z certyfikatem VDE.
- Produkt musi być prawidłowo uziemiony (dla klasy ochronnej I).
- Przed montażem należy zawsze wyłączyć zasilanie - ostrożność porażenie prądem.
- Przestrzegać zalecanych wysokości montażu (patrz Montaż).
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, elastyczne kable podłączone do tego światła muszą być przymocowane do ściany, pod warunkiem, że kable znajdują się w zasięgu ramion, a światło jest solidnie zamontowane na ścianie.

MOBILNE / AKUMULATOROWA

Ryzyko obrażeń spowodowanych pożarem, wybuchem i oparzeniami chemicznymi!

- Do ładowania akumulatorów należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego / kabla lub zatwierdzonego źródła zasilania USB.
  Stosowanie innych źródeł zasilania może spowodować uszkodzenie akumulatorów lub wybuch!
- Jeśli skrzynka przyłączeniowa jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie należy przechowywać ani ładować akumulatorów na zewnątrz, w wilgotnych pomieszczeniach ani w miejscach, w których można spodziewać się bardzo wysokich temperatur (np. w szopie ogrodowej lub za przednią szybą samochodu).
- Głębokie rozładowanie, nieprawidłowe ładowanie i uszkodzenia mechaniczne mogą powodować nagrzewanie się akumulatorów litowo-jonowych. Wydostające się płyny i opary mogą spowodować obrażenia w wyniku oparzeń.
- Należy unikać głębokiego rozładowania: Wyjmij baterię z urządzenia, jeśli nie będzie ono używane przez dłuższy czas.
- Nie zwierać baterii.
- Nigdy nie wystawiać baterii na działanie temperatury powyżej 45 °C!
- Baterie należy ładować wyłącznie za pomocą zatwierdzonej ładowarki. Nigdy nie ładuj baterii bez nadzoru.
- Baterie należy sprawdzać wzrokowo pod kątem uszkodzeń i wycieków. Należy ładować wyłącznie nieuszkodzone akumulatory. Napompowane i uszkodzone akumulatory należy odpowiednio zutylizować.
- Uszkodzonych akumulatorów nie należy dotykać bezpośrednio skórą, lecz natychmiast zutylizować w odpowiednich rękawicach. Nie wdychać gazów wydobywających się z baterii.
- Nie należy otwierać lub uszkadzać baterii, wrzucać ich do ognia lub wody, umieszczać ich bezpośrednio nad źródłami wilgoci lub ciepła i nigdy nie wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przestrzegać ostrzeżeń i symboli umieszczonych na produkcie!


	Ostrożnie! Niebezpieczeństwo związane z porażeniem prądem.
	Gorąca powierzchnia
	Dioda LED klasy ryzyka 2 Proszę nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło.
→	Zniszczoną osłonę ochronną należy wymienić na oryginalną osłonę ochronną Brennenstuhl® przed dalszym użytkowaniem produktu. **Brak symbolu na produkcie:** Zniszczona osłona ochronna nie może być wymieniona. Produkt musi zostać zutylizowany.
	Nie nadaje się do pracy z zewnętrznymi ściemniaczami.
0,x m	Zachować minimalny odstęp.
	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
	Nie wrzucać produktu do wody.
	Nie wrzucać produktu do ognia.
	Zapoznać się z ostrzeżeniami.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem odłączyć produkt od napięcia sieciowego. Nie używać rozpuszczalników, żrących środków czyszczących lub podobnych. Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

KONSERWACJA

UWAGA: oprawa LED nie zawiera żadnych elementów wymagających konserwacji. Źródło światła tej oprawy jest niewymienne. Gdy źródło światła osiągnie kres swojej żywotności, należy wymienić całą oprawę. Nie należy otwierać oprawy.



CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z UE

Deklaracja zgodności jest zdeponowana u producenta.

UTYLIZACJA

Utylizować urządzenia elektryczne w sposób przyjazny dla środowiska!

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego reguluje, że zużyte urządzenia elektryczne powinny być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.
W sprawie możliwości utylizacji zużytego urządzenia należy zwrócić się do administracji lokalnej lub miejskiej.

Więcej informacji można znaleźć w dziale Serwis/FAQ na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK
www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

05349012216 1/4

brennenstuhl®

CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor: Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití a poté jej uložte na bezpečném místě!

- Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nikdy nepoužívejte. V takovém případě se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo na servisní adresu výrobce.

Při nedodržení může dojít k ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Zabraňte přístupu dětí k výrobku. Děti nedokáží posoudit nebezpečí, které představuje elektrický proud.
- Nepoužívejte výrobek ve výbušném prostředí, nebezpečí ohrožení života!

0,x m – Pokud není dodržena minimální vzdálenost, může dojít k přehřátí osvětlených předmětů.

Povrchy lamp se mohou zahřívat.

- Pokud nelze vyměnit vnější napájecí kabel svítidla, musí být svítidlo v případě vadného nebo poškozeného napájecího kabelu zlikvidováno.

STACIONÁRNÍ

- Instalaci a údržbu výrobku musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Elektrická instalace smí být prováděna pouze v souladu s bezpečnostními předpisy (VDE 0100 pro Německo).
- Pro připojení je nutné použít propojovací kabel s certifikací VDE.
- Výrobek musí být řádně uzemněn (pro třídu ochrany I).
- Před instalací vždy vypněte napájení - pozor na úraz elektrickým proudem.
- Dodržujte doporučené montážní výšky (viz Montáž).
- Aby se zabránilo nebezpečí uškrcení, musí být ohebné kabely připojené k tomuto světlu připevněny ke stěně za předpokladu, že kabely jsou v dosahu rukou a světlo je pevně připevněno ke stěně.

MOBILNÍ / DOBÍJECÍ BATERIE

Nebezpečí zranění v důsledku požáru, výbuchu a chemických popálenin!

- K nabíjení baterií používejte pouze dodaný síťový adaptér / kabel nebo schválený zdroj napájení USB.
  Použití jiných napájecích zdrojů může poškodit baterie nebo způsobit výbuch!
- Pokud dojde k poškození propojovací skříňky, musí ji vyměnit kvalifikovaný odborník.
- Baterie neskladujte ani nenabíjejte venku, ve vlhkých místnostech nebo na místech, kde lze očekávat velmi vysoké teploty (např. v zahradním přístřešku nebo za čelním sklem automobilu).
- Hluboké vybití, nesprávné nabíjení a mechanické poškození mohou způsobit zahřátí li-ionových baterií. Unikající kapaliny a páry mohou způsobit zranění v důsledku popálení.
- Vyvarujte se hlubokého vybíjení: Pokud nebudete baterii delší dobu používat, vyjměte ji ze zařízení.
- Baterie nevybíjejte nakrátko.
- Nikdy nevystavujte baterie teplotám vyšším než 45 °C!
- Baterie nabíjejte pouze pomocí schválené nabíječky. Nikdy nenabíjejte baterie bez dozoru.
- Vizuálně kontrolujte baterie, zda nejsou poškozené a zda z nich neteče voda. Nabíjejte pouze nepoškozené a nepoškozené baterie. Nafouknuté a poškozené baterie musí být řádně zlikvidovány.
- Poškozených baterií se nedotýkejte přímo kůží, ale ihned je řádně zlikvidujte pomocí vhodných rukavic. Nevdechujte plyny unikající z baterií.
- Baterie neotvírejte ani nepoškozujte, nevhazujte je do ohně nebo vody, neumísťujte je přímo nad zdroje vlhkosti nebo tepla a nikdy je nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Dodržujte výstrahy a symboly na výrobku!


	Upozornění! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Horký povrch
	LED dioda třídy nebezpečí 2 Nikdy se nedívejte přímo do světla.
→	Zničený ochranný kryt musí být před dalším používáním výrobku nahrazen originálním ochranným krytem Brennenstuhl®. **Na výrobku není žádný symbol:** Zničený ochranný kryt nelze vyměnit. Výrobek musí být zlikvidován.
	Nevhodné pro provoz s externími stmívači.
0,x m	Dodržujte minimální vzdálenost.
	Uchovávejte mimo dosah dětí.
	Výrobek nevhazujte do vody.
	Nevyhazujte výrobek do ohně.
	Přečtěte si varování.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte výrobek od síťového napětí.
Nepoužívejte rozpouštědla, žíravé čistící prostředky apod.
K čištění používejte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík.

ÚDRŽBA

POZOR: LED svítidlo neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly údržbu. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje vyměňte celé svítidlo. Svítidlo neotvírejte.





PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Prohlášení o shodě je uloženo u výrobce.

ODSTRANĚNÍ

Elektrické spotřebiče likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí!
Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat v domovním odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
O možnostech likvidace použitého spotřebiče se informujte na místním nebo obecním úřadě.

Další informace naleznete v sekci Servis/FAQ na naší domovské stránce www.brennenstuhl.com.

HU BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelem: Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, majd tartsa biztonságos helyen!

- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nincs-e rajta sérülés.
  Soha ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést észlel. Ebben az esetben forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a gyártó szervizcíméhez.

A be nem tartása áramütés miatt életveszélyt okozhat!

- Tartsa távol a gyermekeket a terméktől. A gyermekek nem tudják felmérni az elektromos áram által jelentett veszélyt.
- Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, életveszélyes!

0,x m – Ha a minimális távolságot nem tartják be, a megvilágított tárgyak túlmelegedhetnek. A lámpák felületei felforrósodhatnak.

- Ha a lámpatest külső tápkábele nem cserélhető ki, a lámpatest hibás vagy sérült tápkábel esetén el kell távolítani.

HELYHEZ KÖTÖTT

- A termék beszerelését és karbantartását szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Elektromos szereléseket csak a biztonsági előírásoknak megfelelően szabad végezni (Németország esetében VDE 0100).
- A csatlakoztatáshoz VDE tanúsítványnyal rendelkező csatlakozókábelt kell használni.
- A terméket megfelelően földelni kell (I. védelmi osztály esetén).
- Szerelés előtt mindig kapcsolja ki a tápellátást - óvatosság áramütés esetén.
- Tartsa be az ajánlott szerelési magasságokat (lásd Szerelés).
- A fojtogatás veszélyének elkerülése érdekében az ehhez a lámpához csatlakoztatott hajlékony kábeleket a falhoz kell rögzíteni, feltéve, hogy a kábelek a karok számára elérhető távolságban vannak, és a lámpa szilárdan a falra van szerelve.

MOBIL / AKKUMULÁTOR

Tűz, robbanás és vegyi égés okozta sérülésveszély!

- Az akkumulátorok töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert / kábelt vagy jóváhagyott USB áramforrást használjon. Más tápegységek használata károsíthatja az akkumulátorokat vagy robbanást okozhat!
- Ha a csatlakozódoboz megsérül, azt szakképzett szakembernek kell kicserélnie.
- Ne tárolja vagy töltse az akkumulátorokat kültéren, nedves helyiségben vagy olyan helyen, ahol nagyon magas hőmérséklet várható (pl. kerti fészerben vagy autó szélvédője mögött).
- A mélykisülés, a nem megfelelő töltés és a mechanikai sérülések a Li-ion akkumulátorok felmelegedését okozhatják. A kiszabaduló folyadékok és gőzök égési sérüléseket okozhatnak.
- Kerülje a mélykisülést: Vegye ki az akkumulátort a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátorokat.
- Soha ne tegye ki az akkumulátorokat 45 °C feletti hőmérsékletnek!
- Az akkumulátorokat csak a jóváhagyott töltővel töltse. Soha ne töltse az akkumulátorokat felügyelet nélkül.
- Ellenőrizze szemrevételezéssel az akkumulátorokat sérülések és szivárgás szempontjából. Csak ép és sérülésmentes akkumulátorokat töltsön. A felfújt és sérült akkumulátorokat megfelelően meg kell semmisíteni.
- A sérült akkumulátorokat ne érintse meg közvetlenül a bőrével, hanem megfelelő kesztyűben azonnal ártalmatlanítsa azokat megfelelően. Ne lélegezze be az akkumulátorokból kiáramló gázokat.
- Ne nyissa fel vagy rongálja meg az akkumulátorokat, ne dobja tűzbe vagy vízbe, ne helyezze közvetlenül nedvesség- vagy hőforrások fölé, és soha ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Tartsa be a terméken található figyelmeztetéseket és szimbólumokat!

	Vigyázat! Áramütés veszélye.
	Forró felület
	2 kockázati osztályba tartozó LED Kérjük, soha ne nézzen közvetlenül a fénybe.
→	A tönkrement védőburkolatot a reflektor további használata előtt eredeti Brennenstuhl® védőburkolatra kell cserélni. **Nincs szimbólum a terméken:** A tönkrement védőburkolat nem cserélhető ki. A terméket meg kell semmisíteni.
	Nem alkalmas külső dimmerekkel való működésre.
0,x m	Tartsa be a minimális távolságot.
	Gyermekek elől elzárva tartandó.
	Ne dobja a terméket vízbe.
	Ne dobja a terméket tűzbe.
	Olvassa el a figyelmeztetéseket.

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózati feszültségről.
Ne használjon oldószereket, maró hatású tisztítószereket vagy hasonlókat. A tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon.

KARBANTARTÁS

FIGYELEM: a LED-es lámpatest nem tartalmaz karbantartást igénylő alkatrészeket. A lámpatest fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás eléri élettartama végét, cserélje ki az egész lámpatestet. Ne nyissa ki a lámpatestet.





EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártónál helyezték letétbe.

ELDOBÁS

Az elektromos készülékeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa!
Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékbadobni!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.
A használt készülék ártalmatlanításának lehetőségeiről kérjük, forduljon a helyi vagy önkormányzati hivatalhoz.

További információkért kérjük, olvassa el a www.brennenstuhl.com honlapunk Szerviz/FAQ részét.

RU УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по применению, а затем храните ее в надежном месте!

- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений.
  Никогда не используйте изделие, если вы заметили какие-либо повреждения. В этом случае обратитесь к квалифицированному электрику или по адресу сервисной службы производителя.

Несоблюдение может привести к опасности для жизни из-за поражения электрическим током!

- Не подпускайте детей к изделию. Дети не могут оценить опасность, исходящую от электрического тока.
- Не используйте изделие во взрывоопасной среде, опасность для жизни!

0,x m – Если минимальное расстояние не соблюдается, освещенные объекты могут перегреться. Поверхности ламп могут нагреваться.

- Если внешний кабель питания светильника невозможно заменить, то в случае неисправного или поврежденного кабеля питания светильник подлежит утилизации.

СТАЦИОНАРНЫЙ

- Установка и обслуживание изделия должны выполняться квалифицированным электриком.
- Электромонтажные работы разрешается выполнять только в соответствии с правилами техники безопасности (VDE 0100 для Германии).
- Для подключения необходимо использовать сертифицированный VDE соединительный кабель.
- Изделие должно быть надлежащим образом заземлено (для класса защиты I).
- Перед установкой всегда отключайте электропитание - предупредите поражение электрическим током.
- Соблюдайте рекомендуемую высоту монтажа (см. Монтаж).
- Во избежание риска удушения гибкие кабели, подключенные к этому светильнику, должны быть закреплены на стене при условии, что кабели находятся в пределах досягаемости рук, а светильник прочно закреплен на стене.

МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО / АККУМУЛЯТОР

Опасность получения травм в результате пожара, взрыва и химических ожогов!

- Для зарядки батарей используйте только прилагаемый сетевой адаптер / кабель или одобренный источник питания USB.
  Использование других источников питания может привести к повреждению батарей или взрыву!
- Если соединительная коробка повреждена, ее должен заменить квалифицированный специалист.
- Не храните и не заряжайте аккумуляторы на открытом воздухе, в сырых помещениях или в местах, где ожидается очень высокая температура (например, в садовом домике или за ветровым стеклом автомобиля).
- Глубокий разряд, неправильная зарядка и механические повреждения могут привести к нагреву литий-ионных аккумуляторов. Вытекающие жидкости и пары могут привести к травмам от ожогов.
- Избегайте глубокого разряда: Извлекайте батареи из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- Не допускайте короткого замыкания батарей.
- Никогда не подвергайте батареи воздействию температуры выше 45 °C!
- Заряжайте аккумуляторы только с помощью утвержденного зарядного устройства. Никогда не заряжайте аккумуляторы без присмотра.
- Визуально проверьте батареи на наличие повреждений и утечек. Заряжайте только исправные и неповрежденные аккумуляторы. Сдувшиеся и поврежденные аккумуляторы должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Не прикасайтесь к поврежденным батареям непосредственно кожей, а сразу же утилизируйте их с использованием соответствующих перчаток. Не вдыхайте газы, выходящие из батарей.
- Не открывайте и не повреждайте батареи, не бросайте их в огонь или воду, не располагайте их непосредственно над источниками влаги или тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Соблюдайте предупреждения и символы на вашем изделии!

	Осторожно! Опасность поражения электрическим током.
	Горячая поверхность
	Светодиод класса опасности 2 Никогда не смотрите прямо на свет.
→	Перед дальнейшим использованием прожектора необходимо заменить разрушенный защитный колпак на оригинальный защитный колпак Brennenstuhl®. **Символ на изделии отсутствует:** Разрушенный защитный колпак не подлежит замене. Изделие подлежит утилизации.
	Не подходит для работы с внешними диммерами.
0,x m	Соблюдайте минимальное расстояние.
	Храните в недоступном для детей месте.
	Не бросайте продукт в воду.
	Не выбрасывайте продукт в огонь.
	Прочтите предупреждения.

ЧИСТКА

Перед чисткой отсоедините прибор от сети электропитания. Не используйте растворители, агрессивные чистящие средства и т.п. Для очистки используйте только сухую или слегка влажную ткань.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: светодиодный светильник не содержит компонентов, требующих обслуживания. Источник света этого светильника не подлежит замене. Когда срок службы источника света истечет, замените весь светильник. Не открывайте светильник.





ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация о соответствии передается на хранение производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте электроприборы экологически безопасным способом!
Электроприборы нельзя выбрасывать в бытовые отходы!

Европейская директива 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования предписывает, что использованные электроприборы должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.
О возможностях утилизации использованных электроприборов можно узнать в местной или муниципальной администрации.

За дополнительной информацией обращайтесь к разделу Сервис/FAQ на нашей домашней странице www.brennenstuhl.com.

TR GÜVENLIK TALIMATLARI

Dikkat: Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve ardından güvenli bir yerde saklayın!

- Her kullanımdan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
  Herhangi bir hasar fark ederseniz ürünü asla kullanmayın. Bu durumda, kalifiye bir elektrikçiye veya üreticinin servis adresine başvurun.

Buna uyulmaması elektrik çarpması nedeniyle hayati tehlikeye yol açabilir!

- Çocukları üründen uzak tutun. Çocuklar elektrik akımının yarattığı tehlikeyi değerlendiremez.
- Ürünü patlayıcı bir ortamda kullanmayın, hayati tehlike!

0,x m – Minimum mesafe korunmazsa, aydınlatılan nesneler aşırı ısınabilir.

Lambaların yüzeyleri ısınabilir.

- Armatürün dış güç kablosu değiştirilemiyorsa, arızalı veya hasarlı bir güç kablosu olması durumunda armatür atılmalıdır.

SABIT

- Ürünün kurulumu ve bakımı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Elektrik tesisatları sadece güvenlik yönetmeliklerine (Almanya için VDE 0100) uygun olarak gerçekleştirilebilir.
- Bağlantı için VDE sertifikalı bir bağlantı kablosu kullanılmalıdır.
- Ürün uygun şekilde topraklanmalıdır (koruma sınıfı I için).
- Kurulumdan önce daima güç kaynağını kapatın - elektrik çarpmasına dikkat edin.
- Önerilen montaj yüksekliklerine uyun (bkz. Montaj).
- Boğulma riskini önlemek için, bu ışığa bağlı esnek kablolar, kabloların kolların erişebileceği mesafede olması ve ışığın duvara sıkıca monte edilmesi şartıyla duvara sabitlenmelidir.

MOBIL / AKÜ

Yangın, patlama ve kimyasal yanıklar nedeniyle yaralanma riski!

- Pilleri şarj etmek için yalnızca birlikte verilen şebeke adaptörünü / kablosunu veya onaylı bir USB güç kaynağını kullanın. Diğer güç kaynaklarının kullanılması akülere zarar verebilir veya patlamaya neden olabilir!
- Bağlantı kutusu hasar görürse, kalifiye bir uzman tarafından değiştirilmelidir.
- Aküleri açık havada, nemli odalarda veya çok yüksek sıcaklıkların beklendiği yerlerde (örneğin bir bahçe kulübesinde veya bir arabanın ön camının arkasında) saklamayın veya şarj etmeyin.
- Derin deşarj, yanlış şarj ve mekanik hasar Li-ion akülerin ısınmasına neden olabilir. Kaçan sıvılar ve buharlar yanıklara bağlı yaralanmalara neden olabilir.
- Derin deşarjdan kaçının: Uzun süre kullanılmayacaksa pili cihazdan çıkarın.
- Pillere kısa devre yaptırmayın.
- Aküleri asla 45 °C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın!
- Aküleri sadece onaylı şarj cihazı ile şarj edin. Aküleri asla gözetimsiz şarj etmeyin.
- Aküleri hasar ve sızıntı açısından görsel olarak kontrol edin. Sadece sağlam ve hasarsız aküleri şarj edin. Şişmiş ve hasarlı aküler uygun şekilde imha edilmelidir.
- Hasarlı akülere doğrudan cildinizle dokunmayın, uygun eldivenler kullanarak derhal uygun şekilde atın. Akülerden çıkan gazları solumayın.
- Pilleri açmayın veya hasar vermeyin, ateşe veya suya atmayın, doğrudan nem veya ısı kaynaklarının üzerine yerleştirmeyin ve asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Ürününüzün üzerindeki uyarıları ve sembolleri dikkate alın!

	Dikkat! Elektrik çarpması tehlikesi.
	Sıcak yüzey
	Risk sınıfı 2 LED'i Lütfen asla doğrudan ışığa bakmayın.
→	Tahrip olmuş bir koruyucu kapak, spot ışığın daha fazla kullanılmasından önce orijinal bir Brennenstuhl® koruyucu kapak ile değiştirilmelidir. **Ürün üzerinde sembol yok:** Tahrip olmuş bir koruyucu kapak değiştirilemez. Ürün imha edilmelidir.
	Harici dimmerlerle çalıştırmak için uygun değildir.
0,x m	Minimum mesafeye dikkat edin.
	Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
	Ürünü suya atmayın.
	Ürünü ateşe atmayın.
	Uyarıları okuyun.

TEMİZLİK

Temizlemeden önce ürünü şebeke geriliminden ayırın. Solvent, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzerlerini kullanmayın. Temizlik için sadece kuru veya hafif nemli bir bez kullanın.

BAKIM

DİKKAT: LED armatür bakım gerektiren herhangi bir bileşen içermez. Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağı kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, armatürün tamamını değiştirin. Armatürü açmayın.





AB UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk beyanı üretici firmaya teslim edilir.

İMHA

Elektrikli aletleri çevre dostu bir şekilde imha edin!
Elektrikli aletler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır!

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi, kullanılmış elektrikli cihazların ayrı olarak toplanmasını ve çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmesini öngörmektedir. Kullanılmış cihazın imha olanakları için lütfen yerel veya belediye yönetiminize başvurun.

Daha fazla bilgi için lütfen www.brennenstuhl.com ana sayfamızdaki Servis/SORU bölümüne bakın.

FI TURVALLISUUSOHJEET

Huomio: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ne sitten turvallisessa paikassa!

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa mahdollisten vaurioiden varalta.
  Älä koskaan käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita. Ota tässä tapauksessa yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai valmistajan huolto-osoitteeseen.

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran sähköiskun vuoksi!

- Pidä lapset erossa tuotteesta. Lapset eivät osaa arvioida sähkövirran aiheuttamaa vaaraa.
- Älä käytä tuotetta räjähdysalttiissa ympäristössä, hengenvaara!

0,x m Jos vähimmäisetäisyyttä ei noudateta, valaistut kohteet voivat ylikuumentua.

Lamppujen pinnat voivat kuumentua.

- Jos valaisimen ulompaa virtajohtoa ei voida vaihtaa, valaisin on hävitettävä, jos virtajohto on viallinen tai vaurioitunut.

PAIKALLAAN

- Tuotteen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.
- Sähköasennukset saa tehdä vain turvallisuusmääräysten mukaisesti (VDE 0100 Saksassa).
- Kytkentään on käytettävä VDE-sertifioitua liitäntäkaapelia.
- Tuote on maadoitettava asianmukaisesti (suojausluokassa I).
- Katkaise aina virransyöttö ennen asennusta - varo sähköiskuja.
- Noudata suositeltuja asennuskorkeuksia (katso Asennus).
- Kuristumisvaaran välttämiseksi tähän valaisimeen liitetyt taipuisat kaapelit on kiinnitettävä seinään edellyttäen, että kaapelit ovat käsivarsien ulottuvilla ja valaisin on kiinnitetty pysyvästi seinään.

MOBIILI / AKKU

Tulipalon, räjähdyksen ja kemiallisten palovammojen aiheuttama loukkaantumisvaara!

- Käytä akkujen lataamiseen vain mukana toimitettua verkkolaitetta / kaapelia tai hyväksyttyä USB-virtalähdettä. Muiden virtalähteiden käyttö voi vahingoittaa akkuja tai aiheuttaa räjähdyksen!
- Jos liitäntäkotelo on vaurioitunut, se on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä säilytä tai lataa akkuja ulkona, kosteissa tiloissa tai paikoissa, joissa on odotettavissa erittäin korkeita lämpötiloja (esim. puutarhavajassa tai auton tuulilasin takana).
- Syväpurkaus, virheellinen lataus ja mekaaniset vauriot voivat aiheuttaa Li-ion-akkujen kuumenemisen. Vapautuvat nesteet ja höyryt voivat aiheuttaa palovammoja.
- Vältä syväpurkausta: Poista akku laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä oikosulje akkuja.
- Älä koskaan altista akkuja yli 45 °C:n lämpötiloille!
- Lataa akut vain hyväksytyllä laturilla. Älä koskaan lataa akkuja ilman valvontaa.
- Tarkista akut silmämääräisesti vaurioiden ja vuotojen varalta. Lataa vain ehjiä ja vahingoittumattomia akkuja. Puhjenneet ja vaurioituneet akut on hävitettävä asianmukaisesti.
- Älä koske vaurioituneisiin akkuihin suoraan ihollasi, vaan hävitä ne välittömästi asianmukaisesti käyttäen sopivia käsineitä. Älä hengitä akuista vapautuvia kaasuja.
- Älä avaa tai vahingoita akkuja, älä heitä niitä tuleen tai veteen, älä sijoita niitä suoraan kosteus- tai lämmönlähteiden yläpuolelle äläkä koskaan altista niitä suoralle auringonvalolle.

Huomioi tuotteessa olevat varoitukset ja symbolit!


	Varoitus! Sähköiskun vaara.
	Kuuma pinta
	Riskiluokan 2 LED Älä koskaan katso suoraan valoon.
	Tuhoutunut suojakotelo on korvattava alkuperäisellä Brennenstuhl®-suojakotelolla ennen valonheittimen jatkokäyttöä. **Tuotteessa ei ole symbolia:** Tuhoutunutta suojakoteloa ei voi korvata. Tuote on hävitettävä.
	Ei sovellu käytettäväksi ulkoisten himmentimien kanssa.
0,x m	Noudata vähimmäisetäisyyttä.
	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
	Älä heitä tuotetta veteen.
	Älä hävitä tuotetta tuleen.
	Lue varoitukset.

PUHDISTUS

Irrota tuote verkkojännitteestä ennen puhdistusta.
Älä käytä liuottimia, syövyttäviä puhdistusaineita tai vastaavia. Käytä puhdistukseen vain kuivaa tai hieman kostea liinaa.

HUOLTO

HUOMIO: LED-valaisin ei sisällä mitään huoltoa vaativia osia. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä, vaihda koko valaisin. Älä avaa valaisinta.



EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tallennettu valmistajan huostaan.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä sähkölaitteet ympäristöystävällisesti!
Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevassa eurooppalaisessa direktiivissä 2012/19/EU säädetään, että käytetyt sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöystävällisesti. Käytetyn laitteen hävittämismahdollisuuksia varten ota yhteyttä paikallis- tai kunnallishallintoon.

Lisätietoja on kotisivujemme Service/FAQ-osiossa www.brennenstuhl.com.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή: Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και στη συνέχεια φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος!

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με τη διεύθυνση εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.

Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας!

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που ενέχει το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εκρηκτικό περιβάλλον, κίνδυνος για τη ζωή!

0,x m Εάν δεν τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση, τα φωτιζόμενα αντικείμενα μπορεί να υπερθερμανθούν. Οι επιφάνειες των λαμπτήρων μπορεί να θερμανθούν.

- Εάν το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, το φωτιστικό πρέπει να απορριφθεί σε περίπτωση ελαττωματικού ή κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.

ΣΤΑΘΕΡΟ

- Η εγκατάσταση και η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας (VDE 0100 για τη Γερμανία).
- Για τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιείται καλώδιο σύνδεσης με πιστοποίηση VDE.
- Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο (για την κατηγορία προστασίας I).
- Πριν από την εγκατάσταση πρέπει πάντα να διακόπτετε την παροχή ρεύματος - προσοχή ηλεκτροπληξία.
- Τηρείτε τα συνιστώμενα ύψη τοποθέτησης (βλ. Τοποθέτηση).
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, τα εύκαμπτα καλώδια που συνδέονται με αυτό το φως πρέπει να είναι στερεωμένα στον τοίχο, με την προϋπόθεση ότι τα καλώδια είναι σε εμβέλεια των χεριών και ότι το φως είναι σταθερά τοποθετημένο στον τοίχο.

ΚΙΝΗΤΟ / ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Κίνδυνος τραυματισμού από πυρκαγιά, έκρηξη και χημικά εγκαύματα!

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα / καλώδιο δικτύου ή μια εγκεκριμένη πηγή ρεύματος USB για τη φόρτιση των μπαταριών.
  Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις μπαταρίες ή έκρηξη!
- Εάν το κουτί σύνδεσης έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην αποθηκεύετε ή φορτίζετε τις μπαταρίες σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρούς χώρους ή σε μέρη όπου αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. σε υπόστεγο κήπου ή πίσω από το παρμπρίζ αυτοκινήτου).
- Η βαθιά εκφόρτιση, η ακατάλληλη φόρτιση και η μηχανική βλάβη μπορεί να προκαλέσουν τη θέρμανση των μπαταριών ιόντων λιθίου. Η διαφυγή υγρών και ατμών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω εγκαυμάτων.
- Αποφύγετε τη βαθιά εκφόρτιση: Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες άνω των 45 °C!
- Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον εγκεκριμένο φορτιστή. Μην φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγχετε τις μπαταρίες οπτικά για ζημιές και διαρροές. Φορτίζετε μόνο άθικτες και άθικτες μπαταρίες. Οι φουσκωμένες και κατεστραμμένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
- Μην αγγίζετε τις κατεστραμμένες μπαταρίες απευθείας με το δέρμα σας, αλλά πετάξτε τις αμέσως σωστά χρησιμοποιώντας κατάλληλα γάντια. Μην εισπνέετε αέρια που διαφεύγουν από τις μπαταρίες.
- Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες, μην τις ρίχνετε στη φωτιά ή στο νερό, μην τις τοποθετείτε απευθείας πάνω από πηγές υγρασίας ή θερμότητας και μην τις εκθέτετε ποτέ σε άμεσο ηλιακό φως.

Λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τα σύμβολα που αναγράφονται στο προϊόν σας!

	Προσοχή! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία.
	Καυτή επιφάνεια
	LED κατηγορίας κινδύνου 2 Παρακαλούμε να μην κοιτάτε ποτέ απευθείας στο φως.
	Ένα κατεστραμμένο προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αυθεντικό προστατευτικό κάλυμμα Brennenstuhl® πριν από την περαιτέρω χρήση του προβολέα. **Δεν υπάρχει σύμβολο στο προϊόν:** Ένα κατεστραμμένο προστατευτικό κάλυμμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Το προϊόν πρέπει να απορριφθεί.
	Δεν είναι κατάλληλο για λειτουργία με εξωτερικούς ροοστάτες.
0,x m	Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση.
	Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
	Μην ρίχνετε το προϊόν στο νερό.
	Μην πετάτε το προϊόν στη φωτιά.
	Διαβάστε τις προειδοποιήσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε το προϊόν από την τάση δικτύου πριν από τον καθαρισμό.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά καθαριστικά ή παρόμοια. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί για τον καθαρισμό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: το φωτιστικό LED δεν περιέχει εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, αντικαταστήστε ολόκληρο το φωτιστικό. Μην ανοίγετε το φωτιστικό σώμα.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ E-Y

Η δήλωση συμμόρφωσης έχει κατατεθεί στον κατασκευαστή.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απορρίψτε τις ηλεκτρικές συσκευές με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα!

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ορίζει ότι οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Για τις δυνατότητες απόρριψης της χρησιμοποιημένης συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική ή δημοτική σας διοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Service/FAQ στην αρχική μας σελίδα www.brennenstuhl.com.

PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atenção: Antes de utilizar o produto, leia atentamente estas instruções de utilização e depois guarde-as num local seguro!

- Antes de cada utilização, verificar o produto para detectar quaisquer danos.
  Nunca utilizar o produto se notar qualquer dano. Neste caso, contacte um electricista qualificado ou o endereço de serviço do fabricante.

A não observância pode resultar em perigo de vida devido a choque eléctrico!

- Manter as crianças afastadas do produto. As crianças não podem avaliar o perigo representado pela corrente eléctrica.
- Não utilizar o produto num ambiente explosivo, perigo de vida!

0,x m Se a distância mínima não for mantida, os objectos iluminados podem sobreaquecer.

As superfícies das lâmpadas podem ficar quentes.

- Se o cabo de alimentação exterior da luminária não puder ser substituído, a luminária deve ser eliminada no caso de um cabo de alimentação defeituoso ou danificado.

ESTACIONÁRIO

- A instalação e manutenção do produto deve ser efectuada por um electricista qualificado.
- As instalações eléctricas só podem ser efectuadas em conformidade com as normas de segurança (VDE 0100 para a Alemanha).
- Para a ligação, deve ser utilizado um cabo de ligação certificado pela VDE.
- O produto deve ser devidamente ligado à terra (para a classe de protecção I).
- Desligar sempre a fonte de alimentação antes da instalação - cuidado com o choque eléctrico.
- Observar as alturas de montagem recomendadas (ver Montagem).
- Para evitar o risco de estrangulamento, os cabos flexíveis ligados a este candeeiro devem ser fixados à parede, desde que os cabos estejam ao alcance dos braços e que o holofote esteja firmemente montado na parede.

MÓVEL / BATERIA

Perigo de incêndio, explosão e queimaduras químicas!

- Utilizar apenas o adaptador / cabo de rede fornecido ou uma fonte de alimentação USB aprovada para carregar as baterias. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar as baterias ou causar uma explosão!
- Se a caixa de ligação for danificada, deve ser substituída por um especialista qualificado.
- Não guarde nem carregue as baterias ao ar livre, em compartimentos húmidos ou em locais onde sejam de esperar temperaturas muito elevadas (por exemplo, num telheiro de jardim ou atrás do para-brisas de um automóvel).
- Descargas profundas, carregamento incorreto e danos mecânicos podem provocar o aquecimento das baterias de iões de lítio. A libertação de líquidos e vapores pode causar ferimentos devido a queimaduras.
- Evite descargas profundas: Retire a bateria do aparelho se não for utilizá-la durante um longo período de tempo.
- Não provoque curto-circuito nas pilhas.
- Nunca expor as baterias a temperaturas superiores a 45 °C!
- Carregar as pilhas apenas com o carregador aprovado. Nunca carregar as pilhas sem vigilância.
- Verificar visualmente as pilhas quanto a danos e fugas. Carregue apenas baterias intactas e não danificadas. As baterias insufladas e danificadas devem ser eliminadas corretamente.
- Não toque nas baterias danificadas diretamente com a sua pele, mas elimine-as imediatamente de forma adequada utilizando luvas apropriadas. Não inalar os gases que saem das pilhas.
- Não abra ou danifique as pilhas, não as atire para o fogo ou para a água, não as coloque diretamente sobre fontes de humidade ou calor e nunca as exponha à luz solar direta.

Observe os avisos e símbolos no seu produto!

	Cuidado! Perigo devido a choque eléctrico.
	Superfície quente
	LED de classe de risco 2 Por favor, nunca olhe directamente para a luz.
	Uma cobertura protectora destruída deve ser substituída por uma cobertura protectora Brennenstuhl® original antes de se continuar a utilizar o projector. **Nenhum símbolo no produto:** Uma cobertura de protecção destruída não pode ser substituída. O produto deve ser eliminado.
	Não é adequado para funcionamento com dimeros externos.
0,x m	Observar a distância mínima.
	Manter fora do alcance das crianças.
	Não deitar o produto na água.
	Não deitar o produto no fogo.
	Ler os avisos.

LIMPEZA

Desligar o produto da tensão da rede antes da limpeza.
Não utilizar solventes, agentes de limpeza corrosivos ou similares. Utilizar apenas um pano seco ou ligeiramente humedecido para limpeza.

MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: a luminária LED não contém quaisquer componentes que necessitem de manutenção. A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atingir o seu fim de vida, substitua toda a luminária. Não abrir a luminária.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A declaração de conformidade é depositada junto do fabricante.

DISPOSIÇÃO

Elimine os aparelhos eléctricos de uma forma amiga do ambiente!
Os electrodomésticos não devem ser eliminados no lixo doméstico!

A Directiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos estabelece que os aparelhos eléctricos usados devem ser recolhidos separadamente e reciclados de uma forma amiga do ambiente.
Para possibilidades de eliminação do aparelho usado, por favor contacte a sua administração local ou municipal.

Para mais informações, queira consultar a secção Serviço/FAQ na nossa homepage www.brennenstuhl.com.

EE OHUTUSJUHISED

Tähelepanu: Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi need kasutusjuhendid ja hoidke neid seejärel turvalises kohas!

- Enne iga kasutamist kontrollige toodet võimalike kahjustuste suhtes.
  Ärge kunagi kasutage toodet, kui märkate kahjustusi. Sellisel juhul võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga või tootja teenindusaadressiga.

Tähelepanuta jätmine võib põhjustada ohtu elule elektrilöögi tõttu!

- Hoidke lapsed tootest eemal. Lapsed ei oska hinnata elektrivoolust tulenevat ohtu.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, eluohtlik!

0,x m Kui miinimumkaugust ei ole kinni peetud, võivad valgustatud objektid üle kuumeneda.

Lampide pinnad võivad kuumeneda.

- Kui valgusti välimine toitejuhe ei ole asendatav, tuleb valgusti defektse või kahjustatud toitejuhtme korral hävitada.

STATSIONAARNE

- Toote paigaldamist ja hooldust peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Elektripaigaldust tohib teostada ainult vastavalt ohutusnõuetele (VDE 0100 Saksamaa puhul).
- Ühendamiseks tuleb kasutada VDE-sertifitseeritud ühendus-kaablit.
- Toode peab olema nõuetekohaselt maandatud (I kaitseklassi puhul).
- Enne paigaldamist lülitage alati toiteallikas välja - ettevaatust elektrilöögi korral.
- Järgige soovitatavaid paigalduskõrgusi (vt paigaldus).
- Strangulatsiooniohu vältimiseks tuleb selle laternaga ühendatud painduvad kaablid kinnitada seina külge, tingimusel, et kaablid on käeulatuses ja kohtvalgusti on kindlalt seinale kinnitatud.

MOBIILNE / AKU

Tulekahju, plahvatuse ja keemiliste põletuste tekkimise oht!

- Kasutage akude laadimiseks ainult kaasasolevat võrguadapterit / kaablit või heakskiidetud USB-toiteallikat.
  Muude toiteallikate kasutamine võib akusid kahjustada või põhjustada plahvatuse!
- Kui ühenduskarp on kahjustatud, peab selle asendama kvalifitseeritud spetsialist.
- Ärge hoidke ega laadige akusid välitingimustes, niisketes ruumides ega kohtades, kus on oodata väga kõrgeid temperatuure (nt aiamaja või auto tuuleklaasi taga).
- Sügav tühjendamine, ebaõige laadimine ja mehaanilised kahjustused võivad põhjustada Li-ioonakude kuumenemist. Väljapääsenud vedelikud ja aurud võivad põhjustada põletushaavu.
- Vältige sügavat tühjendamist: Eemaldage aku seadmest, kui seda pikka aega ei kasutata.
- Ärge lühistage akusid.
- Ärge kunagi pange patareisid temperatuurile üle 45 °C!
- Laadige akusid ainult heakskiidetud laadijaga. Ärge kunagi laadige akusid järelevalveta.
- Kontrollige akusid visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes. Laadige ainult terveid ja kahjustamata akusid. Täidetud ja kahjustatud akud tuleb nõuetekohaselt hävitada.
- Ärge puudutage kahjustatud akusid otse nahaga, vaid kõrvaldage need kohe nõuetekohaselt, kasutades selleks sobivaid kindaid. Ärge hingake sisse patareidest eralduvaid gaase.
- Ärge avage ega vigastage patareisid, ärge visake neid tulle või vette, ärge asetage neid otse niiskuse- või kuumuseallikate kohale ja ärge kunagi pange neid otsese päikesevalguse kätte.

Pange tähele hoiatusi ja sümboleid seadmel!

	Ettevaatust! Oht elektrilöögi tõttu.
	Kuum pind
	2. ohuklassi LED Ärge kunagi vaadake otse valgusesse.
	Purunenud kaitsekate tuleb enne kohtvalgusti edasist kasutamist asendada originaalkaitsekattega Brennenstuhl® . **Tootel puudub sümbol:** Purunenud kaitsekatet ei saa asendada. Toode tuleb hävitada.
	Ei sobi kasutamiseks väliste dimmeritega.
0,x m	Järgige minimaalset kaugust.
	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
	Ärge visake toodet vette.
	Ärge visake toodet tulle.
	Lugege hoiatusi.

HOOLDUS

TÄHELEPANU: LED-valgusti ei sisalda ühtegi hooldust vajavat komponenti. Selle valgusti valgusallikas ei ole vahetatav. Kui valgusallikas jõuab oma kasutusea lõppu, vahetage kogu valgusti välja. Ärge avage valgustit.



EU-VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsioon on deponeeritud tootja juures.

HÄSTLIKUTAMINE

Hävitage elektriseadmed keskkonnasõbralikult!
Elektriseadmeid ei tohi hävitada olmejäätmete hulka!

Euroopa direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta sätestab, et kasutatud elektriseadmed tuleb eraldi koguda ja keskkonnasõbralikult ringlusse võtta.
Kasutatud seadme kõrvaldamise võimaluste kohta pöörduge palun oma kohaliku või munitsipaalasutuse poole.

Täiendavat teavet leiate meie kodulehe www.brennenstuhl.com jaotisest Service/FAQ.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Brumath
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK
www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

05/4191216 JA

brennenstuhl®

SK BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozor: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a potom ho uložte na bezpečné miesto!

- Pred každým použitím skontrolujte výrobok, či nie je poškodený. Nikdy výrobok nepoužívajte, ak spozorujete akékoľvek poškodenie. V takom prípade sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo na servisnú adresu výrobcu.

V prípade nedodržania môže dôjsť k ohrozeniu života v dôsledku úrazu elektrickým prúdom!

- Držte deti mimo dosahu výrobku. Deti nedokážu posúdiť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje elektrický prúd.
- Výrobok nepoužívajte vo výbušnom prostredí, nebezpečenstvo ohrozenia života!

0,x m – Ak sa nedodrží minimálna vzdialenosť, osvetlené predmety sa môžu prehrievať.

Povrchy lámp sa môžu zahriať.

- Ak nie je možné vymeniť vonkajší napájací kábel svietidla, v prípade chybného alebo poškodeného napájacieho kábla sa musí svietidlo zlikvidovať.

STACIONÁRNE

- Inštaláciu a údržbu výrobku musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- Elektrické inštalácie sa môžu vykonávať len v súlade s bezpečnostnými predpismi (VDE 0100 pre Nemecko).
- Na pripojenie sa musí použiť pripojovací kábel s certifikátom VDE.
- Výrobok musí byť riadne uzemnený (pre triedu ochrany I).
- Pred inštaláciou vždy vypnite napájanie - pozor na úraz elektrickým prúdom.
- Dodržiavajte odporúčané montážne výšky (pozri časť Montáž).
- Aby sa predišlo riziku uškrtenia, flexibilné káble pripojené k tomuto svietidlu musia byť pripevnené k stene za predpokladu, že káble sú v dosahu ramena a svietidlo je pevne namontované na stene.

MOBILNÝ / BATÉRIA

Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku požiaru, výbuchu a chemických popálenín!

- Na nabíjanie batérií používajte len dodaný sieťový adaptér / kábel alebo schválený zdroj napájania USB. Použitie iných zdrojov napájania môže poškodiť batérie alebo spôsobiť výbuch!
- Ak je pripojná skrinka poškodená, musí ju vymeniť kvalifikovaný odborník.
- Batérie nenakladajte ani nenabíjajte vonku, vo vlhkých miestnostiach alebo na miestach, kde sa očakávajú veľmi vysoké teploty (napr. v záhradnom prístrešku alebo za čelným sklom v aute).
- Hlboké vybitie, nesprávne nabíjanie a mechanické poškodenie môžu spôsobiť zahriatie lítium-iónových batérií. Unikajúce kvapaliny a výpary môžu spôsobiť poranenia v dôsledku popálenín.
- Vyhnite sa hlbokému vybitiu: Ak sa batéria nebude dlhší čas používať, vyberte ju zo zariadenia.
- Batérie nevybíjajte nakrátko.
- Batérie nikdy nevystavujte teplotám nad 45 °C!
- Batérie nabíjajte len pomocou schválenej nabíjačky. Batérie nikdy nenabíjajte bez dozoru.
- Batérie vizuálne kontrolujte, či nie sú poškodené a či z nich netečie voda. Nabíjajte len nepoškodené a nepoškodené batérie. Napustené a poškodené batérie sa musia riadne zlikvidovať.
- Poškodených batérií sa nedotýkajte priamo pokožkou, ale ihneď ich riadne zlikvidujte pomocou vhodných rukavíc. Nevdychujte plyny unikajúce z batérií.
- Batérie neotvárajte ani nepoškodzujte, nevhadzujte ich do ohňa alebo vody, neumiestňujte ich priamo nad zdroje vlhkosti alebo tepla a nikdy ich nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Dodržiavajte upozornenia a symboly na výrobku!


	Pozor! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
	Horúci povrch
	LED dióda triedy rizika 2 Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla.
→	Znížený ochranný kryt sa musí pred ďalším používaním reflektora nahradiť originálnym ochranným krytom Brennenstuhl®. **Na výrobku sa nenachádza žiadny symbol:** Znížený ochranný kryt nie je možné vymeniť. Výrobok sa musí zlikvidovať.
	Nie je vhodný na prevádzku s externými stmievačmi.
0,x m	Dodržujte minimálnu vzdialenosť.
	Uchovávajte mimo dosahu detí.
	Výrobok nevhadzujte do vody.
	Nevyhadzujte výrobok do ohňa.
	Prečítajte si upozornenia.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej siete.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, korozívne čistiace prostriedky a podobne. Na čistenie používajte len suchú alebo mierne vlhkú handričku.

ÚDRŽBA

POZOR: LED svietidlo neobsahuje žiadne komponenty, ktoré by si vyžadovali údržbu. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymeniť. Keď sa životnosť svetelného zdroja skončí, vymeňte celé svietidlo. Svietidlo neotvárajte.



VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Vyhlásenie o zhode je uložené u výrobcu.

ODSTRÁNENIE

Elektrické spotrebiče likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu!

Elektrické spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu!

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení predpisuje, že použité elektrické spotrebiče by sa mali zbierať oddelene a recyklovať ekologickým spôsobom. O možnostiach likvidácie použitého spotrebiča sa informujte na miestnom alebo obecnom úrade.

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Servis/Ďotazníky na našej domovskej stránke www.brennenstuhl.com.

SI VARNOSTNA NAVODILA

Pozornost: Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu!

- Pred vsako uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan. Izdelka nikoli ne uporabljajte, če opazite kakršne koli poškodbe. V tem primeru se obrnite na usposobljenega električarja ali na proizvajalčev servisni naslov.

Neupoštevanje lahko povzroči nevarnost za življenje zaradi električnega udara!

- Otrokom preprečite dostop do izdelka. Otroci ne morejo oceniti nevarnosti, ki jo predstavlja električni tok.
- Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, nevarnost za življenje!

0,x m – Če ne upoštevate najmanjše razdalje, se lahko osvetljeni predmeti pregrejejo.

Površine svetilk se lahko segrejejo.

- Če zunanjega napajalnega kabla svetilke ni mogoče zamenjati, je treba svetilko v primeru okvarjenega ali poškodovanega napajalnega kabla zavreči.

NEPREMIČNI

- Namestitev in vzdrževanje izdelka mora opraviti usposobljen električar.
- Električne inštalacije se lahko izvajajo le v skladu z varnostnimi predpisi (VDE 0100 za Nemčijo).
- Za povezavo je treba uporabiti priključni kabel s certifikatom VDE.
- Izdelek mora biti ustrezno ozemljen (za zaščitni razred I).
- Pred namestitvijo vedno izklopite električno napajanje - previdnost pred električnim udarom.
- Upoštevajte priporočene višine montaže (glejte poglavje Montaža).
- Da bi se izognili nevarnosti zadušitve, je treba gibljive kable, priključene na to svetilko, pritrditi na steno, če so kabli na dosegu rok in je svetilka trdno pritrjena na steno.

MOBILNI / BATERIJA

Nevarnost poškodb zaradi požara, eksplozije in kemičnih opeklin!

- Za polnjenje baterij uporabljajte samo priloženi omrežni napajalnik/kabel ali odobren vir napajanja USB. Uporaba drugih virov napajanja lahko poškoduje baterije ali povzroči eksplozijo!
- Če je priključna omarica poškodovana, jo mora zamenjati usposobljen strokovnjak.
- Baterij ne shranjujte ali polnite na prostem, v vlažnih prostorih ali na mestih, kjer je pričakovati zelo visoke temperature (npr. v vrtni lopi ali za vetrobranskim steklom v avtomobilu).
- Globoko praznjenje, nepravilno polnjenje in mehanske poškodbe lahko povzročijo segrevanje litij-ionskih baterij. Izstopajoče tekočine in hlapi lahko povzročijo poškodbe zaradi opeklin.
- Izogibajte se globokemu praznjenju: Če baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo odstranite iz naprave.
- Ne izvajajte kratkega stika med baterijami.
- Nikoli ne izpostavljajte baterij temperaturam nad 45 °C!
- Baterije polnite samo z odobrenim polnilnikom. Baterij nikoli ne polnite brez nadzora.
- Vizualno preverite baterije glede poškodb in puščanja. Polnite samo nepoškodovane in nepoškodovane baterije. Napolnjene in poškodovane baterije je treba ustrezno odstraniti.
- Poškodovanih baterij se ne dotikajte neposredno s kožo, temveč jih takoj ustrezno odstranite z uporabo ustreznih rokavic. Ne vdihavajte plinov, ki izhajajo iz baterij.
- Baterij ne odpirajte ali poškodujte, ne mečite jih v ogenj ali vodo, ne postavljajte jih neposredno nad vire vlage ali toplote in jih nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Upoštevajte opozorila in simbole na izdelku!

	Opozorilo! Nevarnost zaradi električnega udara.
	Vroča površina
	Svetlobna dioda razreda nevarnosti 2 Nikoli ne glejte neposredno v svetlobo.
→	Uničen zaščitni pokrov je treba pred nadaljnjo uporabo reflektorja zamenjati z originalnim zaščitnim pokrovom Brennenstuhl®. **Na izdelku ni simbola:** Uničenega zaščitnega pokrova ni mogoče zamenjati. Izdelek je treba odstraniti.
	Ni primerno za delovanje z zunanjimi zatemnilniki.
0,x m	Upoštevajte najmanjšo razdaljo.
	Hranite zunaj dosega otrok.
	Izdelka ne mečite v vodo.
	Izdelka ne odlagajte v ogenj.
	Preberite opozorila.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja.
Ne uporabljajte topil, jedkih čistilnih sredstev ali podobnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte le suho ali rahlo vlažno krpo.

VZDRŽEVANJE

POZOR: svetilka LED ne vsebuje sestavnih delov, ki bi jih bilo treba vzdrževati. Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, zamenjajte celotno svetilko. Svetilke ne odpirajte.



IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Izjava o skladnosti je shranjena pri proizvajalcu.

ODSTRANITEV

Električne naprave odstranite na okolju prijazen način!

Električnih naprav ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi določa, da je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okolju prijazen način.
Glede možnosti odstranjevanja izrabljenega aparata se obrnite na lokalno ali občinsko upravo.

Dodatne informacije so na voljo v razdelku Service/FAQ na naši spletni strani www.brennenstuhl.com.

LT SAUGOS INSTRUKCIJOS

Dėmesio: Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje!

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar gaminys nėra pažeistas.
Niekada nenaudokite gaminio, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų. Tokiu atveju kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba gamintojo aptarnavimo adresu.

Nesilaikymas gali sukelti pavojų gyvybei dėl elektros smūgio!

- Laikykite vaikus atokiau nuo gaminio. Vaikai negali įvertinti elektros srovės keliamo pavojaus.
- Nenaudokite gaminio sprogiose aplinkose, pavojus gyvybei!

0,x m – Jei nesilaikoma mažiausio atstumo, apšviesti objektai gali perkaisti.

Šviestuvų paviršiai gali įkaisti.

- Jei šviestuvo išorinio maitinimo kabelio negalima pakeisti, sugedus ar pažeidus maitinimo kabelį, šviestuvą reikia išmesti.

STACIONARUS

- Gaminio montavimo ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Elektros instaliacija gali būti atliekama tik laikantis saugos taisyklių (Vokietijoje - VDE 0100).
- Prijungimui turi būti naudojamas VDE sertifikuotas jungiamasis kabelis.
- Gaminys turi būti tinkamai įžemintas (I apsaugos klasei).
- Prieš montuodami visada išjunkite maitinimo šaltinį - saugokitės elektros smūgio.
- Laikykitės rekomenduojamo montavimo aukščio (žr.„Montavimas").
- Siekiant išvengti užspringimo pavojaus, prie šio šviestuvo prijungti lankstūs kabeliai turi būti pritvirtinti prie sienos, jei kabeliai yra pasiekiami rankomis, o prožektorius tvirtai pritvirtintas prie sienos.

MOBILUSIS / AKUMULIATORIUS

Gaisro, sprogimo ir cheminių nudegimų pavojus!

- Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik pridedamą tinklo adapteri / kabelį arba patvirtintą USB maitinimo šaltinį. Naudojant kitus maitinimo šaltinius gali būti pažeisti akumuliatoriai arba įvykti sprogimas!
- Jei jungiamoji dėžutė pažeista, ją turi pakeisti kvalifikuotas specialistas.
- Nelaikykite ir neįkraukite akumuliatorių lauke, drėgnose patalpose arba vietose, kur tikėtina labai aukšta temperatūra (pvz., sodo pašiūrėje arba už priekinio automobilio stiklo).
- Dėl gilaus išsikrovimo, netinkamo įkrovimo ir mechaninių pažeidimų ličio jonų akumuliatoriai gali įkaisti. Ištekėję skysčiai ir garai gali sužaloti dėl nudegimų.
- Venkite gilaus iškrovimo: Išimkite akumuliatorių iš prietaiso, jei jis nebus naudojamas ilgą laiką.
- Nedarykite trumpojo akumuliatorių jungimo.
- Niekada nelaikykite akumuliatorių aukštesnėje nei 45 °C temperatūroje!
- Akumuliatorius įkraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Niekada neįkraukite akumuliatorių be priežiūros.
- Vizualiai patikrinkite, ar akumuliatoriai nėra pažeisti ir ar nėra nuotėkio. Įkraukite tik nepažeistus ir nesugadintus akumuliatorius. Įkrautus ir pažeistus akumuliatorius reikia tinkamai išmesti.
- Nelieskite pažeistų akumuliatorių tiesiogiai oda, bet nedelsdami juos tinkamai išmeskite naudodami tinkamas pirštines. Neįkvėpkite iš akumuliatorių išsiskiriančių dujų.
- Neatidarykite ir nepažeiskite akumuliatorių, nemeskite jų į ugnį ar vandenį, nestatykite jų tiesiai virš drėgmės ar karščio šaltinių ir niekada nelaikykite jų tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Laikykitės ant gaminio esančių įspėjimų ir simbolių!

	Įspėjimas! Pavojus dėl elektros smūgio.
	Karštas paviršius
	2 pavojaus klasės šviesos diodas Niekada nežiūrėkite tiesiai į šviesą.
→	Prieš toliau naudojant prožektorių, sunaikintą apsaugų dangtelį būtina pakeisti originaliu Brennenstuhl® apsauginiu dangteliu. **Ant gaminio nėra jokio simbolio:** Sunaikintas apsauginis dangtelis negali būti pakeistas. Gaminys turi būti sunaikintas.
	Netinka naudoti su išoriniais reguliatoriais.
0,x m	Laikykitės minimalaus atstumo.
	Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
	Nemeskite produkto į vandenį.
	Neišmeskite produkto į ugnį.
	Perskaitykite įspėjimus.

VALYMAS

Prieš valydami atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.
Nenaudokite tirpiklių, korozinių valymo priemonių ar pan.
Valymui naudokite tik sausą arba šiek tiek drėgną šluostę.

PRIEŽIŪRA

DĖMESIO: LED šviestuve nėra jokių sudedamųjų dalių, kurias reikėtų prižiūrėti. Šio šviestuvo šviesos šaltinis nekeičiamas. Pasibaigus šviesos šaltinio eksploatavimo laikui, pakeiskite visą šviestuvą. Neatidarykite šviestuvo.



ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atitikties deklaracija deponuota pas gamintoją.

IŠMETIMAS

Elektros prietaisus šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu!

Elektros prietaisų negalima išmesti į buitines atliekas!

Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reglamentuoja, kad panaudoti elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu. Dėl panaudoto prietaiso utilizavimo galimybių kreipkitės į vietos arba savivaldybės administraciją.

Daugiau informacijos rasite mūsų tinklalapio www.brennenstuhl.com skiltyje „Paslaugos / klausimai".

LV DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Uzmanību: Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un pēc tam uzglabājiet to drošā vietā!

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts.
Nekad nelietojiet izstrādājumu, ja pamanāt jebkādus bojājumus. Šādā gadījumā sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai ražotāja servisa adresi.

To neievērošana var izraisīt dzīvības apdraudējumu elektriskās strāvas trieciena dēļ!

- Aizsargājiet bērnus no izstrādājuma. Bērni nespēj novērtēt elektriskās strāvas radītās briesmas.
- Neizmantojiet izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, apdraud dzīvību!

0,x m – Ja netiek ievērots minimālais attālums, izgaismotie objekti var pārkarst.

Lampu virsmas var sakarst.

- Ja gaismekļa ārējo barošanas kabeli nav iespējams nomainīt, bojāta vai bojāta barošanas kabeļa gadījumā gaismeklis ir jāiznīcina.

STACIONĀRS

- Izstrādājuma uzstādīšana un apkope jāveic kvalificētam elektriķim.
- Elektroinstalācijas drīkst veikt tikai saskaņā ar drošības noteikumiem (VDE 0100 Vācijai).
- Savienošanai jāizmanto VDE sertificēts savienojuma kabelis.
- Izstrādājumam jābūt pareizi iezemētam (I aizsardzības klasei).
- Pirms uzstādīšanas vienmēr izslēdziet strāvas padevi - jāuzmanās no elektriskās strāvas trieciena.
- Ievērojiet ieteicamo montāžas augstumu (skatiet Montāža).
- Lai izvairītos no nosmakšanas riska, elastīgie kabeļi, kas savienoti ar šo lukturi, jāpiestiprina pie sienas, ja kabeļi ir roku sasniedzamībā un prožektors ir stingri piestiprināts pie sienas.

MOBILS / AKUMULATORS

Ugunsgrēka, sprādziena un ķīmisku apdegumu risks!

- Akumulatoru uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto elektrotīkla adapteri / kabeli vai apstiprinātu USB barošanas avotu.
Citu barošanas avotu izmantošana var sabojāt akumulatorus vai izraisīt sprādzienu!
- Ja sadales kārba ir bojāta, tā jānomaina kvalificētam speciālistam.
- Neuzglabājiet vai neuzlādējiet akumulatorus ārā, mitrās telpās vai vietās, kur gaidāma ļoti augsta temperatūra (piemēram, dārza šķūnī vai aiz automašīnas vējstikla).
- Dziļa izlāde, nepareiza uzlāde un mehāniski bojājumi var izraisīt litija jonu akumulatoru sakaršanu. Izplūstoši šķidrumi un tvaiki var izraisīt apdegumus.
- Izvairieties no dziļas izlādes: Izņemiet akumulatoru no ierīces, ja to ilgstoši neizmantosiet.
- Neizlādējiet akumulatorus īssavienojumā.
- Nekad nepakļaujiet akumulatorus temperatūrai virs 45 °C!
- Uzlādējiet akumulatorus tikai ar apstiprinātu lādētāju. Nekad neuzlādējiet baterijas bez uzraudzības.
- Vizuāli pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti un nav noplūdes. Uzlādējiet tikai un nebojātas akumulatoru baterijas. Uzlādētas un bojātas akumulatoru tvertnes ir pareizi jāiznīcina.
- Nepieskarieties bojātiem akumulatoriem tieši ar ādu, bet nekavējoties tos pienācīgi izmetiet, izmantojot piemērotus cimdus. Neievada no akumulatoriem izdalījušās gāzes.
- Neatveriet un nebojājiet akumulatorus, nemetiet tos uguni vai ūdenī, nenovietojiet tos tieši virs mitruma vai karstuma avotiem un nekad nepakļaujiet tiešiem saules stariem.

Ievērojiet bridinājumus un simbolus uz izstrādājuma!


	Uzmanību! Bīstamība elektriskās strāvas trieciena dēļ.
	Karsta virsma
	2. bīstamības klases gaismas diode Nekad neskatieties tiešā gaismā.
→	Pirms tālākas prožektora lietošanas bojātais aizsargvāciņš jāaizstāj ar oriģinālu Brennenstuhl® aizsargvāciņu. **Uz izstrādājuma nav simbola:** Bojātu aizsargvāciņu nevar nomainīt. Izstrādājums ir jāiznīcina.
	Nav piemērots darbam ar ārējiem dimmeriem.
0,x m	Ievērot minimālo attālumu.
	Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
	Neizmetiet produktu ūdenī.
	Neizmetiet produktu uguni.
	Izlasiet bridinājumus.

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla.
Nepievienojiet šķidinātājus, kodīgus tīrīšanas līdzekļus vai tamlīdzīgus līdzekļus. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu vai nedaudz mitru drānu.

UZTURĒŠANA

UZMANĪBU: LED gaismeklim nav sastāvdaļu, kuram nepieciešama apkope. Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms. Kad gaismas avots kalpošanas laiks ir beidzies, nomainiet visu gaismekli.
Neatveriet gaismekli.



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Atbilstības deklarācija ir deponēta pie ražotāja.

IZVADĀŠANA

Izmetiet elektroierīces videi draudzīgā veidā!

Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos!

Eiropas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nosaka, ka nolietotās elektroierīces jāvāc atsevišķi un jānodod pārstrādei videi draudzīgā veidā.
Par izlietotās ierīces utilizācijas iespējām sazinieties ar vietējo vai pašvaldības administrāciju.

Sīkāku informāciju skatiet mūsu mājaslapas www.brennenstuhl.com sadaļā „Pakalpojums/jautājumi".

HR SIGURNOSNE UPUTE

Pažnja: Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i potom ih čuvajte na sigurnom mjestu!

- Prije svake uporabe provjerite ima li na proizvodu oštećenja. Nikada nemojte koristiti proizvod ako primijetite bilo kakvo oštećenje. U tom slučaju kontaktirajte kvalificiranog električara ili servisnu adresu proizvođača.

Nepridržavanje može dovesti do opasnosti po život uslijed strujnog udara!

- Držite djecu podalje od proizvoda. Djeca ne mogu procijeniti opasnost od električne struje.
- Ne koristite proizvod u eksplozivnom okruženju, opasnost po život!

0,x m – Ako se minimalna udaljenost ne održava, osvijetljeni objekti se mogu pregrijati.

Površine reflektora mogu se zagrijati.

- Ako se vanjska linija napajanja rasvjetnog tijela ne može zamijeniti, rasvjetno tijelo se mora zbrinuti u slučaju neispravnog ili oštećenog voda napajanja.

STACIONAR

- Postavljanje i održavanje reflektora mora obavljati kvalificirani električar.
- Električne instalacije smiju se izvoditi samo u skladu sa sigurnosnim propisima (VDE 0100 za Njemačku).
- Za povezivanje se mora koristiti VDE-certificirani spojni kabel.
- Reflektor mora biti ispravno uzemljen (za klasu zaštite I).
- Prije instalacije uvijek isključite napajanje - oprez od strujnog udara.
- Pridržavajte se preporučenih visina ugradnje (vidi Montaža).
- Kako bi se izbjegao rizik od davljenja, fleksibilni kabeli spojeni na ovu svjetiljku moraju biti pričvršćeni na zid, pod uvjetom da su kabeli na dohvat ruke i da je svjetiljka čvrsto postavljena na zid.

MOBILNI / PUNJIVA BATERIJA

Opasnost od ozljeda od požara, eksplozije i kemijskih opeklina!

- Za punjenje baterija koristite samo isporučeni mrežni adapter/kabel ili odobreni USB izvor napajanja.
  Korištenje drugih izvora napajanja može oštetiti baterije ili izazvati eksploziju!
- Ako je priključna kutija oštećena, mora je zamijeniti kvalificirani stručnjak.
- Nemojte skladištiti i puniti baterije na otvorenom, u vlažnim prostorijama ili na mjestima gdje se očekuju vrlo visoke temperature (npr. u vrtnoj kućici ili iza vjetrobranskog stakla u automobilu).
- Duboko pražnjenje, nepravilno punjenje i mehanička oštećenja mogu uzrokovati zagrijavanje Li-ion baterija. Tekućine i pare koje izlaze mogu uzrokovati ozljede uslijed opeklina.
- Izbjegavajte duboko pražnjenje: izvadite bateriju iz uređaja ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
- Nemojte kratko spajati baterije.
- Nikada ne izlažite punjive baterije temperaturama iznad 45 °C!
- Punite punjive baterije samo s punjačem odobrenim za ovu namjenu. Nikada nemojte puniti baterije bez nadzora.
- Vizualno provjerite ima li na baterijama oštećenja i curenja. Punite samo netaknute i neoštećene baterije. Napuhane i oštećene punjive baterije moraju se pravilno zbrinuti.
- Oštećene baterije ne dodirujte izravno kožom, nego ih odmah propisno odložite koristeći prikladne rukavice. Nemojte udisati plinove koji izlaze iz baterija.
- Nemojte otvarati niti oštećivati baterije, bacati ih u vatru ili vodu, stavljati ih izravno iznad izvora vlage ili topline i nikada ih ne izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Pridržavajte se upozorenja i simbola na svom proizvodu!

	Oprez! Opasnost od strujnog udara.
	Vruća površina
	LED klase rizika 2 Nikada nemojte gledati izravno u svjetlo.
→	Uništeni zaštitni poklopac mora se zamijeniti originalnim Brennenstuhl® zaštitnim omotom prije daljnje uporabe proizvoda. **Nema simbola na proizvodu:** Uništeni zaštitni poklopac ne može se zamijeniti. Proizvod se mora zbrinuti.
	Nije prikladno za rad s vanjskim prigušivačima.
0,x m	Pridržavajte se minimalne udaljenosti.
	Čuvati izvan dohvata djece.
	Nemojte bacati proizvod u vodu.
	Ne bacajte proizvod u vatru.
	Pročitajte upozorenja.

ČIŠĆENJE

Isključite proizvod iz mrežnog napona prije čišćenja.
Ne koristite otapala, korozivna sredstva za čišćenje ili slično.
Za čišćenje koristite samo suhu ili blago vlažnu krpu.

ODRŽAVANJE

PAŽNJA: LED svjetiljka ne sadrži komponente koje zahtijevaju održavanje. Izvor svjetla ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada izvor svjetla dođe do kraja životnog vijeka, zamijenite cijelo rasvjetno tijelo. Ne otvarajte rasvjetno tijelo.



EU-DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

Izjava o sukladnosti pohranjuje se kod proizvođača.

RASPOLAGANJE

Električne uređaje zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
Električni uređaji se ne smiju odlagati u kućni otpad!

Europska Direktiva 2012/19/EU o otpadu električne i elektroničke opreme propisuje da se iskorišteni električni uređaji trebaju skupljati odvojeno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Za mogućnosti zbrinjavanja iskorištenog uređaja obratite se lokalnoj ili općinskoj upravi.

Za daljnje informacije pogledajte odjeljak Servis/FAQ na našoj početnoj stranici www.brennenstuhl.com.

RO INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Atenție: Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și apoi păstrați-le într-un loc sigur!

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul prezintă deteriorări. Nu utilizați niciodată produsul dacă observați vreo deteriorare. În acest caz, contactați un electrician calificat sau adresa de service a producătorului.

Nerespectarea poate duce la pericol de moarte din cauza șocurilor electrice!

- Țineți copiii la distanță de produs. Copiii nu pot evalua pericolul reprezentat de curentul electric.
- Nu utilizați produsul într-un mediu exploziv, pericol de moarte!

0,x m — Dacă nu se respectă distanța minimă, obiectele iluminate se pot supraîncălzi.

Suprafețele lămpilor se pot încălzi.

- În cazul în care cablul de alimentare exterior al corpului de iluminat nu poate fi înlocuit, corpul de iluminat trebuie să fie eliminat în cazul unui cablu de alimentare defect sau deteriorat.

STAȚIONAR

- Instalarea și întreținerea produsului trebuie să fie efectuate de un electrician calificat.
- Instalațiile electrice pot fi efectuate numai în conformitate cu normele de siguranță (VDE 0100 pentru Germania).
- Pentru conectare trebuie utilizat un cablu de conectare certificat VDE.
- Spotul trebuie să fie pus la pământ în mod corespunzător (pentru clasa de protecție I).
- Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de instalare - atenție la șocuri electrice.
- Respectați înălțimile de montare recomandate (a se vedea Montare).
- Pentru a evita riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la această lampă trebuie fixate de perete, cu condiția ca cablurile să fie la îndemâna brațelor și ca reflectorul să fie bine fixat pe perete.

MOBILĂ / BATERIE REÎNCĂRCABILĂ

Risc de vătămare prin incendiu, explozie și arsuri chimice!

- Pentru încărcarea bateriilor, utilizați numai adaptorul de rețea / cablul furnizat sau o sursă de alimentare USB aprobată. Utilizarea altor surse de alimentare poate deteriora bateriile sau provoca o explozie!
- În cazul în care cutia de conexiuni este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de un specialist calificat.
- Nu depozitați sau încărcați bateriile în aer liber, în încăperi umede sau în locuri unde se așteaptă temperaturi foarte ridicate (de exemplu, într-o magazie de grădină sau în spatele parbrizului unei mașini).
- Descărcarea profundă, încărcarea necorespunzătoare și deteriorarea mecanică pot provoca încălzirea bateriilor Li-ion. Lichidele și vaporii care se scurg pot provoca leziuni datorate arsurilor.
- Evitați descărcarea profundă: Scoateți bateria din dispozitiv dacă acesta nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu expuneți niciodată bateriile la temperaturi de peste 45 °C!
- Încărcați bateriile numai cu încărcătorul aprobat. Nu încărcați niciodată bateriile nesupravegheate.
- Verificați vizual bateriile pentru a vedea dacă sunt deteriorate sau prezintă scurgeri. Încărcați numai baterii intacte și nedeteriorate. Bateriile umflate și deteriorate trebuie aruncate în mod corespunzător.
- Nu atingeți bateriile deteriorate direct cu pielea, ci eliminați-le imediat în mod corespunzător, folosind mănuși adecvate. Nu inhalați gazele care se scurg din baterii.
- Nu deschideți sau deteriorați bateriile, nu le aruncați în foc sau în apă, nu le plasați direct deasupra surselor de umiditate sau de căldură și nu le expuneți niciodată la lumina directă a soarelui.

Respectați avertismentele și simbolurile de pe produs!

	Atenție! Pericol din cauza șocurilor electrice.
	Suprafață fierbinte
	LED din clasa de risc 2 Vă rugăm să nu priviți niciodată direct în lumină.
→	Un capac de protecție distrus trebuie înlocuit cu un capac de protecție original Brennenstuhl® înainte de a utiliza produsul în continuare. **Niciun simbol pe produs:** Un capac de protecție distrus nu poate fi înlocuit. Produsul trebuie eliminat.
	Nu este potrivit pentru funcționarea cu variatoare externe.
0,x m	Respectați distanța minimă.
	A nu se păstra la îndemâna copiilor.
	Nu aruncați produsul în apă.
	Nu aruncați produsul în foc.
	Citiți avertismentele.

CURĂȚARE

Deconectați produsul de la tensiunea de rețea înainte de curățare. Nu folosiți solvenți, agenți de curățare corozivi sau similari.
Utilizați numai o cârpă uscată sau ușor umedă pentru curățare.

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE: corpul de iluminat cu LED nu conține componente care necesită întreținere. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită. Atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, înlocuiți întregul corp de iluminat. Nu deschideți corpul de iluminat.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Declarația de conformitate este depusă la producător.

ELIMINARE

Eliminați aparatele electrice într-un mod ecologic!
Aparatele electrice nu trebuie să fie eliminate la deșeurile menajere!

Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prevede că aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Pentru posibilități de eliminare a aparatului uzat, vă rugăm să contactați administrația locală sau municipală.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Service/FAQ de pe pagina noastră de pornire www.brennenstuhl.com.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги съхранявайте на сигурно място!

- Преди всяка употреба проверявайте продукта за евентуални повреди. Никога не използвайте продукта, ако забележите някаква повреда. В този случай се обърнете към квалифициран електротехник или към сервизния адрес на производителя.

Неспазването на изискванията може да доведе до опасност за живота вследствие на токов удар!

- Пазете децата далеч от продукта. Децата не могат да преценят опасността, която представлява електрическият ток.
- Не използвайте продукта във взривоопасна среда, опасност за живота!

0,x m — Ако не се спазва минималното разстояние, осветените обекти могат да прегреят.

Повърхностите на лампите могат да се нагреят.

- Ако външният захранващ кабел на осветителното тяло не може да бъде заменен, осветителното тяло трябва да бъде изхвърлено в случай на дефектен или повреден захранващ кабел.

СТАЦИОНАРЕН

- Монтажът и поддръжката на продукта трябва да се извършват от квалифициран електротехник.
- Електрическите инсталации могат да се извършват само в съответствие с правилата за безопасност (VDE 0100 за Германия).
- За свързване трябва да се използва сертифициран от VDE свързващ кабел.
- Прожекторът трябва да бъде правилно заземен (за клас на защита I).
- Винаги изключвайте електрозахранването преди монтажа - предпазване от токов удар.
- Спазвайте препоръчителните височини за монтаж (вж. Монтаж).
- За да се избегне рискът от задушаване, гъвкавите кабели, свързани с тази лампа, трябва да бъдат прикрепени към стената, при условие че кабелите са в обсега на ръцете и прожекторът е здраво монтиран на стената.

МОБИЛНА / АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Опасност от нараняване от пожар, експлозия и химически изгаряния!

- За зареждане на батериите използвайте само доставения мрежов адаптер / кабел или одобрен USB източник на захранване.

Използването на други източници на захранване може да повреди батериите или да предизвика експлозия!

- Ако кутията за свързване е повредена, тя трябва да бъде заменена от квалифициран специалист.
- Не съхранявайте и не зареждайте батериите на открито, във влажни помещения или на места, където се очакват много високи температури (напр. в градински навес или зад предното стъкло на автомобил).
- Дълбокото разреждане, неправилното зареждане и механичните повреди могат да доведат до загряване на литиево-йонните батерии. Изтичащите течности и изпарения могат да причинят наранявания вследствие на изгаряния.
- Избягвайте дълбокото разреждане: Извадете батерията от устройството, ако то няма да се използва дълго време.
- Не свързвайте батериите на късо.
- Никога не излагайте батериите на температури над 45 °C!
- Зареждайте батериите само с одобрено зарядно устройство. Никога не зареждайте батериите без надзор.
- Проверявайте визуално батериите за повреди и течове. Зареждайте само непокътнати и неповредени батерии. Напомпаните и повредени батерии трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
- Не докосвайте повредените батерии директно с кожата си, а незабавно ги изхвърлете правилно, като използвате подходящи ръкавици. Не вдишвайте газове, които се отделят от батериите.
- Не отваряйте и не повреждайте батериите, не ги хвърляйте в огън или вода, не ги поставяйте директно над източници на влага или топлина и никога не ги излагайте на пряка слънчева светлина.

Спазвайте предупрежденията и символите върху вашия продукт!

	Предупреждение! Опасност от поражение от електрически ток.
	Гореща повърхност
	Светодиод от рисков клас 2 Моля, никога не гледайте директно в светлината.
→	Унищоженият защитен капак трябва да се замени с оригинален защитен капак Brennenstuhl® преди по-нататъшна употреба на продукта. **Няма символ върху продукта:** Унищоженият защитен капак не може да бъде заменен. Продуктът трябва да се изхвърли.
	Не е подходящ за работа с външни димери.
0,x m	Спазвайте минималното разстояние.
	Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
	Не хвърляйте продукта във вода.
	Не изхвърляйте продукта в огън.
	Прочетете предупрежденията.

ПОЧИСТВАНЕ

Преди почистване изключете продукта от електрическата мрежа.
Не използвайте разтворители, агресивни почистващи препарати или други подобни. Използвайте само суха или леко влажна кърпа за почистване.

ПОДДЪРЖАНЕ

ВНИМАНИЕ: светодиодното осветително тяло не съдържа компоненти, които да изискват поддръжка. Източникът на светлина на това осветително тяло не може да се заменя. Когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си срок, сменете цялото осветително тяло. Не отваряйте осветителното тяло.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Декларацията за съответствие е депозирана при производителя.

УНИЩОЖАВАНЕ

Изхвърляйте електрическите уреди по начин, щадящ околната среда!
Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци!

Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване постановява, че използваните електрически уреди трябва да се събират разделно и да се рециклират по екологосъобразен начин.
За възможностите за изхвърляне на използвания уред се обърнете към местната или общинската администрация.
За допълнителна информация, моля, вижте раздела Сервиз/Запитвания на нашата начална страница www.brennenstuhl.com.

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vær opmærksom: Før du bruger produktet, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og opbevare den på et sikkert sted!

- Før hver brug skal du kontrollere produktet for skader. Brug aldrig produktet, hvis du opdager en skade. Kontakt i så fald en kvalificeret elektriker eller producentens serviceadresse.

Manglende overholdelse kan medføre livsfare på grund af elektrisk stød!

- Hold børn væk fra produktet. Børn kan ikke vurdere den fare, som den elektriske strøm udgør.
- Brug ikke produktet i et eksplosivt miljø, livsfare!

0,x m — Hvis minimumsafstanden ikke overholdes, kan belyste genstande blive overophedede.

Overfladerne på spotlights kan blive varme.

- Hvis armaturets ydre strømforsyningsledning ikke kan udskiftes, skal armaturet bortskaffes i tilfælde af en defekt eller beskadiget strømforsyningsledning.

STATIONÆR

- Installation og vedligeholdelse af spotlightet skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Elektriske installationer må kun udføres i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne (VDE 0100 for Tyskland).
- Der skal bruges et VDE-certificeret tilslutningskabel til tilslutningen.
- Spotlighten skal være korrekt jordet (for beskyttelsesklasse I).
- Sluk altid for strømforsyningen før installation - pas på elektrisk stød.
- Overhold de anbefalede monteringshøjder (se Montering).
- For at undgå kvælningsfare skal de fleksible kabler, der er forbundet med dette armatur, fastgøres til væggen, forudsat at kablerne er inden for rækkevidde af armene, og at armaturet er solidt monteret på væggen.

MOBIL / GENOPLADELIGT BATTERI

Fare for skader på grund af brand, eksplosion og kemiske forbrændinger!

- Brug kun den medfølgende netadapter/kabel eller en godkendt USB-strømkilde til at oplade batterierne.
  Brug af andre strømforsyninger kan beskadige batterierne eller forårsage en eksplosion!
- Hvis tilslutningsboksen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret fagmand.
- Opbevar og oplad ikke batterier udendørs, i fugtige rum eller på steder, hvor der kan forventes meget høje temperaturer (f.eks. i haveskuret eller bag forruden i bilen).
- Dyb afladning, forkert opladning og mekaniske skader kan få Li-ion-batterierne til at blive varme. Udstrømmende væsker og dampe kan forårsage skader på grund af forbrændinger.
- Undgå dyb afladning: Tag batteriet ud af enheden, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Undgå at kortslutte batterierne.
- Udsæt aldrig de genopladelige batterier for temperaturer over 45 °C!
- Oplad kun de genopladelige batterier med en oplader, der er godkendt til dette formål. Oplad aldrig batterierne uden opsyn.
- Kontroller batterierne visuelt for skader og lækager. Oplad kun intakte og ubeskadigede batterier. Udpumpede og beskadigede genopladelige batterier skal bortskaffes korrekt.
- Rør ikke beskadigede batterier direkte med huden, men bortskaf dem straks korrekt med egnede handsker. Indånd ikke gasser, der kommer ud af batterierne.
- Batterierne må ikke åbnes eller beskadiges, de må ikke kastes i ild eller vand, de må ikke placeres direkte over fugt- eller varmekilder, og de må aldrig udsættes for direkte sollys.

Overhold advarslerne og symbolerne på dit produkt!


	Forsigtig! Fare på grund af elektrisk stød.
	Varm overflade
	LED i risikoklasse 2 Kig aldrig direkte ind i lyset.
→	En ødelagt beskyttelseskappe skal udskiftes med en original Brennenstuhl®-beskyttelseskappe, før produktet tages i brug igen. **Intet symbol på produktet:** Et ødelagt beskyttelsesdæksel kan ikke erstattes. Produktet skal bortskaffes.
	Ikke egnet til drift med eksterne lysdæmpere.
0,x m	Overhold minimumsafstanden.
	Opbevares utilgængeligt for børn.
	Smid ikke produktet i vand.
	Smid ikke produktet i ilden.
	Læs advarslerne.

RENGØRING

Afbryd produktet fra netspændingen før rengøring.
Brug ikke opløsningsmidler, ætsende rengøringsmidler eller lignende. Brug kun en tør eller let fugtig klud til rengøring.

VEDLIGEHOLDELSE

OBS: LED-armaturet indeholder ingen komponenter, der kræver vedligeholdelse. Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele armaturet udskiftes. Armaturet må ikke åbnes.



EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Overensstemmelseserklæringen er deponeret hos producenten.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf elektriske apparater på en miljøvenlig måde!
Elektriske apparater må ikke smides ud med husholdningsaffaldet!

Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr bestemmer, at brugte elektriske apparater skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.
Kontakt din lokale eller kommunale forvaltning for at høre om mulighederne for at bortskaffe det brugte apparat.

For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Service/FAQ på vores hjemmeside www.brennenstuhl.com.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK
www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

05/4191216 3/4

brennenstuhl®

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Vær oppmerksom på følgende: Før du bruker produktet, må du lese denne bruksanvisningen nøye og oppbevare den på et trygt sted!

- Kontroller produktet for eventuelle skader før hver bruk. Bruk aldri produktet hvis du oppdager skader. Kontakt i så fall en kvalifisert elektriker eller produsentens serviceadresse.

Manglende overholdelse kan føre til livsfare på grunn av elektrisk støt!

- Hold barn borte fra produktet. Barn kan ikke vurdere faren som elektrisk strøm utgjør.
- Ikke bruk produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser, livsfare!

0,x m Hvis minimumsavstanden ikke overholdes, kan belyste gjenstander bli overopphetet.

Overflatene på spotlights kan bli varme.

- Hvis armaturens ytre strømforsyningsledning ikke kan skiftes ut, må armaturen kasseres i tilfelle defekt eller skadet strømforsyningsledning.

STASJONÆR

- Installasjon og vedlikehold av spotlighten må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Elektriske installasjoner må kun utføres i samsvar med sikkerhetsforskriftene (VDE 0100 for Tyskland).
- Det må brukes en VDE-sertifisert tilkoblingskabel for tilkobling.
- Spotlighten må være korrekt jordet (for beskyttelsesklasse I).
- Slå alltid av strømforsyningen før installasjon - fare for elektrisk støt.
- Følg de anbefalte monteringshøydene (se Montering).
- For å unngå kvelningsfare må de fleksible kablene som er koblet til denne armaturen, festes til veggen, forutsatt at kablene er innenfor rekkevidde av armene og at armaturen er godt montert på veggen.

MOBIL / OPPLADBART BATTERI

Fare for personskader på grunn av brann, eksplosjon og kjemiske forbrenninger!

- Bruk kun den medfølgende nettadapteren/kabelen eller en godkjent USB-strømkilde til å lade batteriene.
  Bruk av andre strømforsyninger kan skade batteriene eller forårsake eksplosjon!
- Hvis tilkoblingsboksen er skadet, må den skiftes ut av en kvalifisert fagperson.
- Ikke oppbevar og lad batteriene utendørs, i fuktige rom eller på steder der det kan forventes svært høye temperaturer (f.eks. i hageskuret eller bak frontruten på bilen).
- Dyp utladning, feilaktig lading og mekanisk skade kan føre til at Li-ion-batteriene blir varme. Væsker og damp som slipper ut, kan forårsake brannskader.
- Unngå dyp utladning: Ta batteriet ut av enheten hvis det ikke skal brukes på en lengre periode.
- Ikke kortslutt batteriene.
- Utsett aldri de oppladbare batteriene for temperaturer over 45 °C!
- Lad kun de oppladbare batteriene med en lader som er godkjent for dette formålet. Lad aldri batteriene uten tilsyn.
- Kontroller batteriene visuelt for skader og lekkasjer. Lad bare intakte og uskadde batterier. Oppblåste og skadde oppladbare batterier må kastes på riktig måte.
- Ikke berør skadede batterier direkte med huden, men kast dem umiddelbart på riktig måte med egnede hansker. Ikke pust inn gasser som kommer ut av batteriene.
- Ikke åpne eller skad batteriene, kast dem i ild eller vann, plasser dem rett over fukt- eller varmekilder, og utsett dem aldri for direkte sollys.

Følg advarslene og symbolene på produktet!


	Advarsel! Fare på grunn av elektrisk støt.
	Varm overflate
	LED i risikoklasse 2 Se aldri direkte inn i lyset.
→	Et adelagt beskyttelsesdeksel må erstattes med et originalt Brennenstuhl®-beskyttelsesdeksel for videre bruk av produktet. **Det er ikke noe symbol på produktet:** Et adelagt beskyttelsesdeksel kan ikke erstattes. Produktet må kasseres.
	Ikke egnet for drift med eksterne dimmere.
0,x m	Overhold minimumsavstand.
	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	Ikke kast produktet i vann.
	Produktet må ikke kastes i brann.
	Les advarslene.

RENGJØRING

Koble produktet fra strømnettet før rengjøring.
Ikke bruk løsemidler, etsende rengjøringsmidler eller lignende.
Bruk kun en tørr eller lett fuktig klut til rengjøring.

VEDLIKEHOLD

OBS: LED-armaturen inneholder ingen komponenter som krever vedlikehold. Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden når slutten av sin levetid, må hele armaturen skiftes ut. Ikke åpne armaturen.



EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR

Samsvarserklæringen er deponert hos produsenten.

DISPOSITION

Kasser elektriske apparater på en miljøvennlig måte! Elektriske apparater må ikke kastes i husholdningsavfallet!

EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr fastsetter at brukte elektriske apparater skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Ta kontakt med lokale eller kommunale myndigheter for å få informasjon om muligheter for avhending av det brukte apparatet.

For ytterligere informasjon, se avsnittet Service/FAQ på hjemmesiden vår www.brennenstuhl.com.

UA ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Увага: Перед використанням продукту, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з використання та зберігайте її в безпечному місці!

- Перед кожним використанням перевіряйте виріб на наявність пошкоджень.
  Ніколи не використовуйте виріб, якщо ви помітили будь-які пошкодження. У такому випадку зверніться до кваліфікованого електрика або за адресою сервісного центру виробника.

Недотримання може призвести до небезпеки для життя через ураження електричним струмом!

- Не підпускайте дітей до виробу. Діти не можуть оцінити небезпеку, яку становить електричний струм.
- Не використовуйте виріб у вибухонебезпечному середовищі, небезпека для життя!

0,x m Якщо не дотримуватися мінімальної відстані, освітлені об'єкти можуть перегріватися.

Поверхні точкових світильників можуть нагріватися.

- Якщо зовнішня лінія електроживлення світильника не підлягає заміні, світильник необхідно утилізувати в разі дефекту або пошкодження лінії електроживлення.

СТАЦІОНАРНИЙ

- Встановлення та обслуговування прожектора має здійснюватися кваліфікованим електриком.
- Електромонтажні роботи повинні виконуватися тільки з дотриманням правил техніки безпеки (VDE 0100 для Німеччини).
- Для підключення слід використовувати з'єднувальний кабель, сертифікований VDE.
- Прожектор повинен бути належним чином заземлений (для класу захисту I).
- Завжди відключайте електроживлення перед установкою - обережно, ураження електричним струмом.
- Дотримуйтесь рекомендованої висоти монтажу (див. Монтаж).
- Щоб уникнути ризику удушення, гнучкі кабелі, підключені до цього світильника, повинні бути закріплені на стіні за умови, що кабелі знаходяться в межах досяжності рук, а світильник міцно закріплений на стіні.

МОБІЛЬНА / АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ

Небезпека травмування внаслідок пожежі, вибуху та хімічних опіків!

- Для заряджання акумуляторів використовуйте лише мережевий адаптер/кабель, що входить до комплекту постачання, або схвалене джерело живлення USB. Використання інших джерел живлення може пошкодити батареї або призвести до вибуху!
- Якщо з'єднувальна коробка пошкоджена, її повинен замінити кваліфікований фахівець.
- Не зберігайте і не заряджайте батареї на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або в місцях, де очікується дуже висока температура (наприклад, у сараї або за лобовим склом в автомобілі).
- Глибока розрядка, неправильна зарядка та механічні пошкодження можуть призвести до нагрівання літій-іонних акумуляторів. Рідини та пари, що витікають, можуть спричинити травми через опіки.
- Уникайте глибокої розрядки: Виймайте акумулятор з пристрою, якщо він не буде використовуватися протягом тривалого періоду часу.
- Не замикайте батареї накоротко.
- Ніколи не піддавайте акумуляторні батареї впливу температури вище 45 °C!
- Заряджайте акумуляторні батареї лише за допомогою схваленого для цього зарядного пристрою. Ніколи не заряджайте батареї без нагляду.
- Візуально перевіряйте батареї на наявність пошкоджень і витоків. Заряджайте тільки цілі та неушкоджені акумулятори. Надуті та пошкоджені акумулятори слід утилізувати належним чином.
- Не торкайтеся пошкоджених батарей безпосередньо шкірою, а негайно утилізуйте їх належним чином, використовуючи відповідні рукавички. Не вдихайте гази, що виділяються з батарейок.
- Не відкривайте і не пошкоджуйте батареї, не кидайте їх у вогонь або воду, не розміщуйте безпосередньо над джерелами вологи або тепла і ніколи не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів.

Дотримуйтесь попереджень і символів на вашому виробі!

	Обережно! Небезпека ураження електричним струмом.
	Гаряча поверхня
	Світлодіод класу ризику 2 Будь ласка, ніколи не дивіться прямо на світло.
→	Перед подальшим використанням виробу необхідно замінити зруйновану захисну кришку на оригінальну захисну кришку Brennenstuhl®. **Символ на продукті відсутній:** Зруйнована захисна кришка не підлягає заміні. Виріб підлягає утилізації.
	Не підходить для роботи із зовнішніми диммерами.
0,x m	Дотримуйтесь мінімальної відстані.
	Зберігати в недоступному для дітей місці.
	Не кидайте виріб у воду.
	Не утилізуйте продукт у вогні.
	Прочитайте попередження.

ОЧИЩЕННЯ

Перед чищенням від'єднайте виріб від електромережі.
Не використовуйте розчинники, агресивні миючі засоби тощо. Для чищення використовуйте лише суху або злегка вологу тканину.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: світлодіодний світильник не містить компонентів, які потребують обслуговування. Джерело світла цього світильника не підлягає заміні. Коли термін служби джерела світла закінчується, замініть весь світильник. Не відкривайте світильник.



ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Декларація про відповідність зберігається у виробника.

УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізуйте електроприлади екологічно чистим способом!

Електроприлади не можна викидати разом з побутовими відходами!

Європейська Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання передбачає, що використані електроприлади повинні збиратися окремо і перероблятися екологічно безпечним способом.

Щоб дізнатися про можливості утилізації використаного приладу, зверніться до місцевої або муніципальної адміністрації.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до розділу Сервіс/Часті запитання на нашій домашній сторінці www.brennenstuhl.com.

AR تعليمات السلامة

تنبيه: قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية ثم الاحتفاظ بها في مكان آمن!

- قبل كل استخدام، افحص المنتج بحثًا عن أي تلف.
  لا تستخدم المنتج أبدًا إذا لاحظت أي تلف.
  في هذه الحالة، اتصل بفني كهربائي مؤهل أو عنوان خدمة الشركة المصنعة.

قد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى خطر على الحياة بسبب الصدمة الكهربائية!

- أبقِ الأطفال بعيدًا عن المنتج. لا يمكن للأطفال تقييم الخطر الذي يشكله التيار الكهربائي.
- لا تستخدم المنتج في بيئة قابلة للانفجار، خطر على الحياة!

0,x m إذا لم يتم الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة، فقد ترتفع درجة حرارة الأجسام المضيئة.

- يمكن أن تسخن أسطح الأضواء الكاشفة.
- إذا كان خط إمداد الطاقة الخارجي للمصباح غير قابل للاستبدال، فيجب التخلص من المصباح في حالة وجود عيب أو تلف خط إمداد الطاقة.

ثابت

- يجب أن يتم تركيب وصيانة وحدة الإنارة بواسطة كهربائي مؤهل.
- لا يجوز إجراء التركيبات الكهربائية إلا بما يتوافق مع لوائح السلام (لألمانيا) VDE 0100.
- يجب استخدام كابل توصيل معتمد من VDE للتوصيل.
- يجب أن تكون الأضواء الكاشفة مؤرضة بشكل صحيح (لفئة الحماية I).
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل التركيب - تحذير من حدوث صدمة كهربائية.
- التزم بارتفاعات التركيب الموصى بها (انظر التركيب).
- تجنب خطر الاختناق، يجب تثبيت الكابلات المرنة المتصلة بمصباح الإنارة هذا على الحائط، شريطة أن تكون الكابلات في متناول اليدين وأن يكون مصباح الإنارة مثبتاً بإحكام على الحائط.

بطارية متحركة/قابلة لإعادة الشحن

خطر الإصابة من الحريق والانفجار والحروق الكيميائية!

- استخدم فقط محول / كابل التيار الكهربائي المرفق أو مصدر طاقة USB معتمد لشحن البطاريات.
  قد يؤدي استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى تلف البطاريات أو التسبب في حدوث انفجار!
- في حالة تلف صندوق التوصيل، يجب استبداله بواسطة أخصائي مؤهل.
- لا تقم بتخزين البطاريات وشحنها في الهواء الطلق، أو في غرف رطبة أو في الأماكن التي يتوقع فيها ارتفاع درجات الحرارة (على سبيل المثال في سقيفة الحديقة أو خلف الزجاج الأمامي في السيارة).
- يمكن أن يؤدي التفريغ العميق والشحن غير السليم والتلف الميكانيكي إلى ارتفاع درجة حرارة بطاريات ليثيوم أيون. يمكن أن تتسبب السوائل والأبخرة المتسربة في حدوث إصابات بسبب الحروق.
- تجنب التفريغ العميق: قم بإزالة البطارية من الجهاز إذا لم يتم استخدامها لفترة زمنية أطول.
- لا تقم بتقصير دائرة البطاريات.
- لا تعرض البطاريات القابلة لإعادة الشحن لدرجات حرارة أعلى من 45 درجة مئوية!
- اشحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط باستخدام الشاحن المعتمد لهذا الغرض. لا تشحن البطاريات بدون إشراف.
- افحص البطاريات بصرياً للتأكد من عدم وجود تلف أو تسرب. اشحن البطاريات السليمة وغير التالفة فقط. يجب التخلص من البطاريات القابلة لإعادة الشحن التالفة والمنتفخة بشكل صحيح.
- لا تلمس البطاريات التالفة بجلدك مباشرة، بل تخلص منها بشكل صحيح على الفور باستخدام قفازات مناسبة. لا تستنشق الغازات المنبعثة من البطاريات.
- لا تفتح البطاريات أو تتلفها، ولا تخلص منها في النار أو الماء، ولا تضعها مباشرة فوق مصادر الرطوبة أو الحرارة ولا تعرضها أبداً لأشعة الشمس المباشرة.

انتبه للتحذيرات والرموز الموجودة على المنتج!

	تحذير! خطر بسبب الصدمة الكهربائية.
	سطح ساخن
	مصباح LED من فئة الخطر 2 يُرجى عدم النظر مباشرةً إلى الضوء.
→	يجب استبدال الغطاء الواقي التالف بغطاء، وافي أصلي من Brennenstuhl® قبل استخدام المنتج مرة أخرى. **لا يوجد رمز على المنتج:** لا يمكن استبدال الغطاء الواقي التالف بغطاء وافي أصلي. يجب التخلص من المنتج.
	غير مناسب للتشغيل مع المخفتات الخارجية.
0,x m	مراعاة الحد الأدنى للمسافة.
	يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
	لا ترمي المنتج في الماء.
	لا تتخلص من المنتج في النار.
	اقرأ التحذيرات.

التنظيف

افصل المنتج عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.
لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف المسببة للتآكل أو ما شابه ذلك.
استخدم قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً للتنظيف.

الصيانة

تنبيه: لا تحتوي وحدة إنارة LED على أي مكونات تتطلب صيانة. مصدر ضوء وحدة الإنارة هذه غير قابل للاستبدال. عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره الافتراضي، استبدل وحدة الإنارة بالكامل. لا تفتح وحدة الإنارة.



إعلان المطابقة الأوروبي CE

يتم إيداع إعلان المطابقة لدى الشركة المصنعة.

التخلص

تخلص من الأجهزة الكهربائية بطريقة صديقة للبيئة!

يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية في النفايات المنزلية!

ينص التوجيه الأوروبي 2012/19/الاتحاد الأوروبي بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية على ضرورة جمع الأجهزة الكهربائية المستعملة بشكل منفصل وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة.
للحصول على إمكانيات التخلص من الأجهزة المستعملة، يرجى الاتصال بالإدارة المحلية أو البلدية.
مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى قسم الخدمة/الأسئلة على صفحتنا الرئيسية www.brennenstuhl.com.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK
www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

05/4193216 4/4

brennenstuhl®

360° LED Baustrahler
360° LED Work Light
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

DE **Bedienungsanleitung** 2
EN **Operating instructions** 4
FR **Mode d'emploi** 6
NL **Bedieningsinstructies** 8
IT **Istruzioni per l'uso** 10
SE **Bruksanvisning** 12
ES **Instrucciones de uso** 14
PL **Instrukcja obsługi** 16
CZ **Návod k obsluze** 18
HU **Használati utasítás** 20
RU **Руководство по эксплуатации** 22
TR **Kullanım kılavuzu** 24
FI **Käyttöohjeet** 26
GR **Οδηγίες λειτουργίας** 28
PT **Instruções de utilização** 30
EE **Kasutusjuhend** 32
SK **Návod na obsluhu** 34
SI **Navodila za uporabo** 36
LT **Naudojimo instrukcijos** 38
LV **Lietošanas instrukcija** 40
HR **Priručnik za rad** 42
RO **Instrucţiuni de utilizare** 44
BG **Инструкции за експлоатация** 46
NO **Bruksanvisning** 48
UA **Інструкція з експлуатації** 50

DE Bedienungsanleitung
360° LED Baustrahler
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Achtung: Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts diese Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch. Verwenden Sie immer die aktuelle Version. Diese finden Sie auf unserer Website.

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten allgemeinen Sicherheitshinweise, diese finden Sie auch unter service.brennenstuhl.com

Die Lichtquelle ist nicht ersetzbar; verliert diese ihre Funktion, muss die komplette Leuchte entsorgt werden.

Sollte das äußere flexible Kabel oder der Kabelmantel dieser Leuchte beschädigt sein, darf der Austausch ausschließlich durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person erfolgen, um Gefahren zu vermeiden.

Um die Strangulierungsgefahr zu vermeiden, müssen die flexiblen Kabel, welche mit dieser Leuchte verbunden sind, an der Wand befestigt werden, sofern sich die Kabel in Reichweite der Arme befinden.


Die Leuchten enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C – 0172640247


TECHNISCHE DATEN
Schutzklasse: I
Schutzart/Schlagfestigkeit: IP54/IK08
Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
Lagertemperatur: -10°C bis +40°C
Anschlusskabel: 5m H07RN-F 3G1,5

Typ	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Netzstecker	Typ F	Typ F	Typ J
Nennspannung	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	75 W	75 W	75 W
Strom max.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Leistungsfaktor	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Steckdose Nennspannung	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Steckdose max. Belastung	3400 W	3400 W	2000 W
Maße	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Maße Schutzabdeckung	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Dieses Produkt ist für Beleuchtungszwecke im Innen- und Außenbereich geeignet.

BEDIENTEILE
1 Ein-/Ausschalter Licht
2 Anzeige Lichtstärke
3 Haken
4 Vorrichtung für Stativmontage
5 Plugin-Kabelanschluss
6 Steckdose
7 Ein-/Ausschalter für Steckdose





INBETRIEBNAHME


Stellen Sie den Strahler auf eine trockene, ebene Fläche.
Durch die Konstruktion des Strahlers kann dieser hingestellt oder hingelegt werden.
Mit dem Haken (3) auf der Unterseite kann der Strahler auch hängend betrieben werden.
Durch die beiden Fixiergurte lässt sich der Strahler ebenfalls horizontal aufhängen.
Der Strahler kann mit dem Schalter (1) ein- und ausgeschaltet werden.
Durch mehrmaliges Drücken wird die Lichtstärke von 25% auf 50% auf 100%, auf zwei Seiten an,
auf einer Seite an und dann auf „Aus" geschaltet.
Wenn Sie den Schalter (1) länger als 3 Sekunden drücken, während das Licht ausgeschaltet ist, wird eine Seite direkt eingeschaltet. Drücken Sie den Schalter (1) länger als 3 Sekunden bei eingeschaltetem Licht, geht das Licht automatisch aus.
Ist eine Schalterposition länger als ca. 10 Sekunden unverändert,
dann führt ein nochmaliges Drücken immer in den „Aus" Zustand.

Mit dem praktischen und abnehmbaren Plugin-Kabelanschluss (5) können Sie, wenn nötig, das Kabel verlängern.
Ein 10m Kabel erhalten Sie gerne als Zubehör bei uns.
Art.-Nr. 1172640100 für RL P 12000 N / RL P 12001 N
Art.-Nr. 1172640101 für RL P 12002 N

Die Strahler müssen mit der von Ihnen gewünschten Lichtstärke entsprechend über dem Schalter (1) eingestellt werden.
Danach kann die Steckdose (6) mit dem Ein-/Ausschalter für die Steckdose (7) ein- oder ausgeschaltet werden.
Dies ermöglicht eine individuelle Handhabung mehrere Strahler, die in Reihe geschaltet sind.
Sie können mehrere Strahler über die Steckdose verbinden und dann ggfls. nur mit z.B. den vorderen Strahlern arbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt die hinteren Strahlern dazuschalten. Oder generell die Reihenschaltung individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

STATIVMONTAGE

Der Strahler kann mit Hilfe der Vorrichtung (4) am Boden auf ein Brennenstuhl Stativ montiert werden (2 Gewinde, passend für M6 Schrauben).



LIEFERUMFANG

Strahler, 5m Plugin Kabel, 2 x Fixiergurte, 2 x M6 Schrauben

CE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3.
Diese finden Sie auch auf unserer Homepage, **service.brennenstuhl.com**

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ`s auf unserer Homepage www.brennenstuhl.com

EN Operating instructions
360° LED Work Light
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Attention: Please read these instructions for use carefully before using the product.
Always use the latest version. You can find them on our website.

SAFETY INSTRUCTIONS
Please observe the general safety instructions enclosed with the product, which can also be found at service.brennenstuhl.com

The light source cannot be replaced; if it stops working, the entire light must be disposed of.

If the external flexible cable or corfd of this luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

To avoid the risk of strangulation, the flexible cords connected to this lamp must be secured to the wall if the cords are within arm's reach.


The luminaires contain a light source with energy efficiency class C – 0172640247

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Protection class: I
Protection rating/impact resistance: IP54/IK08
Operating temperature: -10°C to +40°C
Storage temperature: -10°C to +40°C
Connection cable: 5 m H07RN-F 3G1.5

Type	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Mains plug	Type F	Type F	Type J
Rated voltage	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Power consumption	75 W	75 W	75 W
Max. current	0.78 A	0.78 A	0.78 A
Power factor	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Socket rated voltage	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Maximum load on socket	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensions	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensions of protective cover	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Weight	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg

This product is suitable for indoor and outdoor lighting.

CONTROLS
1 Light on/off switch
2 Light intensity indicator
3 Hook
4 Tripod mounting bracket
5 Plug-in cable connection
6 Socket
7 On/off switch for socket



SETTING UP


Place the spotlight on a dry, level surface.
The spotlight is designed so that it can be placed upright or laid flat.
The spotlight can also be operated whilst suspended using the hook (3) on the underside.
The two fastening straps also allow the spotlight to be suspended horizontally.
The spotlight can be switched on and off using the switch (1).
Pressing the switch several times switches the light intensity from 25% to 50% to 100%, to both sides on,
to one side on and then to "Off".
If you press the switch (1) for longer than 3 seconds whilst the light is off, one side will switch on immediately.
If you press the switch (1) for longer than 3 seconds whilst the light is on, the light will switch off automatically.
If the switch position remains unchanged for longer than approx. 10 seconds,
pressing the switch again will always return it to the 'Off' state.

The handy, detachable plug-in cable connector (5) allows you to extend the cable if necessary.
A 10m cable is available from us as an accessory.
Item no. 1172640100 for RL P 12000 N / RL P 12001 N
Item no. 1172640101 for RL P 12002 N

The spotlights must be adjusted to your desired light intensity using the switch (1). The socket (6) can then be switched on or off using the on/off switch for the socket (7). This allows for individual control of several spotlights connected in series.
You can connect several spotlights via the socket and then, if necessary, operate only the front spotlights, for example,
and switch on the rear spotlights at a later stage. Or you can generally adapt the series connection to suit your individual needs.

TRIPOD MOUNTIN

The spotlight can be mounted on a Brennenstuhl tripod on the floor using the mounting bracket (4) (2 threads, suitable for M6 screws).



SCOPE OF DELIVERY

Spotlight, 5m plug-in cable, 2 x fixing straps, 2 x M6 screws

CE EU DECLARATION OF CONFORMITY

UKCA UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

The declaration of conformity is deposited with the manufacturer.

DISPOSAL

Dispose of electrical appliances in an environmentally friendly manner!
Electrical appliances should not be disposed of with household waste!
In accordance with European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, used electrical appliances must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.
You can find out how to dispose of your old appliance from your local authority.

For further information, we recommend the Service/FAQs section on our homepage www.brennenstuhl.com

FR Mode d'emploi

Projecteur de chantier LED 360°

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Attention : Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
Utilisez toujours la version actuelle. Vous la trouverez sur notre site web.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez respecter les consignes de sécurité générales jointes au produit, vous les trouverez également sur service.brennenstuhl.com

La source lumineuse n'est pas remplaçable ; si celle-ci cesse de fonctionner, le luminaire complet doit être mis au rebut.

Si le câble flexible extérieur ou la gaine de ce luminaire est endommagé(e), le remplacement doit être effectué exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant de qualifications équivalentes, afin d'éviter tout risque.

Afin d'éviter tout risque d'étranglement, les câbles flexibles reliés à ce luminaire doivent être fixés au mur si les câbles se trouvent à portée des bras.

Les luminaires contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C – 0172640247

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Indice de protection : I
Indice de protection/résistance aux chocs : IP54/IK08
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Température de stockage : -10°C à +40°C
Câble de raccordement : 5m H07RN-F 3G1,5

Type	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Fiche secteur	Type F	Type F	Type J
Tension nominale	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Puissance absorbée	75 W	75 W	75 W
Courant max.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Facteur de puissance	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Tension nominale de la prise	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Charge maximale de la prise	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensions	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensions de la housse de protection	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Poids	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Ce produit est adapté à un usage d'éclairage en intérieur et en extérieur.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

1 Interrupteur marche/arrêt pour l'éclairage
2 Indicateur d'intensité lumineuse
3 Crochet
4 Dispositif de fixation sur trépied
5 Connecteur pour câble enfichable
6 Prise
7 Interrupteur marche/arrêt de la prise



MISE EN SERVICE


Placez le projecteur sur une surface sèche et plane.
Grâce à sa conception, le projecteur peut être posé debout ou à plat.
Grâce au crochet (3) situé sur la face inférieure, le projecteur peut également être utilisé en suspension.
Les deux sangles de fixation permettent également de suspendre le projecteur à l'horizontale.
Le projecteur peut être allumé et éteint à l'aide de l'interrupteur (1).
En appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur, l'intensité lumineuse passe de 25 % à 50 %, puis à 100 % ;
le projecteur s'allume des deux côtés, sur un côté, puis sur « Arrêt ».
Si vous maintenez l'interrupteur (1) enfoncé pendant plus de 3 secondes alors que la lampe est éteinte, un côté s'allume directement.
Si vous maintenez l'interrupteur (1) enfoncé pendant plus de 3 secondes alors que la lampe est allumée,
celle-ci s'éteint automatiquement.
Si la position de l'interrupteur reste inchangée pendant plus de 10 secondes environ,
une nouvelle pression sur l'interrupteur ramène toujours l'éclairage à l'état « Éteint ».

Grâce au connecteur de câble enfichable (5), pratique et amovible, vous pouvez rallonger le câble si nécessaire.
Nous vous proposons un câble de 10 m en accessoire.
Référence 1172640100 pour RL P 12000 N / RL P 12001 N
Référence 1172640101 pour RL P 12002 N

Les projecteurs doivent être réglés au niveau de l'intensité lumineuse souhaitée à l'aide de l'interrupteur (1).
La prise (6) peut ensuite être activée ou désactivée à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt de la prise (7).
Cela permet de commander individuellement plusieurs projecteurs branchés en série.
Vous pouvez relier plusieurs projecteurs via la prise, puis, si nécessaire, n'utiliser que les projecteurs avant, par exemple,
et activer les projecteurs arrière ultérieurement. Ou encore adapter globalement le montage en série à vos besoins individuels.

MONTAGE SUR TRÉPIED

Le projecteur peut être monté sur un trépied Brennenstuhl à l'aide du dispositif (4)
situé au niveau du socle (2 filetages, adaptés aux vis M6).



CONTENU DE LA LIVRAISON

Projecteur, câble enfichable de 5 m, 2 sangles de fixation, 2 vis M6

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

La déclaration de conformité est déposée auprès du fabricant.

ÉLIMINATION

Éliminer les appareils électriques dans le respect de l'environnement !
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement.
Pour connaître les possibilités d'élimination de l'appareil usagé, contactez votre administration communale ou municipale.

Pour plus d'informations, nous vous recommandons de consulter la section Service/FAQ`s de notre site www.brennenstuhl.com

NL Bedieningsinstructies
360° LED-bouwschijnwerper
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Let op: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Gebruik altijd de nieuwste versie. Je vindt ze op onze website.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Neem a.u.b. de algemene veiligheidsinstructies in acht die bij het product geleverd zijn en die u ook op service.brennenstuhl.com kunt vinden.

De lichtbron is niet vervangbaar; als deze niet meer werkt, moet de complete lamp worden afgevoerd.

Mocht de buitenste flexibele kabel of de kabelmantel van deze lamp beschadigd zijn, dan mag de vervanging uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, diens klantenservice of een even gekwalificeerde persoon, om gevaren te voorkomen.

Om het risico op wurging te voorkomen, moeten de flexibele kabels die met deze lamp zijn verbonden aan de muur worden bevestigd, voor zover de kabels binnen het bereik van de armen liggen.

De lampen bevatten een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C – 0172640247


TECHNISCHE GEGEVENS

Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad/slagvastheid:	IP54/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-10°C tot +40°C
Opslagtemperatuur:	-10°C tot +40°C
Aansluitkabel:	5m H07RN-F 3G1,5

Type	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Stekker	Type F	Type F	Type J
Nominale spanning	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	75 W	75 W	75 W
Max. stroomsterkte	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Vermogensfactor	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Nominale spanning stopcontact	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Max. belasting stopcontact	3400 W	3400 W	2000 W
Afmetingen	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Afmetingen beschermhoes	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Dit product is geschikt voor verlichting binnen en buiten.

BEDIENINGSELEMENTEN
1 Aan/uit-schakelaar voor verlichting
2 Indicatie lichtsterkte
3 Haak
4 Bevestiging voor statiefmontage
5 Aansluiting voor stekkeraansluiting
6 Stopcontact
7 Aan/uit-schakelaar voor stopcontact




INBEDRIJFSTELLING
Plaats de spot op een droog, vlak oppervlak.
Door de constructie van de spot kan deze rechtop worden geplaatst of liggend worden neergelegd.
Met de haak (3) aan de onderkant kan de spot ook hangend worden gebruikt.
Met behulp van de twee bevestigingsriemen kan de straler ook horizontaal worden opgehangen.
De spot kan met de schakelaar (1) worden in- en uitgeschakeld.
Door meerdere keren op de schakelaar te drukken, wordt de lichtsterkte aan twee kanten ingesteld van 25% naar 50% naar 100%, aan één kant en vervolgens op „Uit".
Als u de schakelaar (1) langer dan 3 seconden ingedrukt houdt terwijl het licht uit is, wordt één kant direct ingeschakeld.
Als u de schakelaar (1) langer dan 3 seconden ingedrukt houdt terwijl het licht aan is, gaat het licht automatisch uit.
Als een schakelaarstand langer dan ca. 10 seconden ongewijzigd blijft, dan leidt een herhaalde druk altijd tot de „Uit"-stand.

Met de handige en afneembare plug-in-kabelverbinding (5) kunt u de kabel indien nodig verlengen.
Een kabel van 10 m is bij ons als accessoire verkrijgbaar.
Art.nr. 1172640100 voor RL P 12000 N / RL P 12001 N
Art.nr. 1172640101 voor RL P 12002 N

De schijnwerpers moeten met de door u gewenste lichtsterkte worden ingesteld via de schakelaar (1).
Vervolgens kan het stopcontact (6) worden in- of uitgeschakeld met de aan/uit-schakelaar voor het stopcontact (7).
Dit maakt een individuele bediening mogelijk van meerdere schijnwerpers die in serie zijn geschakeld.
U kunt meerdere schijnwerpers via het stopcontact met elkaar verbinden en vervolgens eventueel alleen met bijvoorbeeld de voorste schijnwerpers werken en op een later tijdstip de achterste schijnwerpers inschakelen.
Of de serieschakeling in het algemeen individueel aanpassen aan uw behoeften.

STATIEFMONTAGE
De spot kan met behulp van de bevestiging (4) op de voet op een Brennenstuhl-statief worden gemonteerd (2 schroefdraadgaten, geschikt voor M6-schroeven).



LEVERING
Spot, 5 m aansluitkabel, 2 x bevestigingsriemen, 2 x M6-schroeven

CE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteitsverklaring wordt gedeponeerd bij de fabrikant.

AFVALVERWIJDERING
Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af!
Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil!
In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.
Hoe u uw oude apparaat kunt weggooien, kunt u te weten komen bij uw gemeente.

Voor meer informatie raden we het gedeelte Service/FAQ's op onze homepage www.brennenstuhl.com aan

IT Istruzioni per l'uso

Faretto da cantiere LED a 360°

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
Utilizzare sempre la versione più recente. È possibile trovarle sul nostro sito web.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Osservare le istruzioni di sicurezza generali allegate al prodotto, disponibili anche su service.brennenstuhl.com

La sorgente luminosa non è sostituibile; se smette di funzionare, l'intero apparecchio deve essere smaltito.

Qualora il cavo flessibile esterno o la guaina di questo apparecchio di illuminazione risultassero danneggiati, la sostituzione deve essere effettuata esclusivamente dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona in possesso di qualifiche equivalenti, al fine di evitare pericoli.

Per evitare il rischio di strangolamento, i cavi flessibili collegati a questa lampada devono essere fissati alla parete, qualora i cavi si trovino alla portata delle braccia.

Le lampade contengono una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica C – 0172640247

DATI TECNICI


Classe di protezione: I
Grado di protezione/Resistenza agli urti: IP54/IK08
Temperatura di esercizio: -10°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio: -10°C a +40°C
Cavo di collegamento: 5m H07RN-F 3G1,5

Tipo	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Spina di alimentazione	Tipo F	Tipo F	Tipo J
Tensione nominale	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Potenza assorbita	75 W	75 W	75 W
Corrente max.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Fattore di potenza	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Tensione nominale della presa	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Carico massimo della presa	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensioni	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensioni copertura protettiva	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Questo prodotto è adatto all'illuminazione sia in ambienti interni che esterni.

COMANDI

1. Interruttore di accensione/ spegnimento della luce
2. Indicatore di intensità luminosa
3. Gancio
4. Dispositivo per il montaggio su treppiede
5. Connettore per cavo plug-in
6. Presa
7. Interruttore di accensione/ spegnimento per la presa



MESSA IN FUNZIONE


Posizionare il faretto su una superficie asciutta e piana.
Grazie alla sua struttura, il faretto può essere appoggiato in piedi o disteso.
Grazie al gancio (3) situato nella parte inferiore, il faretto può essere utilizzato anche in sospensione.
Grazie alle due cinghie di fissaggio, il faretto può essere appeso anche in posizione orizzontale.
Il faretto può essere acceso e spento tramite l'interruttore (1).
Premendo più volte, l'intensità luminosa passa dal 25% al 50% al 100%; su due lati si accende su un solo lato e infine su «Spento».
Se si tiene premuto l'interruttore (1) per più di 3 secondi mentre la luce è spenta, un lato si accende immediatamente.
Se si tiene premuto l'interruttore (1) per più di 3 secondi con la luce accesa, questa si spegne automaticamente.
Se la posizione dell'interruttore rimane invariata per più di circa 10 secondi,
una nuova pressione dell'interruttore riporta sempre lo stato su «Spento».

Grazie al pratico connettore per cavo a innesto (5), rimovibile, è possibile, se necessario, prolungare il cavo.
Un cavo da 10 m è disponibile come accessorio presso la nostra azienda.
Cod. art. 1172640100 per RL P 12000 N / RL P 12001 N
Cod. art. 1172640101 per RL P 12002 N

I faretti devono essere regolati in base all'intensità luminosa desiderata tramite l'interruttore (1).
Successivamente, la presa (6) può essere attivata o disattivata tramite l'interruttore di accensione/spegnimento della presa (7).
Ciò consente una gestione personalizzata di più faretti collegati in serie.
È possibile collegare più faretti tramite la presa e, se necessario, utilizzare ad esempio solo i faretti anteriori per poi attivare
in un secondo momento quelli posteriori. Oppure, in generale, adattare il collegamento in serie in base alle proprie esigenze.

MONTAGGIO SU TREPPIEDE

Il faretto può essere montato su un treppiede Brennenstuhl a terra tramite il dispositivo (4)
(2 filettature, adatte a viti M6).



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Faretto, cavo di collegamento da 5 m, 2 cinghie di fissaggio, 2 viti M6

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità è depositata presso il produttore.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Smaltire gli apparecchi elettrici nel rispetto dell'ambiente!
Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
In conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.
Per sapere come smaltire il vecchio apparecchio, rivolgersi alle autorità locali.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la sezione Assistenza/FAQ sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com

SE Bruksanvisning

360° LED-byggstrålkastare

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

OBS: Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
Använd alltid den senaste versionen. Du hittar dem på vår webbplats.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Följ de allmänna säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten och som även finns på service.brennenstuhl.com

Ljuskällan kan inte bytas ut; om den slutar fungera måste hela armaturen kasseras.

Om den yttre flexibla kabeln eller kabelhöljet på denna lampa är skadat får utbytet endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.

För att undvika strypningsrisk måste de flexibla kablarna som är anslutna till denna lampa fästas vid väggen om kablarna befinner sig inom räckhåll för armarna.

Lamporna innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass C – 0172640247

TEKNISKA DATA


Skyddsklass:	I
Skyddsklass/slaghållfasthet:	IP54/IK08
Driftstemperatur:	-10°C till +40°C
Förvaringstemperatur:	-10°C till +40°C
Anslutningskabel:	5m H07RN-F 3G1,5

Typ	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Nätkontakt	Typ F	Typ F	Typ J
Nominell spänning	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Effektförbrukning	75 W	75 W	75 W
Ström, max.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Effektfaktor	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Uttagets märkspänning	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Maximal belastning på eluttaget	3400 W	3400 W	2000 W
Mått	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Mått på skyddsöverdraget	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Vikt	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Denna produkt är lämplig för belysning både inomhus och utomhus.

MANÖVRERING

1 Strömbrytare för belysning
2 Indikator för ljusstyrka
3 Krokar
4 Anordning för stativmontering
5 Anslutning för anslutningskabel
6 Eluttag
7 På-/av-knapp för eluttaget




DRIFTSÄTTNING
Ställ strålkastaren på en torr, plan yta.
Tack vare strålarens konstruktion kan den ställas upp eller läggas ner.
Med kroken (3) på undersidan kan strålkastaren även användas hängande.
Med hjälp av de två fästremmarna kan strålkastaren även hängas upp horisontellt.
Strålkastaren kan slås på och av med strömbrytaren (1).
Genom att trycka flera gånger ökar ljusstyrkan från 25 % till 50 % till 100 %, tänds på två sidor på en sida och sedan till ”Av”.
Om du trycker på strömbrytaren (1) i mer än 3 sekunder medan lampan är avstängd tänds ena sidan direkt.
Om du trycker på strömbrytaren (1) i mer än 3 sekunder när lampan är tänd slocknar den automatiskt.
Om en strömbrytarläge förblir oförändrat i mer än ca 10 sekunder, leder ett nytt tryck alltid till läget ”Av”.

Med den praktiska och avtagbara kabelanslutningen (5) kan du vid behov förlänga kabeln.
En 10 m lång kabel kan du gärna beställa som tillbehör hos oss.
Art.nr. 1172640100 för RL P 12000 N / RL P 12001 N
Art.nr. 1172640101 för RL P 12002 N

Strålkastarna måste ställas in på önskad ljusstyrka med hjälp av reglaget (1). Därefter kan uttaget (6) slås på eller stängas av med strömbrytaren för uttaget (7). Detta möjliggör individuell styrning av flera strålkastare som är kopplade i serie. Du kan ansluta flera strålkastare via eluttaget och sedan, om så önskas, arbeta endast med t.ex. de främre strålkastarna och senare koppla in de bakre strålkastarna. Eller generellt anpassa seriekopplingen individuellt efter dina behov.

STATIVMONTERING
Strålkastaren kan monteras på ett Brennenstuhl-stativ på golvet med hjälp av anordningen (4) (2 gängor, passar M6-skruvar).



LEVERANSINNEHÅLL
Strålkastare, 5 m anslutningskabel, 2 x fästremmar, 2 x M6-skruvar

CE EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Försäkran om överensstämmelse deponeras hos tillverkaren.

AVFALLSHANTERING
Kassera elektriska apparater på ett miljövänligt sätt!
Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna!
I enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste uttjänta elektriska apparater samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt.
Du kan få information om hur du kasserar din gamla apparat från din lokala myndighet.

För ytterligare information rekommenderar vi sektionen Service/FAQs på vår hemsida www.brennenstuhl.com

ES Instrucciones de uso
Foco LED de 360°
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Atención: Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
Utilice siempre la última versión. Puede encontrarlas en nuestro sitio web.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Tenga en cuenta las instrucciones generales de seguridad adjuntas al producto, que también puede encontrar en service.brennenstuhl.com

La fuente de luz no es sustituible; si deja de funcionar, debe desecharse toda la luminaria.

En caso de que el cable flexible exterior o la funda de este luminario estén dañados, la sustitución solo debe ser realizada por el fabricante, su servicio técnico o una persona con cualificación equivalente, con el fin de evitar riesgos.

Para evitar el riesgo de estrangulamiento, los cables flexibles conectados a esta lámpara deben fijarse a la pared, siempre que los cables se encuentren al alcance de los brazos.


Las lámparas contienen una fuente de luz de la clase de eficiencia energética C – 0172640247


DATOS TÉCNICOS
Clase de protección: I
Grado de protección/resistencia a los impactos: IP54/IK08
Temperatura de funcionamiento: -10°C - +40°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C - +40°C
Cable de conexión: 5m H07RN-F 3G1,5

Tipo	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Enchufe de red	Tipo F	Tipo F	Tipo J
Tensión nominal	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Consumo de potencia	75 W	75 W	75 W
Corriente máx.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Factor de potencia	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Tensión nominal de la toma de corriente	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Carga máxima de la toma de corriente	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensiones	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensiones de la funda protectora	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Este producto es adecuado para la iluminación tanto en interiores como en exteriores.

ELEMENTOS DE CONTROL
1 Interruptor de encendido/ apagado de la luz
2 Indicador de intensidad luminosa
3 Gancho
4 Dispositivo para montaje en trípode
5 Conexión para cable enchufable
6 Toma de corriente
7 Interruptor de encendido/apagado de la toma de corriente





PUESTA EN MARCHA


Coloca el proyector sobre una superficie seca y plana.
Gracias a su diseño, el proyector puede colocarse de pie o tumbado.
Gracias al gancho (3) situado en la parte inferior, el proyector también puede utilizarse colgado.
Gracias a las dos correas de sujeción, el proyector también se puede colgar en posición horizontal.
El proyector se enciende y apaga con el interruptor (1).
Al pulsar varias veces, la intensidad luminosa pasa del 25 % al 50 % y al 100 %; se enciende en dos lados en un lado y, a continuación, a «Apagado».
Si mantiene pulsado el interruptor (1) durante más de 3 segundos mientras la luz está apagada, se enciende directamente un lado. Si mantiene pulsado el interruptor (1) durante más de 3 segundos con la luz encendida, esta se apaga automáticamente.
Si la posición del interruptor permanece sin cambios durante más de unos 10 segundos, al pulsarlo de nuevo se pasa siempre al estado «Apagado».

Gracias al práctico conector de cable extraíble (5), podrá alargar el cable si es necesario.
Si lo desea, puede adquirir un cable de 10 m como accesorio en nuestra tienda.
N.º de artículo 1172640100 para RL P 12000 N / RL P 12001 N
N.º de artículo 1172640101 para RL P 12002 N

Los focos deben ajustarse con la intensidad luminosa deseada mediante el interruptor (1).
A continuación, la toma de corriente (6) puede activarse o desactivarse mediante el interruptor de encendido/apagado de la toma (7).
Esto permite un control individual de varios focos conectados en serie.
Puede conectar varios focos a través de la toma de corriente y, si es necesario, trabajar solo con los focos delanteros, por ejemplo, y conectar los traseros más adelante. O, en general, adaptar la conexión en serie de forma individual según sus necesidades.

MONTAJE EN TRÍPODE

El proyector se puede montar en un trípode Brennenstuhl en el suelo con ayuda del dispositivo (4) (2 roscas, compatibles con tornillos M6).



CONTENIDO DEL ENVÍO

Proyector, cable enchufable de 5 m, 2 correas de sujeción, 2 tornillos M6

CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

La declaración de conformidad se deposita en poder del fabricante.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Elimine los aparatos eléctricos de forma respetuosa con el medio ambiente.
Los aparatos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica.
De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
Puede informarse sobre cómo deshacerse de su viejo aparato en su ayuntamiento.

Para más información, le recomendamos la sección Servicio/FAQs de nuestra página web www.brennenstuhl.com

PL Instrukcja obsługi

Reflektor budowlany LED 360°

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Uwaga: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Należy zawsze używać najnowszej wersji. Można ją znaleźć na naszej stronie internetowej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przestrzegać ogólnych instrukcji bezpieczeństwa dołączonych do produktu, które można również znaleźć na stronie service.brennenstuhl.com

Źródło światła nie nadaje się do wymiany; jeśli przestanie działać, należy zutylizować całą oprawę.

W przypadku uszkodzenia zewnętrznego elastycznego przewodu lub osłony przewodu tej oprawy oświetleniowej, w celu uniknięcia zagrożeń wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, jego serwis lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

Aby uniknąć ryzyka uduszenia, elastyczne przewody podłączone do tej lampy należy przymocować do ściany, o ile przewody znajdują się w zasięgu rąk.

Oprawy zawierają źródło światła klasy efektywności energetycznej C – 0172640247

DANE TECHNICZNE


Klasa ochrony: I
Stopień ochrony/odporność na uderzenia: IP54/IK08
Temperatura pracy: -10°C do +40°C
Temperatura przechowywania: -10°C do +40°C
Kabel przyłączeniowy: 5m H07RN-F 3G1,5

Typ	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Wtyczka sieciowa	Typ F	Typ F	Typ J
Napięcie znamionowe	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Pobór mocy	75 W	75 W	75 W
Prąd maks.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Współczynnik mocy	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Gniazdo – napięcie znamionowe	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Maksymalne obciążenie gniazdka	3400 W	3400 W	2000 W
Wymiary	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Wymiary osłony ochronnej	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Waga	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Produkt ten nadaje się do oświetlenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ELEMENTY OBSŁUGOWE

1. Przełącznik włączania/wyłączania oświetlenia
2. Wskaźnik natężenia światła
3. Haczyk
4. Uchwyt do montażu na statywie
5. Złącze kabla wtykowego
6. Gniazdo zasilania
7. Włącznik/wyłącznik gniazda zasilania




URUCHOMIENIE
Ustaw promiennik na suchej, równej powierzchni.
Dzięki swojej konstrukcji reflektor można postawić lub położyć.
Dzięki haczykowi (3) na spodzie reflektor można również zawiesić.
Dzięki dwóm paskom mocującym reflektor można również zawiesić w pozycji poziomej.
Reflektor można włączać i wyłączać za pomocą przełącznika (1).
Wielokrotne naciśnięcie przełącza natężenie światła z 25% na 50%, na 100%, włączając je po obu stronach, na jednej stronie, a następnie przełącza się na „Wyłączone".
Jeśli przytrzymasz przełącznik (1) dłużej niż 3 sekundy, gdy światło jest wyłączone, jedna strona zostanie natychmiast włączona.
Jeśli przytrzymasz przełącznik (1) dłużej niż 3 sekundy przy włączonym świetle, światło wyłączy się automatycznie.
Jeśli pozycja przełącznika pozostaje niezmieniona przez ponad ok. 10 sekund, ponowne naciśnięcie zawsze powoduje przejście do stanu „Wyłączone".

Dzięki praktycznemu i odłączalnemu złączu kablowemu typu plug-in (5) można w razie potrzeby przedłużyć kabel.
Kabel o długości 10 m można nabyć u nas jako akcesorium.
Nr kat. 1172640100 dla RL P 12000 N / RL P 12001 N
Nr kat. 1172640101 dla RL P 12002 N

Reflektory należy odpowiednio ustawić na żądaną intensywność światła za pomocą przełącznika (1).
Następnie gniazdko (6) można włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika włączania/wyłączania gniazdka (7).
Umożliwia to indywidualną obsługę kilku reflektorów połączonych szeregowo.
Można połączyć kilka reflektorów za pomocą gniazda, a następnie w razie potrzeby pracować np. tylko z przednimi reflektorami, a w późniejszym czasie włączyć tylne reflektory. Lub ogólnie dostosować połączenie szeregowe indywidualnie do własnych potrzeb.

MONTAŻ NA STATYWIE
Reflektor można zamontować na statywie firmy Brennenstuhl za pomocą uchwytu (4) przymocowanego do podłoża (2 gwinty, pasujące do śrub M6).



ZAKRES DOSTAWY
Reflektor, kabel wtykowy o długości 5 m, 2 paski mocujące, 2 śruby M6

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Deklaracja zgodności jest przechowywana u producenta.

USUWANIE ODPADÓW
Urządzenia elektryczne należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska!
Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje na temat utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz lokalnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznanie się z sekcją Serwis/Pytania na naszej stronie internetowej www.brennenstuhl.com

CZ Návod k obsluze

360° LED stavební reflektor

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Upozornění: Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod k použití.
Vždy používejte nejnovější verzi. Najdete je na našich webových stránkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Dodržujte obecné bezpečnostní pokyny přiložené k výrobku, které najdete také na adrese service.brennenstuhl.com

Světelný zdroj nelze vyměnit; pokud přestane fungovat, je nutné celé svítidlo zlikvidovat.

Pokud by byl vnější ohebný kabel nebo plášť tohoto svítidla poškozen, smí výměnu provést výhradně výrobce, jeho servisní služba nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Aby se předešlo nebezpečí uškrcení, musí být ohebné kabely připojené k tomuto svítidlu připevněny ke zdi, pokud se kabely nacházejí v dosahu paží.

Svítidla obsahují světelný zdroj třídy energetické účinnosti C – 0172640247

TECHNICKÉ ÚDAJE


Třída ochrany:	I
Stupeň ochrany/odolnost proti nárazu:	IP54/IK08
Provozní teplota:	-10 °C až +40 °C
Skladovací teplota:	-10 °C až +40 °C
Připojovací kabel:	5m H07RN-F 3G1,5


Typ	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Síťová zástrčka	Typ F	Typ F	Typ J
Jmenovité napětí	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Příkon	75 W	75 W	75 W
Max. proud	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Účiník	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Jmenovité napětí zásuvky	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Max. zatížení zásuvky	3400 W	3400 W	2000 W
Rozměry	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Rozměry ochranného krytu	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Tento výrobek je vhodný pro osvětlení v interiéru i exteriéru.

OVLÁDACÍ PRVKY

1 Vypínač osvětlení
2 Indikátor intenzity osvětlení
3 Háček
4 Úchyt pro upevnění na stativ
5 Konektor pro připojení kabelu
6 Zásuvka
7 Vypínač zásuvky





UVEDENÍ DO PROVOZU


Umístěte svítidlo na suchý, rovný povrch.
Díky své konstrukci lze reflektor postavit nebo položit.
Pomocí háčku (3) na spodní straně lze reflektor provozovat i zavěšený.
Pomocí dvou upevňovacích popruhů lze reflektor zavěsit i vodorovně.
Reflektor lze zapínat a vypínat pomocí spínače (1).
Opakovaným stisknutím se intenzita světla zvyšuje z 25 % na 50 % a na 100 %;
na obou stranách se zapne na jedné straně a poté se přepne do polohy „Vypnuto".
Pokud stisknete spínač (1) déle než 3 sekundy, když je světlo vypnuté, jedna strana se okamžitě rozsvítí.
Pokud stisknete spínač (1) déle než 3 sekundy při zapnutém světle, světlo se automaticky vypne.
Pokud poloha spínače zůstane nezměněna déle než cca 10 sekund, pak další stisknutí vždy přepne do stavu „Vypnuto".

Díky praktickému a odnímatelnému kabelovému konektoru (5) můžete v případě potřeby kabel prodloužit.
Kabel o délce 10 m vám rádi dodáme jako příslušenství.
Č. výrobku 1172640100 pro RL P 12000 N / RL P 12001 N
Č. výrobku 1172640101 pro RL P 12002 N

Reflektory je třeba nastavit na požadovanou intenzitu osvětlení pomocí přepínače (1). Poté lze zásuvku (6) zapnout nebo vypnout pomocí vypínače zásuvky (7). To umožňuje individuální ovládání více reflektorů zapojených do série. Můžete propojit více reflektorů přes zásuvku a poté případně pracovat pouze s předními reflektory a později připojit i zadní reflektory. Nebo obecně přizpůsobit sériové zapojení individuálně podle svých potřeb.

MONTÁŽ NA STATIV

Reflektor lze pomocí držáku (4) namontovat na stativ Brennenstuhl
(2 závity, vhodné pro šrouby M6).



OBSAH BALENÍ

Reflektor, 5m připojovací kabel, 2 x upevňovací popruhy, 2 x šrouby M6

CE EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě je uloženo u výrobce.

LIKVIDACE ODPADU

Elektrické spotřebiče likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí!
Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrické spotřebiče sbírány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Informace o likvidaci starého spotřebiče získáte na místním úřadě.

Pro další informace doporučujeme sekci Servis/FAQs na naší domovské stránce www.brennenstuhl.com

HU Használati utasítás

360° LED építési reflektor

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Figyelem: Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Mindig a legújabb verziót használja. Ezeket megtalálja a weboldalunkon.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Kérjük, tartsa be a termékhez mellékelt általános biztonsági utasításokat, amelyek a service.brennenstuhl.com oldalon is megtalálhatók.

A fényforrás nem cserélhető; ha meghibásodik, a teljes lámpát el kell dobni.

Amennyiben a lámpa külső rugalmas kábele vagy a kábelburkolata megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében a cserét kizárólag a gyártó, annak ügyfélszolgálata vagy hasonlóan képzett szakember végezheti el.

A fojtogatás veszélyének elkerülése érdekében a lámpához csatlakozó rugalmas kábeleket a falhoz kell rögzíteni, amennyiben a kábelek a gyermek karjainak elérhető távolságban vannak.

A lámpák C energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak – 0172640247

MŰSZAKI ADATOK


Védelmi osztály:	I
Védelmi osztály/ütésállóság:	IP54/IK08
Üzemi hőmérséklet:	-10°C és +40°C
Tárolási hőmérséklet:	-10°C és +40°C
Csatlakozókábel:	5m H07RN-F 3G1,5

Típus	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Hálózati csatlakozó	F típus	F típus	J típus
Névleges feszültség	220–240 V~ / 50/60 Hz	220–240 V~ / 50/60 Hz	220–240 V~ / 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	75 W	75 W	75 W
Max. áramerősség	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Teljesítménytényező	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Aljzat névleges feszültsége	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Aljzat maximális terhelése	3400 W	3400 W	2000 W
Méretek	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
A védőburkolat méretei	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Súly	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Ez a termék beltéri és kültéri világítási célokra egyaránt alkalmas.

KEZELŐELEMEK

1. Világítás be-/kikapcsoló gomb
2. Fényerő-kijelző
3. Akasztó
4. Állványra szereléshez szükséges szerelvény
5. Dugaszolható kábelcsatlakozó
6. Aljzat
7. A csatlakozóaljzat be-/kikapcsolója



ÜZEMBE HELYEZÉS


Helyezze a lámpát száraz, sík felületre.
A lámpa kialakításának köszönhetően állítható vagy fektethető is.
Az alján található kampóval (3) a lámpa függő helyzetben is üzemeltethető.
A két rögzítőheveder segítségével a sugárzó vízszintesen is felakasztható.
A lámpát a kapcsolóval (1) lehet be- és kikapcsolni.
Többszöri megnyomással a fényerő 25%-ról 50%-ra, majd 100%-ra állítható, két oldalon is bekapcsolható, az egyik oldalon, majd „Ki" állásba vált.
Ha a kapcsolót (1) 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg, miközben a lámpa ki van kapcsolva, az egyik oldal azonnal bekapcsol. Ha a kapcsolót (1) 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg bekapcsolt lámpa mellett, a lámpa automatikusan kikapcsol.
Ha a kapcsoló állása kb. 10 másodpercnél hosszabb ideig változatlan marad, akkor az újbóli megnyomás mindig a „Ki" állapotba vezet.

A praktikus és levehető dugaszos kábelcsatlakozóval (5) szükség esetén meghosszabbíthatja a kábelt.
10 méteres kábelt szívesen beszerezhet tőlünk kiegészítőként.
Cikkszám: 1172640100 az RL P 12000 N / RL P 12001 N
Cikkszám: 1172640101 az RL P 12002 N

A reflektorokat a kívánt fényerőnek megfelelően kell beállítani a kapcsolón (1) keresztül. Ezután a csatlakozóaljzatot (6) a csatlakozóaljzat be-/kikapcsolójával (7) be- vagy kikapcsolhatja. Ez lehetővé teszi több, sorba kapcsolt reflektor egyedi vezérlését. Több reflektor is összekapcsolható a csatlakozóaljzaton keresztül, így adott esetben csak az elülső reflektorokkal dolgozhat, majd később bekapcsolhatja a hátsó reflektorokat is. Vagy általában a sorba kapcsolt rendszert az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

ÁLLVÁNYRA VALÓ FELSZERELÉS

A reflektor a (4) jelű szerelvény segítségével a talpon egy Brennenstuhl állványra szerelhető (2 menetes, M6-os csavarokhoz alkalmas).



A CSOMAG TARTALMA

Sugárzó, 5 m-es csatlakozókábel, 2 db rögzítőheveder, 2 db M6-os csavar

CE EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártónál helyezik letétbe.

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS

Az elektromos készülékeket környezetbarát módon ártalmatlanítsa!
Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékba!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használt elektromos készülékeket elkülönítve kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.
A helyi hatóságtól megtudhatja, hogyan ártalmatlaníthatja régi készülékét.

További információkért ajánljuk a www.brennenstuhl.com honlapunkon található Szerviz/FAQs (Szolgáltatás/FAQs) részt

RU Руководство по эксплуатации
360° светодиодный прожектор
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Внимание: Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по применению перед использованием продукта. Всегда используйте последнюю версию. Вы можете найти их на нашем сайте.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте общие правила техники безопасности, прилагаемые к изделию, которые также можно найти на сайте service.brennenstuhl.com

Источник света не подлежит замене; если он выходит из строя, необходимо утилизировать весь светильник.

В случае повреждения внешнего гибкого кабеля или оболочки кабеля данного светильника его замена должна производиться исключительно производителем, его службой технической поддержки или лицом, обладающим аналогичной квалификацией, во избежание опасности.

Во избежание опасности удушения гибкие кабели, подключенные к данному светильнику, необходимо закрепить на стене, если они находятся в пределах досягаемости рук.

Светильники оснащены источником света класса энергоэффективности C – 0172640247

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Класс защиты:	I
Степень защиты/ударопрочность:	IP54/IK08
Рабочая температура:	-10°C до +40°C
Температура хранения:	-10°C до +40°C
Соединительный кабель:	5м H07RN-F 3G1,5

Тип	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Сетной штекер	Тип F	Тип F	Тип J
Номинальное напряжение	220–240 В~ / 50/60 Гц	220–240 В~ / 50/60 Гц	220–240 В~ / 50/60 Гц
Потребляемая мощность	75 Вт	75 Вт	75 Вт
Макс. ток	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Коэффициент мощности	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Номинальное напряжение розетки	220–240 В~	220–240 В~	220–240 В~
Максимальная нагрузка на розетку	3400 Вт	3400 Вт	2000 Вт
Размеры	52 x 21 x 19 см	52 x 21 x 19 см	52 x 21 x 19 см
Размеры защитного чехла	15 x 14 x 31 см	15 × 14 × 31 см	15 × 14 × 31 см
Вес	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг

Данный продукт предназначен для освещения как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1 Выключатель освещения
2 Индикатор яркости
3 Крючок
4 Устройство для крепления на штатив
5 Разъем для подключения кабеля
6 Розетка
7 Выключатель розетки



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Установите светильник на сухую, ровную поверхность.
Благодаря своей конструкции прожектор можно поставить вертикально или положить горизонтально.
С помощью крючка (3) на нижней стороне прожектор можно также использовать в подвешенном состоянии.
С помощью двух крепежных ремней прожектор можно также подвесить в горизонтальном положении.
Прожектор включается и выключается с помощью выключателя (1).
При многократном нажатии яркость света увеличивается с 25 % до 50 %, до 100 %; сначала включается с двух сторон, на одной стороне, а затем выключается.
Если нажать и удерживать переключатель (1) дольше 3 секунд при выключенном свете, одна сторона сразу включается.
Если нажать и удерживать переключатель (1) дольше 3 секунд при включенном свете, свет автоматически выключается.
Если положение переключателя остается неизменным дольше примерно 10 секунд,
повторное нажатие всегда приводит к переходу в состояние «Выкл.».

Благодаря удобному съемному разъему для подключения кабеля (5) вы можете при необходимости удлинить кабель.
Кабель длиной 10 м можно приобрести у нас в качестве дополнительного оборудования.
Арт. № 1172640100 для RL P 12000 N / RL P 12001 N
Арт. № 1172640101 для RL P 12002 N

Прожекторы необходимо настроить на желаемую интенсивность света с помощью переключателя (1).
После этого розетку (6) можно включить или выключить с помощью выключателя розетки (7).
Это позволяет индивидуально управлять несколькими прожекторами, соединенными последовательно.
Вы можете подключить несколько прожекторов через розетку и затем, при необходимости, работать, например, только с передними прожекторами, а позже подключить задние. Или в целом настроить последовательное соединение в соответствии с вашими потребностями.

МОНТАЖ НА СТАТИВ

Прожектор можно установить на штатив Brennenstuhl с помощью крепления (4) на основании (2 резьбовых отверстия, подходящие для винтов M6).



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прожектор, кабель с разъёмом длиной 5 м, 2 крепежных ремня, 2 винта M6

CE ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Декларация о соответствии передается на хранение производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Утилизируйте электроприборы без вреда для окружающей среды!
Электроприборы не должны попадать в бытовые отходы!
В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования, использованные электроприборы должны собираться отдельно и перерабатываться экологически безопасным способом.
О том, как утилизировать старую технику, вы можете узнать в местной администрации.

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем раздел „Сервис/FAQs“ на нашей домашней странице www.brennenstuhl.com

TR Kullanım kılavuzu
360° LED İnşaat Projektörü
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Dikkat: Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun.
Her zaman en son sürümü kullanın. Bunları web sitemizde bulabilirsiniz.

GÜVENLİK TALİMATLARI
Lütfen ürünle birlikte verilen ve service.brennenstuhl.com adresinde de bulabileceğiniz genel güvenlik talimatlarına uyun.

Işık kaynağı değiştirilemez; işlevini yitirirse, lambanın tamamı atılmalıdır.

Bu armatürün dış esnek kablosu veya kablo kılıfı hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek amacıyla değiştirme işlemi yalnızca üretici, üreticinin müşteri hizmetleri veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Boğulma tehlikesini önlemek için, bu lambaya bağlı esnek kablolar, kolların ulaşabileceği mesafedeyse duvara sabitlenmelidir.


Aydınlatma armatürleri, enerji verimlilik sınıfı C olan bir ışık kaynağı içerir – 0172640247

TEKNİK VERİLER
Koruma sınıfı: I
Koruma Sınıfı/Darbe Dayanımı: IP54/IK08
Çalışma sıcaklığı: -10°C ila +40°C
Depolama sıcaklığı: -10°C ila +40°C
Bağlantı kablosu: 5m H07RN-F 3G1,5

Tip	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Şebeke fişi	Tip F	Tip F	Tip J
Anma gerilimi	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Güç tüketimi	75 W	75 W	75 W
Maks. akım	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Güç faktörü	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Priz nominal gerilimi	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Priz maksimum yükü	3400 W	3400 W	2000 W
Boyutlar	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Koruyucu kapağın boyutları	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Ağırlık	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Bu ürün, iç ve dış mekanlarda aydınlatma amaçlı kullanıma uygundur.

KULLANIM ÖĞELERİ
1 Adet ışık açma/kapama düğmesi
2 Işık şiddeti göstergesi
3 Kanca
4 Tripod montaj aparatı
5 Takılabilir kablo bağlantısı
6 Priz
7 Priz açma/kapama düğmesi




KULLANIMA BAŞLAMA
Işığı kuru ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Spotun tasarımı sayesinde, ayakta veya yatay olarak yerleştirilebilir.
Alt tarafındaki kanca (3) sayesinde projektör asılı olarak da çalıştırılabilir.
İki sabitleme kayışı sayesinde projektör yatay olarak da asılabilir.
Spot, anahtar (1) ile açılıp kapatılabilir.
Düğmeye birkaç kez basıldığında ışık şiddeti %25'ten %50'ye, %100'e, iki tarafta da açılır tek tarafta yanar ve ardından "Kapalı" konuma geçer.
Işık kapalıyken anahtara (1) 3 saniyeden uzun süre basarsanız, bir taraf doğrudan açılır. Işık açıkken anahtara (1) 3 saniyeden uzun süre basarsanız, ışık otomatik olarak söner.
Bir anahtar konumu yaklaşık 10 saniyeden uzun süre değişmezse, düğmeye tekrar basıldığında ışık her zaman "Kapalı" durumuna geçer.

Pratik ve çıkarılabilir fişli kablo bağlantısı (5) sayesinde, gerektiğinde kabloyu uzatabilirsiniz.
10 m'lik kabloyu bizden aksesuar olarak temin edebilirsiniz.
Ürün No. 1172640100, RL P 12000 N / RL P 12001 N için
Ürün No. 1172640101, RL P 12002 N için

Spot lambalar, istediğiniz ışık şiddetine göre anahtar (1) üzerinden uygun şekilde ayarlanmalıdır.
Ardından, priz (6) için olan açma/kapama düğmesi (7) kullanılarak priz açılabilir veya kapatılabilir.
Bu, seri olarak bağlanmış birden fazla spot lambanın ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar.
Birden fazla spot lambasını priz üzerinden birbirine bağlayabilir ve ardından gerekirse örneğin sadece ön spot lambalarıyla çalışabilir, daha sonra arka spot lambalarını da devreye alabilirsiniz.
Ya da genel olarak seri bağlantıyı ihtiyaçlarınıza göre bireysel olarak ayarlayabilirsiniz.

TRİPOZ MONTAJI
Spot, zemindeki aparat (4) yardımıyla bir Brennenstuhl tripoda monte edilebilir (2 adet dişli, M6 vidalarla uyumludur).



PAKET İÇERİĞİ
Spot lamba, 5 m'lik fişli kablo, 2 adet sabitleme kayışı, 2 adet M6 vida

CE AB UYGUNLUK BEYANI
Uygunluk beyanı üreticiye tevdi edilir.

ATIK BERTARAFI
Elektrikli aletleri çevre dostu bir şekilde imha edin!
Elektrikli aletler evsel atıklara dahil edilmemelidir!
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi uyarınca, kullanılmış elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevre dostu bir şekilde geri dönüştürülmelidir.
Eski cihazınızı nasıl imha edeceğinizi yerel yönetiminizden öğrenebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.brennenstuhl.com ana sayfamızdaki Servis/Sorular bölümünü incelemenizi tavsiye ederiz

FI Käyttöohjeet

360° LED-rakennussäde

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Huomio: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
Käytä aina uusinta versiota. Löydät ne verkkosivuiltamme.

TURVALLISUUSOHJEET

Noudata tuotteen mukana toimitettuja yleisiä turvallisuusohjeita, jotka löytyvät myös osoitteesta service.brennenstuhl.com

Valonlähdettä ei voi vaihtaa; jos se lakkaa toimimasta, koko valaisin on hävitettävä.

Mikäli tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai kaapelivaippa on vaurioitunut, vaihto saa suorittaa ainoastaan valmistaja, tämän asiakaspalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaarojen välttämiseksi.

Kuristumisvaaran välttämiseksi valaisimeen liitetyt joustavat johdot on kiinnitettävä seinään, jos johdot ovat lasten ulottuvilla.

Valaisimissa on energiatehokkuusluokan C valonlähde – 0172640247

TEKNISET TIEDOT


Suojausluokka:	I
Suojausluokka/iskunkestävyys:	IP54/IK08
Käyttölämpötila:	-10°C - +40°C
Varastointilämpötila:	-10°C - +40°C
Liitäntäkaapeli:	5m H07RN-F 3G1,5

Tyyppi	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Verkkopistoke	Tyyppi F	Tyyppi F	Tyyppi J
Nimellisjännite	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Tehonkulutus	75 W	75 W	75 W
Virtakulutus, maks.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Tehokerroin	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Pistorasian nimellisjännite	220–240 V~	220–240 V~	220–240 V~
Pistorasian enimmäiskuormitus	3400 W	3400 W	2000 W
Mitat	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Suojakannen mitat	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Paino	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Tämä tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön valaistustarkoituksiin.

KÄYTTÖELEMENTIT

1 Valon virtakytkin
2 Valon voimakkuuden ilmaisin
3 Kiinnityskoukku
4 Kiinnike kolmijalkaan
5 Plug-in-kaapeliliitäntä
6 Pistorasia
7 Pistorasian virtakytkin



KÄYTTÖÖNOTTO


Aseta valaisin kuivalle, tasaiselle alustalle.
Valaisimen rakenteen ansiosta se voidaan asettaa seisomaan tai makuulle.
Alapuolella olevan koukun (3) avulla valaisinta voidaan käyttää myös ripustettuna.
Kahden kiinnityshihnan avulla valaisimen voi ripustaa myös vaakasuoraan.
Valaisimen voi kytkeä päälle ja pois päältä kytkimellä (1).
Painamalla kytkintä useita kertoja valon voimakkuus kasvaa 25 %:sta 50 %:iin ja edelleen 100 %:iin,
kytkeytyy päälle molemmilta puolilta yhdelle puolelle ja lopulta ”Pois”-asentoon.
Jos painat kytkintä (1) yli 3 sekuntia valon ollessa sammutettuna, toinen puoli syttyy välittömästi.
Jos painat kytkintä (1) yli 3 sekuntia valon ollessa päällä, valo sammuu automaattisesti.
Jos kytkimen asento pysyy muuttumattomana yli noin 10 sekuntia, uudelleenpainallus johtaa aina ”Pois”-tilaan.

Käytännöllisen ja irrotettavan pistokeliitännän (5) avulla voit tarvittaessa pidentää kaapelia.
10 metrin kaapelia on saatavana lisävarusteena meiltä.
Tuotenro 1172640100 malleille RL P 12000 N / RL P 12001 N
Tuotenro 1172640101 malleille RL P 12002 N

Valaisimet on säädettävä haluttuun valovoimakkuuteen kytkimen (1) avulla. Sen jälkeen pistorasia (6) voidaan kytkeä päälle tai pois päältä pistorasian virtakytkimellä (7). Tämä mahdollistaa useiden sarjaan kytkettyjen valaisimien yksilöllisen hallinnan.
Voit kytkeä useita valaisimia pistorasian kautta ja käyttää tarvittaessa vain esimerkiksi etummaisia valaisimia ja kytkeä takimmaiset valaisimet päälle myöhemmin. Tai voit yleisesti mukauttaa sarjakytkennän yksilöllisesti tarpeidesi mukaan.

JALUSTAN ASENNUS

Valaisin voidaan kiinnittää lattialle Brennenstuhl-jalustalle kiinnityslaitteen (4) avulla (2 kierteistettyä reikää, sopivat M6-ruuveille).



TOIMITUSSISÄLTÖ

Valaisin, 5 m:n liitäntäkaapeli, 2 kiinnityshihnaa, 2 M6-ruuvia

CE EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus talletetaan valmistajan huostaan.

JÄTEHUOLTO

Hävitä sähkölaitteet ympäristöystävällisesti!
Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja kierrätettävä ympäristöystävällisellä tavalla.
Voit kysyä paikalliselta viranomaiselta, miten voit hävittää vanhan laitteesi.

Lisätietoja saat kotisivuillamme www.brennenstuhl.com kohdassa Service/FAQs

GR Οδηγίες λειτουργίας

360° Φωτιστικό LED

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Χρησιμοποιείτε πάντα την τελευταία έκδοση. Μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Λάβετε υπόψη σας τις γενικές οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το προϊόν, τις οποίες μπορείτε επίσης να βρείτε στη διεύθυνση service.brennenstuhl.com

Η πηγή φωτός δεν αντικαθίσταται. Εάν αυτή παύσει να λειτουργεί, πρέπει να απορριφθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

Σε περίπτωση που το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το περίβλημα του καλωδίου αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, η αντικατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού, τα εύκαμπτα καλώδια που συνδέονται με αυτό το φωτιστικό πρέπει να στερεωθούν στον τοίχο, εφόσον τα καλώδια βρίσκονται σε απόσταση που μπορεί να φτάσει ένα παιδί.

Τα φωτιστικά περιέχουν πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης C – 0172640247

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Κατηγορία προστασίας:	I
Βαθμός προστασίας/Αντοχή σε κρούση:	IP54/IK08
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10°C έως +40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10°C έως +40°C
Καλώδιο σύνδεσης:	5m H07RN-F 3G1,5


Τύπος	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Βύσμα τροφοδοσίας	Τύπος F	Τύπος F	Τύπος J
Ονομαστική τάση	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος	75 W	75 W	75 W
Μέγιστο ρεύμα	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Συντελεστής ισχύος	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Ονομαστική τάση πρίζας	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Μέγιστο φορτίο πρίζας	3400 W	3400 W	2000 W
Διαστάσεις	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Διαστάσεις προστατευτικού καλύμματος	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Βάρος	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για φωτισμό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης φωτισμού
2. Ένδειξη έντασης φωτισμού
3. Γάντζος
4. Διατάξεις για τοποθέτηση σε τρίποδο
5. Υποδοχή καλωδίου
6. Πρίζα
7. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για την πρίζα






ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τοποθετήστε τον προβολέα σε μια στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
Λόγω της κατασκευής του προβολέα, μπορεί να τοποθετηθεί όρθιος ή σε οριζόντια θέση.
Με το άγκιστρο (3) στο κάτω μέρος, ο προβολέας μπορεί επίσης να λειτουργήσει κρεμασμένος.
Χάρη στους δύο ιμάντες στερέωσης, ο προβολέας μπορεί επίσης να αναρτηθεί οριζόντια.
Ο προβολέας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη (1).
Πατώντας επανειλημμένα, η ένταση του φωτός ρυθμίζεται από 25% σε 50% και σε 100%,
ενεργοποιείται και στις δύο πλευρές, σε μία πλευρά και, στη συνέχεια, στο «Off».
Εάν πατήσετε τον διακόπτη (1) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ενώ το φως είναι σβηστό, ενεργοποιείται άμεσα η μία πλευρά.
Εάν πατήσετε τον διακόπτη (1) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ενώ το φως είναι αναμμένο, το φως σβήνει αυτόματα.
Εάν μια θέση του διακόπτη παραμείνει αμετάβλητη για περισσότερο από περίπου 10 δευτερόλεπτα,
τότε το επαναλαμβανόμενο πάτημα οδηγεί πάντα στην κατάσταση «Απενεργοποιημένο».

Χάρη στην πρακτική και αφαιρούμενη σύνδεση καλωδίου τύπου plug-in (5), μπορείτε, αν χρειαστεί,
να επιμηκύνετε το καλώδιο. Μπορείτε να προμηθευτείτε από εμάς ένα καλώδιο 10 m ως αξεσουάρ.
Κωδ. προϊόντος 1172640100 για RL P 12000 N / RL P 12001 N
Κωδ. προϊόντος 1172640101 για RL P 12002 N

Οι προβολείς πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα με την επιθυμητή ένταση φωτισμού μέσω του διακόπτη (1).
Στη συνέχεια, η πρίζα (6) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
της πρίζας (7). Αυτό επιτρέπει τον εξατομικευμένο χειρισμό πολλών προβολέων που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
Μπορείτε να συνδέσετε πολλούς προβολείς μέσω της πρίζας και, αν χρειαστεί,
να χρησιμοποιήσετε αρχικά μόνο τους μπροστινούς προβολείς και να ενεργοποιήσετε τους πίσω προβολείς αργότερα.
Ή γενικά να προσαρμόσετε τη σειριακή σύνδεση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΠΟΔΙ
Ο προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί στο έδαφος πάνω σε ένα τρίποδο Brennenstuhl
με τη βοήθεια της διάταξης (4) (2 σπειρώματα, κατάλληλα για βίδες M6).



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟΥ
Προβολέας, καλώδιο σύνδεσης 5 m, 2 x ιμάντες στερέωσης, 2 x βίδες M6

CE ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
Η δήλωση συμμόρφωσης κατατίθεται στον κατασκευαστή.

ΔΙΆΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
Απορρίψτε τις ηλεκτρικές συσκευές με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!
Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο απόρριψης της παλιάς σας συσκευής από την τοπική σας αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνιστούμε την ενότητα Service/FAQs στην αρχική μας σελίδα www.brennenstuhl.com

PT Instruções de utilização
Projetor LED de 360°
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Atenção: Leia atentamente estas instruções de utilização antes de utilizar o produto.
Utilize sempre a versão mais recente. Pode encontrá-las no nosso sítio Web.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Por favor, observe as instruções gerais de segurança fornecidas com o produto, que também podem ser encontradas em service.brennenstuhl.com

A fonte de luz não é substituível; caso esta deixe de funcionar, a luminária deve ser eliminada na totalidade.

Caso o cabo flexível exterior ou o revestimento deste candeeiro estejam danificados, a substituição só deve ser efetuada pelo fabricante, pelo seu serviço de assistência ao cliente ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar riscos.

Para evitar o risco de estrangulamento, os cabos flexíveis ligados a este candeeiro devem ser fixados à parede, caso os cabos se encontrem ao alcance dos braços.


As luminárias contêm uma fonte de luz da classe de eficiência energética C – 0172640247

DADOS TÉCNICOS
Classe de proteção: I
Índice de proteção/resistência ao impacto: IP54/IK08
Temperatura de funcionamento: -10°C a +40°C
Temperatura de armazenamento: -10°C a +40°C
Cabo de ligação: 5m H07RN-F 3G1,5

Tipo	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Ficha de alimentação	Tipo F	Tipo F	Tipo J
Tensão nominal	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Consumo de energia	75 W	75 W	75 W
Corrente máx.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Fator de potência	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Tensão nominal da tomada	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Carga máxima da tomada	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensões	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensões da capa de proteção	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Este produto é adequado para iluminação em ambientes interiores e exteriores.

ELEMENTOS DE COMANDO
1 Interruptor de ligar/desligar da luz
2 Indicador de intensidade luminosa
3 Gancho
4 Dispositivo para montagem em tripé
5 Ligação para cabo plug-in
6 Tomada
7 Interruptor de ligar/desligar da tomada




PONTAÇÃO EM FUNCIONAMENTO
Coloque o projetor numa superfície seca e plana.
Devido à sua construção, o projetor pode ser colocado em pé ou deitado.
Com o gancho (3) na parte inferior, o projetor também pode ser utilizado suspenso.
Graças às duas correias de fixação, o projetor também pode ser suspenso na horizontal.
O projetor pode ser ligado e desligado com o interruptor (1).
Ao premir repetidamente, a intensidade luminosa aumenta de 25% para 50% e para 100%, acendendo em dois lados, num dos lados e, em seguida, para «Desligado».
Se mantiver o interruptor (1) premido durante mais de 3 segundos enquanto a luz estiver desligada, um dos lados acende-se diretamente. Se mantiver o interruptor (1) premido durante mais de 3 segundos com a luz acesa, esta apaga-se automaticamente.
Se a posição do interruptor permanecer inalterada durante mais de cerca de 10 segundos, um novo toque no interruptor leva sempre ao estado «Desligado».

Com a prática ligação de cabo amovível (5), pode, se necessário, prolongar o cabo. Disponibilizamos um cabo de 10 m como acessório.
N.º de artigo 1172640100 para RL P 12000 N / RL P 12001 N
N.º de artigo 1172640101 para RL P 12002 N

Os projetores devem ser regulados para a intensidade luminosa desejada através do interruptor (1).
Em seguida, a tomada (6) pode ser ligada ou desligada com o interruptor de ligar/desligar da tomada (7).
Isto permite o controlo individual de vários projetores ligados em série.
Pode ligar vários projetores através da tomada e, se necessário, trabalhar apenas com, por exemplo, os projetores da frente e, posteriormente, ligar os projetores traseiros. Ou, de um modo geral, ajustar a ligação em série individualmente de acordo com as suas necessidades.

MONTAGEM EM TRIPÉ
O projetor pode ser montado no chão num tripé Brennenstuhl com a ajuda do dispositivo (4) (2 roscas, compatíveis com parafusos M6).



CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Lâmpada, cabo de ligação de 5 m, 2 cintas de fixação, 2 parafusos M6

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE
A declaração de conformidade é depositada junto do fabricante.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
Eliminar os aparelhos eléctricos de forma ecológica!
Os aparelhos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico!
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos eléctricos usados devem ser recolhidos separadamente e reciclados de forma ecológica.
Pode obter informações sobre como eliminar o seu aparelho antigo junto da sua autoridade local.

Para mais informações, recomendamos a secção Serviço/FAQs na nossa página inicial www.brennenstuhl.com

EE Kasutusjuhend

360° LED-ehitusvalgus

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Tähelepanu: Palun lugege enne toote kasutamist hoolikalt neid kasutusjuhiseid.
Kasutage alati uusimat versiooni. Need leiate meie veebisaidilt.

OHUTUSJUHISED
Palun järgige tootele lisatud üldisi ohutusjuhiseid, mis on leitavad ka veebilehelt service.brennenstuhl.com

Valgusallikat ei saa vahetada; kui see kaotab oma funktsiooni, tuleb kogu valgusti ära visata.

Kui selle valgusti välimine painduv kaabel või kaablikest on kahjustatud, tohib seda ohu vältimiseks vahetada ainult tootja, tootja klienditeenindus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Kõrge lämbumisohtu vältimiseks tuleb valgustiga ühendatud painduvad kaablid kinnitada seinale, kui kaablid asuvad käeulatuses.

Valgustites on energiatõhususklassiga C valgusallikas – 0172640247


TEHNILISED ANDMED

Kaitseklass:	I
Kaitseklass/löögikindlus:	IP54/IK08
Töötemperatuur:	-10°C kuni +40°C
Ladustamistemperatuur:	-10°C kuni +40°C
Ühenduskaabel:	5m H07RN-F 3G1,5

Tüüp	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Võrgupistik	Tüüp F	Tüüp F	Tüüp J
Nimipinge	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Võimsustarbimine	75 W	75 W	75 W
Maksimaalne voolutugevus	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Võimsustegur	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Pistikupesa nimipinget	220-240 V~	220-240 V~	220–240 V~
Pistikupesa maksimaalne koormus	3400 W	3400 W	2000 W
Mõõtmed	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Kaitsekatte mõõtmed	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Kaal	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

See toode sobib valgustamiseks nii siseruumides kui ka väljas.

KASUTUSELEMENTID
1 Valgustuse sisse-/väljalüliti
2 Valgustugevuse näidik
3 Konks
4 Statiivikinnitus
5 Pistikkaabli ühendus
6 Pistikupesa
7 Pistikupesa sisse-/väljalüliti




KASUTUSELE VÕTMINE
Asetage valgusti kuivale ja tasasele pinnale.
Valgustuse konstruktsiooni tõttu saab seda nii püsti seada kui ka lamada panna.
Alumisel küljel asuva konksu (3) abil saab prožektorit kasutada ka riputatuna.
Kahe kinnitusrihma abil saab prožektorit riputada ka horisontaalselt.
Valgustit saab lülitada sisse ja välja lülitiga (1).
Korduvalt vajutades saab valgustugevust reguleerida 25%lt 50%le ja 100%le, lülitada sisse mõlemalt poolt ühel küljel ja seejärel lülitatakse valgus välja.
Kui lülitit (1) hoiate all kauem kui 3 sekundit, kui valgusti on välja lülitatud, lülitub üks pool kohe sisse.
Kui hoiate lülitit (1) all kauem kui 3 sekundit, kui valgusti on sisse lülitatud, lülitub valgusti automaatselt välja.
Kui lüliti asend püsib muutumatuna kauem kui umbes 10 sekundit,
siis lülitab uuesti vajutamine valgustuse alati „Väljas" seisundisse.

Praktilise ja eemaldatava pistikuga kaabliühenduse (5) abil saate vajaduse korral kaablit pikendada.
10-meetrist kaablit saate meilt meeleldi lisatarvikuna.
Art. nr 1172640100 mudelitele RL P 12000 N / RL P 12001 N
Art. nr 1172640101 mudelitele RL P 12002 N

Prožektorid tuleb seadistada soovitud valgustugevusele lüliti (1) abil. Seejärel saab pistikupesa (6) sisse või välja lülitada pistikupesa sisse-/väljalüliti (7) abil. See võimaldab individuaalselt juhtida mitut järjestikku ühendatud prožektorit.
Võite ühendada pistikupesa kaudu mitu prožektorit ja seejärel vajaduse korral töötada näiteks ainult eesmiste prožektoritega ning hiljem lülitada sisse tagumised prožektorid. Või kohandada ridaühendust üldiselt vastavalt oma vajadustele.

STATIIVI PAIGALDAMINE
Valgustit saab seadme (4) abil kinnitada põrandale Brennenstuhli statiivile (2 keermest, sobivad M6 kruvidele).



KOMPLEKT SISALDAB
Valgusti, 5 m pistikukaabel, 2 x kinnitusrihma, 2 x M6 kruvi

CE ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON
Vastavusdeklaratsioon on esitatud tootja juures.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
Hävitage elektriseadmed keskkonnasõbralikult!
Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja keskkonnasõbralikult ringlusse võtta.
Kuidas oma vana seadet ära visata, saate teada oma kohalikust omavalitsusest.

Lisateabe saamiseks soovitame vaadata meie kodulehe www.brennenstuhl.com jaotist Service/FAQs (Teenused/Küsimused)

SK Návod na obsluhu

360° LED stavebný reflektor

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Upozornenie: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
Vždy používajte najnovšiu verziu. Nájdete ich na našej webovej stránke.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny priložené k výrobku, ktoré nájdete aj na stránke service.brennenstuhl.com

Svetelný zdroj nie je vymeniteľný; ak prestane fungovať, je potrebné celé svietidlo zlikvidovať.

Ak je vonkajší ohybný kábel alebo plášť kábla tohto svietidla poškodený, výmenu smie vykonať výlučne výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu uškrtenia, musia byť ohybné káble pripojené k tomuto svietidlu upevnené na stene, ak sa káble nachádzajú v dosahu rúk.

Svietidlá obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti C – 0172640247

TECHNICKÉ ÚDAJE


Trieda ochrany: I
Stupeň ochrany/odolnosť proti nárazom: IP54/IK08
Prevádzková teplota: -10°C až +40°C
Skladovacia teplota: -10°C až +40°C
Pripojovací kábel: 5m H07RN-F 3G1,5

Typ	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Sieťová zástrčka	Typ F	Typ F	Typ J
Menovité napätie	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Príkon	75 W	75 W	75 W
Max. prúd	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Faktor výkonu	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Menovité napätie zásuvky	220-240 V~	220-240 V~	220–240 V~
Maximálne zaťaženie zásuvky	3400 W	3400 W	2000 W
Rozmery	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Rozmery ochranného krytu	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Hmotnosť	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Tento výrobok je vhodný na osvetlenie v interiéri aj exteriéri.

OVLÁDACIE PRVKY

1 Vypínač osvetlenia
2 Indikátor intenzity osvetlenia
3 Závažie
4 Príslušenstvo na montáž na statív
5 Pripojenie kábla typu „plug-in“
6 Zásuvka
7 Vypínač zásuvky



UVEDENIE DO PREVÁDZKY


Postavte svietidlo na suchú, rovnú plochu.
Vďaka konštrukcii svietidla je možné ho postaviť alebo položiť.
Pomocou háčika (3) na spodnej strane je možné reflektor prevádzkovať aj v zavesenom stave.
Pomocou dvoch upevňovacích popruhov je možné reflektor zavesiť aj vodorovne.
Reflektor sa dá zapnúť a vypnúť pomocou vypínača (1).
Opakovaným stlačením sa intenzita osvetlenia zvyšuje z 25 % na 50 % a na 100 %, na oboch stranách sa zapne na jednej strane a potom prepne na „Vypnuté".
Ak stlačíte vypínač (1) na dlhšie ako 3 sekundy, keď je svetlo vypnuté, jedna strana sa zapne priamo.
Ak stlačíte vypínač (1) na dlhšie ako 3 sekundy pri zapnutom svetle, svetlo sa automaticky vypne.
Ak poloha prepínača zostane nezmenená dlhšie ako približne 10 sekúnd, opätovné stlačenie vždy vedie do stavu „Vypnuté".

Vďaka praktickému a odnímateľnému konektoru kábla (5) môžete v prípade potreby kábel predĺžiť.
Kábel s dĺžkou 10 m vám radi dodáme ako príslušenstvo.
Č. výrobku 1172640100 pre RL P 12000 N / RL P 12001 N
Č. výrobku 1172640101 pre RL P 12002 N

Reflektory je potrebné nastaviť na požadovanú intenzitu osvetlenia pomocou prepínača (1). Následne je možné zásuvku (6) zapnúť alebo vypnúť pomocou vypínača zásuvky (7). To umožňuje individuálne ovládanie viacerých reflektorov zapojených do série. Prostredníctvom zásuvky môžete prepojiť viacero reflektorov a potom podľa potreby pracovať napríklad len s prednými reflektormi a neskôr zapnúť aj zadné reflektory. Alebo si sériové zapojenie môžete individuálne prispôsobiť podľa svojich potrieb.

MONTÁŽ NA STATÍV

Reflektor je možné pomocou držiaka (4) namontovať na statív Brennenstuhl (2 závity, vhodné pre skrutky M6).



SÚČASŤ DODÁVKY

Reflektor, 5 m zapojovací kábel, 2 x upevňovacie popruhy, 2 x skrutky M6

CE VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Vyhlásenie o zhode je uložené u výrobcu.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Elektrické spotrebiče likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu!
Elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
Informácie o tom, ako zlikvidovať starý spotrebič, získate na miestnom úrade.

Ďalšie informácie nájdete v sekcii Servis/otázky na našej domovskej stránke www.brennenstuhl.com

SI Navodila za uporabo

360° LED gradbeni reflector

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Pozor: Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo.
Vedno uporabljajte najnovejšo različico. Najdete jih na našem spletnem mestu.

VARNOSTNA NAVODILA
Upoštevajte splošna varnostna navodila, priložena izdelku, ki jih najdete tudi na spletni strani service.brennenstuhl.com

Svetlobni vir ni zamenljiv; če ta preneha delovati, je treba celotno svetilo odstraniti.

Če je zunanji prožni kabel ali ovoj te svetilke poškodovan, ga sme zamenjati izključno proizvajalec, njegova služba za popravila ali podobno usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.

Da bi preprečili nevarnost zadušitve, je treba prožne kable, ki so povezani s to svetilko, pritrditi na steno, če so kable v dosegu rok.

Svetilke vsebujejo svetlobni vir energetske učinkovitosti razreda C – 0172640247

TEHNIČNI PODATKI


Razred zaščite:	I
Stopnja zaščite/udarna odpornost:	IP54/IK08
Delovna temperatura:	-10°C do +40°C
Temperatura skladiščenja:	-10°C do +40 °C
Priključni kabel:	5m H07RN-F 3G1,5

Tip	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Mrežni vtič	Tip F	Tip F	Tip J
Nazivna napetost	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Poraba moči	75 W	75 W	75 W
Največji tok	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Faktor moči	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Nazivna napetost vtičnice	220-240 V~	220-240 V~	220–240 V~
Največja obremenitev vtičnice	3400 W	3400 W	2000 W
Dimenzije	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimenzije zaščitnega pokrova	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Teža	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Ta izdelek je primeren za razsvetljavo v notranjih in zunanjih prostorih.

UPRAVLJALNI ELEMENTI

1 Stikalo za vklop/izklop svetlobe
2 Indikator svetilnosti
3 Kavlje
4 Naprava za namestitev na stativ
5 Priključek za priključni kabel
6 Vtičnica
7 Stikalo za vklop/izklop vtičnice



ZAČETEK DELOVANJA


Postavite svetilko na suho, ravno površino.
Zaradi svoje konstrukcije lahko reflektor postavite pokonci ali položite na tla.
Z kavljem (3) na spodnji strani lahko reflektor uporabljate tudi v visečem položaju.
Z dvema pritrdilnima trakoma lahko reflektor obesite tudi vodoravno.
Žaromet lahko vklopite in izklopite s stikalom (1).
Z večkratnim pritiskom se svetilnost poveča s 25 % na 50 % in nato na 100 %, na obeh straneh se vklopi, na eni strani in nato na »Iz«.
Če stikalo (1) pritisnete dlje kot 3 sekunde, ko je svetilo izklopljeno, se ena stran takoj vklopi.
Če stikalo (1) pritisnete dlje kot 3 sekunde, ko je svetilo vklopljeno, se svetilo samodejno izklopi.
Če položaj stikala ostane nespremenjen dlje kot približno 10 sekund, bo ponovno pritiskanje vedno povzročilo preklop v stanje »Izklopljeno«.

S praktičnim in snemljivim priključkom za kabel (5) lahko po potrebi podaljšate kabel.
10-metrski kabel vam z veseljem ponudimo kot dodatno opremo.
Št. artikla 1172640100 za RL P 12000 N / RL P 12001 N
Št. artikla 1172640101 za RL P 12002 N

Žaromete je treba nastaviti na želeno svetilnost z ustreznim položajem stikala (1). Nato lahko vtičnico (6) vklopite ali izklopite s stikalom za vklop/izklop vtičnice (7). To omogoča individualno upravljanje več žarometov, ki so vezani v serijo. Prek vtičnice lahko povežete več reflektorjev in nato po potrebi delate npr. samo s sprednjimi reflektorji, kasneje pa priključite še zadnje. Ali pa serijsko vezavo na splošno prilagodite svojim potrebam.

MONTAŽA NA STOJALO

Žarilnik se lahko s pomočjo naprave (4) na tleh namesti na stativ Brennenstuhl (2 navoja, primerna za vijake M6).



VSEBINA POŠILJKE

Žaromet, 5 m priključni kabel, 2 x pritrdilni pasovi, 2 x vijaki M6

CE IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Izjava o skladnosti je shranjena pri proizvajalcu.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Električne naprave odstranite na okolju prijazen način!
Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki!
V skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okolju prijazen način.
Kako odstraniti star aparat, lahko izveste pri lokalnih oblasteh.

Za dodatne informacije vam priporočamo razdelek Storitve/zahtevki na naši domači strani www.brennenstuhl.com

(LT) Naudojimo instrukcijos

360° LED statybinis prožektorius

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Dėmesio: prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Visada naudokite naujausią versiją. Jas galite rasti mūsų svetainėje.

SAUGOS INSTRUKCIJOS
Laikykitės prie gaminio pridėtų bendrųjų saugos instrukcijų, kurias taip pat rasite adresu service.brennenstuhl.com

Šviesos šaltinis nėra keičiamas; jei jis nustoja veikti, reikia išmesti visą šviestuvą.

Jei šio šviestuvo išorinis lankstusis kabelis arba kabelio apvalkalas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojų, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Siekiant išvengti užsismaugimo pavojaus, lankstūs laidai, prijungti prie šio šviestuvo, turi būti pritvirtinti prie sienos, jei laidai yra pasiekiami rankomis.

Šviestuvuose yra C energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis – 0172640247

TECHNINIAI DUOMENYS


Apsaugos klasė:	I
Apsaugos klasė / atsparumas smūgiams:	IP54/IK08
Darbinė temperatūra:	-10°C iki +40°C
Laikymo temperatūra:	-10°C iki +40°C
Prijungimo kabelis:	5m H07RN-F 3G1,5

Tipo	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Maitinimo kištukas	F tipo	F tipo	J tipo
Vardinė įtampa	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Suvartojama galia	75 W	75 W	75 W
Maks. srovė	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Galios koeficientas	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Rozetės vardinė įtampa	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Maksimali rozetės apkrova	3400 W	3400 W	2000 W
Matmenys	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Apsauginio dangčio matmenys	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Svoris	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Šis produktas tinka apšvietimui patalpose ir lauke.

VALDYMO ELEMENTAI

1. Apšvietimo įjungimo/ išjungimo jungiklis
2. Šviesos stiprumo indikatorius
3. Kabliukas
4. Tvirtinimo įtaisas trikojui
5. Jungtis Plugin kabeliui
6. Kištukinė lizdas
7. Kištukinės lizdo įjungimo/ išjungimo jungiklis




PALEIDIMAS
Pastatykite šviestuvą ant sauso, lygaus paviršiaus.
Dėl šviestuvo konstrukcijos jį galima pastatyti arba paguldyti.
Naudojant kablys (3) apačioje, šviestuvą taip pat galima naudoti pakabintą.
Naudojant du tvirtinimo diržus, šviestuvą taip pat galima pakabinti horizontaliai.
Šviestuvą galima įjungti ir išjungti jungikliu (1).
Keletą kartų paspaudus, šviesos stiprumas didinamas nuo 25 % iki 50 %, iki 100 %; abiejose pusėse įjungiamas, į vieną pusę, o tada išjungiamas.
Jei, kai šviesa išjungta, mygtuką (1) paspausite ilgiau nei 3 sekundes, viena pusė bus įjungta iš karto.
Jei, kai šviesa įjungta, mygtuką (1) paspausite ilgiau nei 3 sekundes, šviesa automatiškai išsijungs.
Jei jungiklio padėtis išlieka nepakitusi ilgiau nei maždaug 10 sekundžių, pakartotinis paspaudimas visada perjungia į „Išjungta“ būseną.

Naudodami praktišką ir nuimamą „plug-in“ tipo kabelio jungtį (5), prireikus galite pailginti kabelį.
10 m ilgio kabelį galite įsigyti pas mus kaip priedą.
Prekės Nr. 1172640100, skirtas RL P 12000 N / RL P 12001 N
Prekės Nr. 1172640101, skirtas RL P 12002 N

Prožektorius reikia atitinkamai sureguliuoti pagal pageidaujamą šviesos stiprumą, pasukant jungiklį (1).
Po to lizdą (6) galima įjungti arba išjungti, paspaudus lizdo įjungimo/išjungimo mygtuką (7).
Tai leidžia individualiai valdyti kelis prožektorius, sujungtus nuosekliai.
Galite sujungti kelis prožektorius per kištukinį lizdą ir, jei reikia, dirbti tik su, pvz., priekiniais prožektoriais, o vėliau įjungti ir galinius prožektorius. Arba apskritai individualiai pritaikyti nuoseklųjį sujungimą pagal savo poreikius.

MONTAVIMAS ANT STATYVO
Šviestuvą galima pritvirtinti prie „Brennenstuhl“ stovo ant grindų naudojant tvirtinimo įtaisą (4) (2 sriegiai, pritaikyti M6 varžtams).



KOMPLEKTO SUDĖTIS
Šviestuvas, 5 m jungiamasis kabelis, 2 tvirtinimo dirželiai, 2 M6 varžtai

CE ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Atitikties deklaracija deponuojama pas gamintoją.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS
Išmeskite elektros prietaisus aplinkai nekenksmingu būdu!
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis!
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudoti elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.
Kaip atsikratyti seno prietaiso, galite sužinoti vietos valdžios institucijoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, rekomenduojame apsilankyti mūsų pagrindinio puslapio www.brennenstuhl.com skiltyje „Paslaugos / klausimai“

LV Lietošanas instrukcija

360° LED būvniecības prožektors

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Uzmanību: Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Vienmēr izmantojiet jaunāko versiju. Tās var atrast mūsu tīmekļa vietnē.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Lūdzu, ievērojiet izstrādājumam pievienotos vispārīgos drošības norādījumus, kas atrodami arī vietnē service.brennenstuhl.com

Gaismas avots nav nomaināms; ja tas vairs nedarbojas, visa lampa ir jāizmet.

Ja šī gaismekļa ārējais elastīgais kabelis vai kabeļa apvalks ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā klientu apkalpošanas dienests vai līdzvērtīgi kvalificēta persona, lai novērstu briesmas.

Lai novērstu nosmakšanas risku, elastīgās vadu, kas ir savienotas ar šo gaismekli, ir jāpiestiprina pie sienas, ja vadu atrodas bērnu rokas sasniedzamā attālumā.

Lampās ir iebūvēts gaismas avots ar energoefektivitātes klasi C – 0172640247

TECHNISKIE DATI


Aizsardzības klase:	I
Aizsardzības pakāpe/triecienizturība:	IP54/IK08
Darba temperatūra:	-10°C līdz +40°C
Uzglabāšanas temperatūra:	-10°C līdz +40 °C
Pieslēguma kabelis:	5m H07RN-F 3G1,5

Tips	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Mājas kontaktdakša	F tips	F tips	J tips
Nominālais spriegums	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš	75 W	75 W	75 W
Maks. strāva	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Jaudas koeficients	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Rozetes nominālais spriegums	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Rozetes maksimālā slodze	3400 W	3400 W	2000 W
Izmēri	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Aizsargpārsega izmēri	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Svars	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Šis produkts ir piemērots apgaismošanai gan iekštelpās, gan āra apstākļos.

VADĪBAS ELEMENTI

1. Gaismas ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis
2. Apgaismojuma intensitātes indikators
3. Āķis
4. Ierīce statīva uzstādīšanai
5. Plug-in kabeļa savienojums
6. Rozete
7. Rozetes ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis



LIETOŠANAS UZSĀKŠANA


Novietojiet prožektoru uz sausas, līdzenas virsmas.
Pateicoties prožektora konstrukcijai, to var novietot stāvus vai guļus.
Izmantojot āķi (3) apakšā, prožektoru var darbināt arī piekārtu.
Izmantojot abas fiksējošās siksnas, prožektoru var uzkārt arī horizontāli.
Prožektoru var ieslēgt un izslēgt ar slēdzi (1).
Vairākkārt nospiežot slēdzi, gaismas intensitāti var palielināt no 25 % līdz 50 % un līdz 100 % abās pusēs, vienā pusē un pēc tam izslēgta.
Ja slēdzi (1) nospiežat ilgāk par 3 sekundēm, kamēr gaisma ir izslēgta, viena puse tiek ieslēgta uzreiz.
Ja slēdzi (1) nospiežat ilgāk par 3 sekundēm, kamēr gaisma ir ieslēgta, gaisma automātiski izslēdzas.
Ja slēdža stāvoklis nemainās ilgāk par aptuveni 10 sekundēm, tad atkārtota nospiešana vienmēr noved pie „Izslēgts" stāvokļa.

Izmantojot praktisko un noņemamo savienotāju (5), vajadzības gadījumā varat pagarināt kabeli.
10 m garu kabeli varat iegādāties pie mums kā piederumu.
Preces nr. 1172640100 modelim RL P 12000 N / RL P 12001 N
Preces nr. 1172640101 modelim RL P 12002 N

Prožektorus ir jāiestata atbilstoši vēlamajam gaismas stiprumam, izmantojot slēdzi (1). Pēc tam rozeti (6) var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot rozetes ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (7). Tas ļauj individuāli vadīt vairākus prožektorus, kas ir savienoti secīgi.
Jūs varat savienot vairākus prožektorus caur rozeti un pēc vajadzības strādāt, piemēram, tikai ar priekšējiem prožektoriem, bet vēlāk pieslēgt arī aizmugurējos prožektorus. Vai arī vispārīgi pielāgot virknes savienojumu atbilstoši savām vajadzībām.

STATĪVA MONTĀŽA

Prožektoru var uzstādīt uz Brennenstuhl statīva, izmantojot stiprinājumu (4) (2 vītnes, piemērotas M6 skrūvēm).



KOMPLEKTĀ IETILPST

Prožektors, 5 m savienojuma kabelis, 2 x stiprinājuma siksnas, 2 x M6 skrūves

CE ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Atbilstības deklarācija ir deponēta pie ražotāja.

ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANA

Izmetiet elektroierīces videi draudzīgā veidā!
Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem!
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nolietotās elektroierīces ir jāsavāc atsevišķi un jāpārstrādā videi draudzīgā veidā.
Informāciju par to, kā atbrīvoties no vecās ierīces, varat iegūt vietējā pašvaldībā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, iesakām izmantot mūsu mājaslapas www.brennenstuhl.com sadaļu Pakalpojums/jautājumi

(HR) Priručnik za rad

360° LED reflektor za gradilišta

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Opasnost: Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute za uporabu.
Uvijek koristite najnoviju verziju. Možete ih pronaći na našoj web stranici.

SIGURNOSNE UPUTE

Obratite pažnju na opće sigurnosne upute priložene uz proizvod, a koje se također mogu pronaći na service.brennstuhl.com

Izvor svjetlosti se ne može zamijeniti; ako otkaže, cijela svjetiljka mora se zbrinuti.

Ako je vanjski fleksibilni kabel ili oklop kabela ovog rasvjetnog tijela oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač, njegov odjel za korisničku podršku ili druga osoba slične kvalifikacije kako bi se izbjegao svaki rizik.

Kako bi se izbjegao rizik od gušenja, fleksibilni kabeli priključeni na ovaj rasvjetni aparat moraju biti pričvršćeni na zid ako se nalaze na dohvat ruke.

Rasvjetna tijela sadrže izvor svjetlosti s klasom energetske učinkovitosti C – 0172640247

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE


Razred zaštite: I
Razred zaštite/otpornost na udarce: IP54/IK08
Radna temperatura: -10°C do +40°C
Temperatura skladištenja: -10°C do +40°C
Spajni kabel: 5m H07RN-F 3G1.5

Tip	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Utakmica za struju	Tip F	Tip F	Tip J
Nominimalna napetost	220-240 V AC / 50/60 Hz	220-240 V AC / 50/60 Hz	220-240 V AC / 50/60 Hz
Potrošnja energije	75 W	75 W	75 W
Maks. struja	0,78 A	0,78 A	0,78 A
faktor snage	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Nazivni napon utičnice	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Maksimalno opterećenje utičnice	3400 W	3400 W	2000 W
Dimenzije	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimenzije zaštitne navlake	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Težina	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Ovaj proizvod pogodan je za unutarnje i vanjsko osvjetljenje.

KONTROLE

1 Prekidač za uključivanje/ isključivanje svjetla
2 Indikator intenziteta svjetla
3 Kuka
4 Priključak za montažu na stativ
5 Priključak za kabel s utičnicama
6 Utikač
7 Prekidač za utičnicu




POSTAVLJANJE
Postavite reflektor na suhu, ravnu površinu.
Reflektor je dizajniran tako da se može postaviti uspravno ili položiti vodoravno.
Pomoću kuke (3) na donjoj strani, reflektor se može koristiti i dok visi.
Dvije trake za pričvršćivanje također omogućuju da se reflektor objesiti vodoravno.
Reflektor se može uključiti i isključiti pomoću prekidača (1).
Ponovnim pritiskom prekidača intenzitet svjetla ciklički se mijenja s 25% na 50% do 100%; na jednoj strani,
na jednoj strani, a zatim na 'Isključeno'.
Ako pritisnete prekidač (1) dulje od 3 sekunde dok je svjetlo isključeno, jedna strana će se odmah uključiti.
Ako pritisnete prekidač (1) dulje od 3 sekunde dok je svjetlo uključeno, svjetlo će se automatski isključiti.
Ako položaj prekidača ostane nepromijenjen duže od približno 10 sekundi,
ponovno pritiskanje prekidača uvijek će ga vratiti u stanje 'Isključeno'.

Praktični odvojivi priključak za kabel (5) omogućuje vam produženje kabela po potrebi.
10-metarski kabel dostupan je kod nas kao dodatak.
Artikl. br. 1172640100 za RL P 12000 N / RL P 12001 N
Artikl. br. 1172640101 za RL P 12002 N

Reflektore je potrebno podesiti na željenu jačinu svjetla pomoću prekidača (1).
Utikač (6) zatim se može uključiti ili isključiti pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje utikača (7).
To omogućuje pojedinačnu kontrolu nad nekoliko reflektorima spojenih u seriju.
Možete spojiti nekoliko reflektorâ putem utičnice i zatim, po potrebi, uključiti samo prednje reflektorâ, na primjer,
a stražnje reflektorâ uključiti naknadno. Ili općenito možete prilagoditi serijsko spajanje svojim individualnim potrebama.

MONTAŽA NA STALAK
Reflektor se može montirati na stativ Brennenstuhl na podu pomoću
nosača za montažu (4) (2 navoja, prikladno za M6 vijke).



OPSEG ISPORUKE
Reflektor, 5 m kabel za priključivanje, 2 x remena za pričvršćivanje, 2 x vijka M6

CE EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
EU izjava o sukladnosti pohranjuje se kod proizvođača.

RASPOLAGANJE
Električne uređaje zbrinite na ekološki prihvatljiv način!
Električni uređaji ne spadaju u kućni otpad!
Prema europskoj Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, iskorištena električna oprema mora se skupljati odvojeno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.
O mogućnostima zbrinjavanja starog uređaja možete se informirati u mjesnoj ili gradskoj upravi.

Za daljnje informacije preporučujemo odjeljak Servis/ FAQ na našoj početnoj stranici www.brennstuhl.com

RO Instrucțiuni de utilizare
Proiector LED 360°
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Atenție: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza produsul.
Utilizați întotdeauna cea mai recentă versiune. Le puteți găsi pe site-ul nostru web.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Vă rugăm să respectați instrucțiunile generale de siguranță anexate produsului, care pot fi găsite și la service.brennenstuhl.com

Sursa de lumină nu poate fi înlocuită; dacă aceasta își pierde funcționalitatea, întregul corp de iluminat trebuie eliminat.

În cazul în care cablul flexibil exterior sau învelișul cablului acestui corp de iluminat este deteriorat, înlocuirea acestuia trebuie efectuată exclusiv de către producător, de serviciul său de asistență tehnică sau de o persoană cu calificări similare, pentru a evita orice risc.

Pentru a evita riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate pe perete, în cazul în care cablurile se află la îndemâna copiilor.

Corpurile de iluminat conțin o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică C – 0172640247


DATE TEHNICE

Clasa de protecție:	I
Grad de protecție/rezistență la impact:	IP54/IK08
Temperatura de funcționare:	-10°C - +40°C
Temperatura de depozitare:	-10°C - +40°C
Cablu de racordare:	5m H07RN-F 3G1,5

Tip	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Ștecher de alimentare	Tip F	Tip F	Tip J
Tensiune nominală	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Putere consumată	75 W	75 W	75 W
Curent max.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Factorul de putere	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Tensiunea nominală a prizei	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Sarcina maximă a prizei	3400 W	3400 W	2000 W
Dimensiuni	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Dimensiuni husă de protecție	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Greutate	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Acest produs este potrivit pentru iluminatul interior și exterior.

ELEMENTE DE COMANDĂ
1. Comutator de pornire/oprire a luminii
2. Indicator de intensitate luminoasă
3. Cârlig
4. Dispozitiv pentru montare pe trepied
5. Conector pentru cablu
6. Priză
7. Comutator de pornire/ oprire pentru priză



PUNERE ÎN FUNCȚIUNE


Așezați proiectorul pe o suprafață uscată și plană.
Datorită construcției sale, proiectorul poate fi așezat în picioare sau culcat.
Cu ajutorul cârligului (3) de pe partea inferioară, proiectorul poate fi utilizat și în poziție suspendată.
Cu ajutorul celor două curele de fixare, proiectorul poate fi suspendat și pe orizontală.
Proiectorul poate fi pornit și oprit cu ajutorul comutatorului (1).
Prin apăsarea repetată a comutatorului, intensitatea luminii crește de la 25% la 50% și la 100%, se aprinde pe ambele părți, pe o singură parte și apoi la „Oprit".
Dacă apăsați comutatorul (1) mai mult de 3 secunde în timp ce lumina este oprită, o parte se aprinde direct.
Dacă apăsați comutatorul (1) mai mult de 3 secunde în timp ce lumina este aprinsă, lumina se stinge automat.
Dacă o poziție a comutatorului rămâne neschimbată mai mult de aproximativ 10 secunde, apăsarea repetată a comutatorului va duce întotdeauna la starea „Oprit".

Cu ajutorul conectorului practic și detașabil (5), puteți prelungi cablul, dacă este necesar.
Vă punem la dispoziție un cablu de 10 m ca accesoriu.
Nr. art. 1172640100 pentru RL P 12000 N / RL P 12001 N
Nr. art. 1172640101 pentru RL P 12002 N

Proiectoarele trebuie reglate la intensitatea luminoasă dorită folosind comutatorul (1). Ulterior, priza (6) poate fi pornită sau oprită cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire al prizei (7). Acest lucru permite controlul individual al mai multor proiectoare conectate în serie. Puteți conecta mai multe spoturi prin priză și, dacă este cazul, să lucrați doar cu spoturile din față, de exemplu, iar ulterior să le conectați și pe cele din spate. Sau, în general, să adaptați conexiunea în serie în funcție de nevoile dumneavoastră.

MONTAJ PE TREPIED

Proiectorul poate fi montat pe un trepied Brennenstuhl cu ajutorul dispozitivului (4) de la bază (2 filete, compatibile cu șuruburi M6).



CONȚINUTUL LIVRĂRII

Proiector, cablu de conectare de 5 m, 2 curele de fixare, 2 șuruburi M6

CE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

Declarația UE de conformitate este depusă la producător.

DISPOZIȚIE

Aruncați aparatele electrice într-un mod ecologic!
Aparatele electrice nu au ce căuta în deșeurile menajere!
În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.
Puteți afla cum să vă eliminați aparatul uzat de la autoritatea locală.

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să vizitați secțiunea Service/FAQ-uri de pe pagina noastră de pornire la www.brennenstuhl.com

BG Инструкции за експлоатация

360° LED прожектор

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Внимание: Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да използвате продукта.
Винаги използвайте най-новата версия. Можете да ги намерите на нашия уебсайт.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, спазвайте общите инструкции за безопасност, приложени към продукта, които можете да намерите и на адрес service.brennenstuhl.com

Светлинният източник не може да бъде подменен; ако той престане да функционира,
цялото осветително тяло трябва да бъде изхвърлено.

В случай че външният гъвкав кабел или кабелната обвивка на този осветителен уред са повредени, за да се избегнат опасности, подмяната трябва да се извърши единствено от производителя, неговата служба за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация.

За да се избегне опасността от задушаване, гъвкавите кабели, свързани с този осветител,
трябва да бъдат закрепени към стената, ако кабелите са в обсега на ръцете.

Светилниците съдържат светлинен източник от клас на енергийна ефективност C – 0172640247

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Клас на защита:	I
Степен на защита/удароустойчивост:	IP54/IK08
Работна температура:	-10°C до +40°C
Температура на съхранение:	-10°C до +40°C
Свързващ кабел:	5m H07RN-F 3G1,5

Тип	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Захранващ щепсел	Тип F	Тип F	Тип J
Номинално напрежение	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Консумирана мощност	75 W	75 W	75 W
Макс. ток	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Коефициент на мощността	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Номинално напрежение на контакта	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Максимално натоварване на контакта	3400 W	3400 W	2000 W
Размери	52 x 21 x 19 см	52 x 21 x 19 см	52 x 21 x 19 см
Размери на защитния капак	15 x 14 x 31 см	15 x 14 x 31 см	15 x 14 x 31 см
Тегло	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг

Този продукт е подходящ за осветление на закрито и на открито.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Превключвател за включване/ изключване на осветлението
2. Индикатор за интензивността на осветлението
3. Кука
4. Устройство за монтаж на статив
5. Приставка за кабел
6. Гнездо
7. Превключвател за включване/ изключване на контакта



ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Поставете прожектора върху суха, равна повърхност.
Благодарение на конструкцията си прожекторът може да бъде поставен изправен или легнал.
С помощта на куката (3) от долната страна прожекторът може да се използва и в окачено състояние.
С помощта на двата фиксиращи ремъка прожекторът може да се окачи и хоризонтално.
Прожекторът може да се включва и изключва с превключвателя (1).
Чрез многократно натискане яркостта на светлината се регулира от 25 % на 50 %, на 100 %, включва се от двете страни, от едната страна и след това се изключва.
Ако натиснете превключвателя (1) за повече от 3 секунди, докато светлината е изключена, едната страна се включва директно.
Ако натиснете превключвателя (1) за повече от 3 секунди, докато светлината е включена, тя автоматично се изключва.
Ако положението на превключвателя остане непроменено за повече от около 10 секунди, повторното натискане винаги води до състоянието „Изключено".

С помощта на практичния и сменяем кабелен конектор (5) можете, ако е необходимо, да удължите кабела. Кабел с дължина 10 м можете да закупите от нас като допълнителен аксесоар.
Артикулен номер 1172640100 за RL P 12000 N / RL P 12001 N
Артикулен номер 1172640101 за RL P 12002 N

Прожекторите трябва да бъдат настроени съответно на желаната от вас светлинна сила чрез превключвателя (1).
След това контактът (6) може да бъде включен или изключен с превключвателя за включване/изключване на контакта (7).
Това позволява индивидуално управление на няколко прожектора, свързани последователно.
Можете да свържете няколко прожектора чрез контакта и след това, ако е необходимо, да работите само с например предните прожектори, а по-късно да включите и задните. Или като цяло да адаптирате последователното свързване индивидуално според вашите нужди.

МОНТАЖ НА СТАТИВ

Прожекторът може да се монтира на земята върху статив „Бренненщул" с помощта на приспособлението (4) (2 резби, подходящи за винтове M6).



КОМПЛЕКТ ЗА ДОСТАВКА

Прожектор, 5 м кабел за включване, 2 x фиксиращи ремъци, 2 x винта M6

CE ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕС декларацията за съответствие се съхранява при производителя.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Изхвърляйте електрическите уреди по начин, който не вреди на околната среда!
Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци!
В съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваните електрически уреди трябва да се събират разделно и да се рециклират по екологосъобразен начин. Как да изхвърлите стария си уред, можете да научите от местните власти.

За допълнителна информация препоръчваме раздела Сервиз/въпроси на нашата начална страница www.brennenstuhl.com

NO Bruksanvisning

360° LED-byggelys

RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

OBS: Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk.
Bruk alltid den nyeste versjonen. Du finner dem på nettstedet vårt.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Følg de generelle sikkerhetsanvisningene som følger med produktet, og som du også finner på service.brennenstuhl.com

Lyskilden kan ikke skiftes ut; hvis den slutter å fungere, må hele lampen kastes.

Dersom den ytre, fleksible kabelen eller kabelmantelen på denne lampen er skadet, må utskiftingen utelukkende utføres av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med tilsvarende kompetanse for å unngå fare.

For å unngå fare for kvelning må de fleksible kablene som er koblet til denne lampen festes til veggen dersom kablene befinner seg innenfor rekkevidden til barns armer.

Lampene inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C – 0172640247

TEKNISKE DATA


Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesgrad/slagfasthet:	IP54/IK08
Driftstemperatur:	-10°C til +40°C
Oppbevaringstemperatur:	-10°C til +40°C
Tilkoblingskabel:	5m H07RN-F 3G1,5

Type	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Strømplugg	Type F	Type F	Type J
Nominell spenning	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz	220-240 V~ / 50/60 Hz
Effektforbruk	75 W	75 W	75 W
Strøm maks.	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Effektfaktor	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Stikkontaktens nominelle spenning	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Stikkontaktens maks. belastning	3400 W	3400 W	2000 W
Mål	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm	52 x 21 x 19 cm
Mål på beskyttelsesdeksel	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm	15 x 14 x 31 cm
Vekt	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg

Dette produktet er egnet for belysning både innendørs og utendørs.

BETJENINGSELEMENTER

1 Av/på-bryter for lys
2 Indikator for lysstyrke
3 Krok
4 Festemekanisme for stativmontering
5 Tilkobling for strømkabel
6 Stikkontakt
7 Av/på-bryter for stikkontakt




OPPSTART
Plasser spotten på et tørt, jevnt underlag.
Takket være spotterens utforming kan den både stilles opp og legges ned.
Med kroken (3) på undersiden kan stråleren også brukes hengende.
Med de to festestroppene kan stråleren også henges opp horisontalt.
Spotter kan slås på og av med bryteren (1).
Ved å trykke flere ganger kan lysstyrken justeres fra 25 % til 50 % til 100 %, slås på på to sider på én side og deretter til «Av».
Hvis du trykker på bryteren (1) i mer enn 3 sekunder mens lyset er slått av, tennes den ene siden umiddelbart.
Hvis du trykker på bryteren (1) i mer enn 3 sekunder mens lyset er på, slukkes lyset automatisk.
Hvis bryterposisjonen forblir uendret i mer enn ca. 10 sekunder,
vil et nytt trykk alltid føre til «Av»-tilstanden.

Med den praktiske og avtakbare pluggkoblingen (5) kan du forlenge kabelen om nødvendig.
En 10 m lang kabel kan du kjøpe hos oss som tilbehør.
Art.nr. 1172640100 for RL P 12000 N / RL P 12001 N
Art.nr. 1172640101 for RL P 12002 N

Spotterne må stilles inn til ønsket lysstyrke ved hjelp av bryteren (1). Deretter kan stikkontakten (6) slås på eller av med av/på-bryteren for stikkontakten (7). Dette muliggjør individuell styring av flere spotter som er koblet i serie. Du kan koble sammen flere spotter via stikkontakten og deretter, om nødvendig, bare bruke for eksempel de fremre spottene og senere koble til de bakre spottene. Eller generelt tilpasse seriekoblingen individuelt etter dine behov.

STATIVMONTERING
Spotten kan monteres på et Brennenstuhl-stativ ved hjelp av festet (4) på bunnen (2 gjenger, passer til M6-skruer).



LEVERINGSOMFANG
Stråler, 5 m tilkoblingskabel, 2 x festestropper, 2 x M6-skruer

CE EU-SAMSVARSERKLÆRING
EU-samsvarserklæringen er deponert hos produsenten.

KASSERING
Kasser elektriske apparater på en miljøvennlig måte!
Elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsavfallet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr skal brukte elektriske apparater samles inn separat og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.
Du kan finne ut hvordan du skal kaste det brukte apparatet ditt hos de lokale myndighetene.

For ytterligere informasjon anbefaler vi Service/FAQs på vår hjemmeside www.brennenstuhl.com

(UA) Інструкція з експлуатації
360° LED-прожектор
RL P 12000 N / RL P 12001 N / RL P 12002 N

Увага: Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту.
Завжди використовуйте останню версію. Ви можете знайти їх на нашому веб-сайті.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Будь ласка, дотримуйтесь загальних інструкцій з техніки безпеки, що додаються до виробу, які також можна знайти на сайті service.brennenstuhl.com

Джерело світла не підлягає заміні; якщо воно виходить з ладу, весь світильник необхідно утилізувати.

У разі пошкодження зовнішнього гнучкого кабелю або оболонки кабелю цього світильника, з метою уникнення небезпеки його заміна повинна здійснюватися виключно виробником, його сервісною службою або особою з відповідною кваліфікацією.

Щоб уникнути небезпеки задушення, гнучкі кабелі, підключені до цього світильника, необхідно закріпити на стіні, якщо кабелі знаходяться в межах досяжності рук.


Світильники містять джерело світла класу енергоефективності C – 0172640247

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас захисту: I
Ступінь захисту/ударостійкість: IP54/IK08
Робоча температура: -10°C до +40°C
Температура зберігання: -10°C до +40°C
З'єднувальний кабель: 5м H07RN-F 3G1,5

Тип	RL P 12000 N	RL P 12001 N	RL P 12002 N
Мережева вилка	Тип F	Тип F	Тип J
Номінальна напруга	220-240 В~ / 50/60 Гц	220-240 В~ / 50/60 Гц	220-240 В~ / 50/60 Гц
Споживання потужності	75 Вт	75 Вт	75 Вт
Максимальний струм	0,78 A	0,78 A	0,78 A
Коефіцієнт потужності	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Номінальна напруга розетки	220-240 В~	220-240 В~	220-240 В~
Максимальне навантаження на розетку	3400 Вт	3400 Вт	2000 Вт
Розміри	52 × 21 × 19 см	52 × 21 × 19 см	52 × 21 × 19 см
Розміри захисного чохла	15 × 14 × 31 см	15 × 14 × 31 см	15 × 14 × 31 см
Вага	3,5 кг	3,5 кг	3,5 кг

Цей виріб призначений для освітлення в приміщенні та на відкритому повітрі.

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
1 Вимикач освітлення
2 Індикатор інтенсивності світла
3 Гачок
4 Пристрій для кріплення на штатив
5 Роз'єм для підключення кабелю
6 Розетка
7 Вимикач розетки



ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ


Встановіть прожектор на суху, рівну поверхню.
Завдяки своїй конструкції прожектор можна поставити вертикально або покласти горизонтально.
За допомогою гачка (3) на нижній стороні прожектор можна також експлуатувати в підвішеному стані.
За допомогою двох кріпильних ременів прожектор також можна підвісити горизонтально.
Прожектор вмикається та вимикається за допомогою вимикача (1).
Кількаразове натискання дозволяє регулювати яскравість від 25 % до 50 % і до 100 %: спочатку вмикається з обох боків, на одній стороні, а потім вимикається.
Якщо натиснути вимикач (1) довше ніж на 3 секунди, коли світло вимкнене, одна сторона увімкнеться безпосередньо.
Якщо натиснути вимикач (1) довше ніж на 3 секунди, коли світло увімкнене, світло автоматично вимкнеться.
Якщо положення перемикача залишається незмінним довше ніж приблизно 10 секунд,
повторне натискання завжди призведе до переходу в стан «Вимкнено».

Завдяки зручному та знімному кабельному роз'єму (5) ви можете, за потреби, подовжити кабель.
Кабель довжиною 10 м можна придбати у нас як аксесуар.
Артикул 1172640100 для RL P 12000 N / RL P 12001 N
Артикул 1172640101 для RL P 12002 N

Прожектори необхідно налаштувати на бажану інтенсивність світла за допомогою перемикача (1).
Після цього розетку (6) можна увімкнути або вимкнути за допомогою вимикача розетки (7).
Це дозволяє індивідуально керувати декількома прожекторами, з'єднаними послідовно.
Ви можете підключити кілька прожекторів через розетку, а потім, за необхідності, працювати, наприклад, лише з передніми прожекторами, а пізніше підключити й задні. Або взагалі налаштувати послідовне підключення відповідно до ваших потреб.

МОНТАЖ НА СТАТИВ

Прожектор можна закріпити на підлозі на штативі Brennenstuhl за допомогою кріплення (4) (2 різьбові отвори, підходять для гвинтів M6).



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прожектор, кабель для підключення довжиною 5 м, 2 кріпильні ремені, 2 гвинти M6

CE ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Декларація відповідності ЄС зберігається у виробника.

УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізуйте електроприлади екологічно безпечним способом!
Електроприлади не можна викидати разом з побутовими відходами!

Відповідно до Європейської Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання, використані електроприлади повинні збиратися окремо і перероблятися екологічно безпечним способом. Про те, як утилізувати відпрацьований прилад, можна дізнатися у місцевих органах влади.

Для отримання додаткової інформації ми рекомендуємо розділ FAQ на нашій домашній сторінці www.brennenstuhl.com

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
167-169 Great Portland Street · London W1W 5PF · UK

www.brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

0535129/3126