

PL

Mechaniczny sterownik czasowy ze zwiększoną ochroną przed przypadkowym dotknięciem

Do zastosowania na zewnątrz.

MZ 44 DE /MZ 44 FR /MZ 44 BE

- Możliwość ustawienia do 96 włączeń lub wyłączeń.
- Minimalny przedział czasowy: 15 min.
- Podczas zastosowania na zewnątrz, wtyczkę sterownika należy włożyć do gniazdka tak aby gniazdo sterownika znajdowało się u góry a tarcza na dole.

Ustawienia oprogramowania:

Wokół tarczy sterowniczej znajdują się czarne klawisze. Za pomocą cienkiego lub zaostrego przedmiotu np. długopisa, można poprzez przyciśnięcie klawisza (= 15 min.) lub kilku klawiszy do zatrasku, ustawić dowolny przedział czasowy. Przykład: Przedział od 12 do 13-stej; 4 klawisze pomiędzy 12 a 13-stą przycisnąć w dół, po czym tarczą sterowniczą tak kręcić aby ustawić możliwie dokładny, aktualny czas.

Poczas braku prądu, sterownik nie pracuje.

Napięcie znamionowe: 220-240 V~

Max. obciążenie: 16 A / 3500 W